

Planex COMM.

カメラ発! FULL HD

Planex Cloud Connect

CS-W80FHD

同梱物について

□CS-W80FHD □ACアダプタ □LANケーブル※1 □RJ45カプラー
 □スプリットケーブル※2 □固定用ネジ □コンタングイド 裏面保証書含む (本紙)
 ※上記内容物をご確認ください。
 ※1 付属品以外をお使いの場合は、カテゴリ-5 以上のストレートケーブルをお使いください (最長 50m)
 ※2 スプリットケーブルは、本製品専用です。他の機器に流用しないでください。

各部名称など

本製品側面

ステー部分は、A、B 共に可動します。位置が決まったら緩めたネジを締めてください。

プラスチックドライバーで調整してください。

本製品底面

マイク
固定用ネジ穴 (3箇所)
microSD カードスロット
RESET ボタン
電源+LAN ケーブル

本体底面のカバーを外すと上記機能があります。
※カバーは、左に回すと外れます。

本製品前面

光センサ
レンズ
microSD カードランプ
Network ランプ
Status ランプ
赤外線 LED

1 カメラをインターネットにつなげる

本製品は有線専用機です。LANケーブルで接続してください。

※本体の取り付けは、固定用ネジを使用して、固定部にしっかりと設置してください。

電源+LAN ケーブルをスプリットケーブルに直接つないでも使用できます。

- ① 本体の電源+LAN ケーブルをRJ45 カプラーにつなぎます。
- ② RJ45カプラーとスプリットケーブルをLANケーブルでつなぎます。
- ③ スプリットケーブルのLAN側ケーブルをお手持ちのルーターにつなぎます。(LANポート)
- ④ スプリットケーブルの電源側ケーブルをACアダプタにつなぎます。
- ⑤ ACアダプタを電源コンセントにさします。
- ⑥ 約1分後に前面のnetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

※ 付属のLANケーブルもしくは、カテゴリ-5以上のストレートケーブルをお使いください。(最長 50m)
 ※ スプリットケーブルは、本製品専用です。他の機器に流用しないでください。

2 スマホ・タブレットでカメラ映像を見る

専用アプリ「カメラ発!2」をインストールしてください。

App Store / Google Play からダウンロードできます。

- ① 画面中央の「+」をタップします。
- ② 手動入力をタップします。
- ③ 手動入力画面で・名前(任意)・カメラID(本体背面に記載)・パスワード(ipcam)を入力してください。
- ④ カメラが登録されますので、上の大きな「+」をタップしてください。
- ⑤ 初期設定のパスワードのままでは使用できません。OKを押してパスワード変更に進みます。
- ⑥ 新しいパスワードを入力するとカメラリストに戻りますので、再度タップしてください。
- ⑦ カメラ映像が見えたら接続完了です。

Windowsで見る操作画面の使い方

- ① カメラリスト
- ② オートサーチ
- ③ カメラ映像
- ④ 設定ボタン
- ⑤ カメラ発! Playback 起動ボタン
- ⑥ スケジュールボタン
- ⑦ 言語設定ボタン
- ⑧ 画面分割
- ⑨ マイク音量
- ⑩ スピーカー音量

カメラ画面の表示を切り替えます。

アプリ・マニュアルは下記からダウンロード
<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w80fhd/>

- ① カメラリスト
右クリックでカメラをリストに追加します。
- ② オートサーチ
ローカルネットワーク内で検出されたカメラ一覧を表示します。
- ③ カメラ映像
- ④ 設定ボタン
- ⑤ カメラ発! Playback 起動ボタン
- ⑥ スケジュールボタン
- ⑦ 言語設定ボタン
- ⑧ 画面分割
カメラ画面の表示を切り替えます。
- ⑨ マイク音量
- ⑩ スピーカー音量

困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

電源が入らない

- ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に変えてみてください。

カメラ映像が表示されない

- LANケーブルが本製品と無線LANルーターにしっかり差し込んであるかご確認ください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体底面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。
- お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。

本製品が反応しない

- LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
- 本製品を再起動してください。

初期化について

- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
- 初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。
- 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品底面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

● ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
 ● Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ● iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
 ● Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
 ● その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
 ● ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。