

※ご使用前にお読みください。

Wi-Fi接続対応ゲーム機用

Wi-Fi USBアダプタ4 ラクラク設定マニュアル

この度は「Wi-Fi USBアダプタ4」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、「ラクラク設定マニュアル(本書)」と「安全に関する説明書(保証書付)」をよくお読みいただき、正しい使用方法をお使いください。

はじめに、下記と同梱内容をよくご覧になり、内容物が揃っているかご確認ください。

- 同梱品
 - Wi-Fi USBアダプタ4本体
 - CD-ROM(マニュアル&ブラネックス クライアント・マネージャ)
 - ラクラク設定マニュアル(本書)
 - 安全に関する説明書(保証書付)

■お問い合わせに関して
この製品の技術的なお問い合わせは、製造元のブラネックスコミュニケーションズ社までお願いします。販売元であるゲームテックにお問い合わせいただいてもお答えできかねる場合がございますので、ご注意ください。

⚠️ご注意 必ず、パソコン側の設定を行った後、それぞれのゲーム機の設定を行ってください。

はじめに用意するもの

- Wi-Fi USBアダプタ4本体
- CD-ROM(マニュアル&ブラネックス クライアント・マネージャ)
- Wi-Fi接続するゲーム機
 - 3DS本体/DSi LL本体/DSi本体/DSLite本体/DS本体
 - PSP本体/PSPgo本体/Wii本体/PS3本体/Xbox360S本体
- インターネットに接続できる環境
- Windows 7/Vista/XP搭載パソコン(USBポート及びCD-ROMドライブ搭載機種)

設定の手順の確認 パソコン画面に指示が出るまでWi-Fi USBアダプタ4を接続しないでください。

インターネット環境のご用意



※パソコンとインターネットが問題なく接続できているかご確認ください。

パソコンの設定



※Windows 7/Vista/XP搭載パソコン(USBポート及びCD-ROMドライブ搭載機種)

※Windows 7 スターターエディションではOSの制限上、アクセスポイントモード/Xlink Kaiは動作しません。

ゲーム機の設定

- DSi LL本体/DSi本体の設定を行う
- DSLite本体/DS本体の設定を行う
- PSP本体/PSPgo本体の設定を行う
- Wii本体の設定を行う
- PS3本体の設定を行う

※3DS本体、Xbox360S本体、その他の設定手順については、下記URLをご覧ください。
<http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/>

⚠️パソコンの設定を行う前に…

パソコンはインターネットに接続されていますか?
この製品をご使用になるには、ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビなどによるブロードバンドインターネット接続環境が必要になります。パソコンがインターネットに接続されているかご確認ください。

ラクラク設定マニュアルに従って設定してください。
必ず、ラクラク設定マニュアル(本書)の手順に従って設定をおこなってください。異なる手順で行うと正常に動作しなかつたり故障の原因になります。

設定前にWi-Fi USBアダプタ4をパソコンに接続しないでください。
パソコンの設定手順内でWi-Fi USBアダプタ4を接続するようにメッセージが表示されます。それ以前にはパソコンへ接続しないでください。

他のソフトウェア起動中に設定を行わないでください。
作業を始める前に、ご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)は全て終了してください。

権限を持つユーザー名でログオンしてください。
Windows 7をご利用のときは「administrator」、Windows Vistaをご利用のときは「管理者」、Windows XPをご利用のときは「コンピュータの管理者」権限を持つユーザー名でログオンしてください。

パソコンの無線LANアダプタとしてお使いの場合
無線LANアダプタとしてお使いのときは、クライアント・マネージャをインストールし、デスクトップ上のクライアント・マネージャヘルプをご参照ください。

XLink Kaiをお使いの場合
XLink Kaiをお使いになるときは、XLink Kai版ドライバをインストールしてください。通常版ドライバではXLink Kaiはお使いいただけません。XLink Kai版ドライバのインストール方法は、クライアント・マネージャをインストールし、デスクトップ上のクライアント・マネージャヘルプをご参照ください。

パソコンの設定を行う

3DS本体をWi-Fiに接続する場合は、パソコンの設定が異なります。詳しくは右記URLをご確認ください。 →<http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/>

- 1 パソコンを起動して操作できる状態になりましたら、CD/DVD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。
- 2 右の画面が表示されましたら、「インストール開始」をクリックします。
- 3 右の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。
- 4 右の画面が表示されましたら、「インストール」をクリックします。ブラネックスクライアント・マネージャのインストールが開始されます。
- 5 右の画面が表示されましたら、「完了」をクリックしてブラネックス クライアント・マネージャのインストールを完了します。
- 6 クライアント・マネージャが表示されましたら、「ゲームをする」をクリックします。
- 7 「Wi-Fi対応ゲーム機などをネットに接続する」をクリックします。
- 8 右の画面が表示されましたら、「Wi-Fi USBアダプタ4本体」をパソコンのUSB端子に直接接続して、「OK」をクリックします。
※この製品を接続する場合は、USBハブなどを経由しないでください。
- 9 SSIDとWEPキーをご確認の上、「保存する」をクリックします。
- 10 設定完了が表示されましたら、「閉じる」をクリックしてください。
※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。
- 11 設定情報をご確認の上、「閉じる」をクリックします。
以上で設定は終了です。
- 12 システムトレイ(画面右下)にクライアント・マネージャアイコンが表示されます。CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブから取り出します。

これ以上パソコンの設定は完了です。引き続き、お使いのゲーム機の設定方法をご覧ください。
※パソコンの設定を一度行えば、次回からはWi-Fi USBアダプタ4本体設定済みのパソコンに接続するだけで使用できます。

⚠️ゲーム機の設定を行う前に…

パソコン側の設定は終了していますか?
はじめに、パソコン側の設定をラクラク設定マニュアル(本書)をよく読んで設定してください。

パソコンはインターネットに接続されていますか?
ゲーム機本体側の設定を行う前に、設定を行ったパソコンがインターネットに接続されているかご確認ください。

Wi-Fi USBアダプタ4本体をパソコンに接続していますか?
正しく設定されたパソコンのUSBポートにWi-Fi USBアダプタ4本体は接続されていますか?

ゲーム機はWi-Fi接続に対応していますか?
この製品を使用するには、Wi-Fi接続に対応したゲーム機本体が別途必要となります。ご使用のゲーム機をご確認ください。
※PS3本体(20GBモデル)ではご使用できません。

Xbox360S、その他機器の設定を行う場合
Xbox360S、その他機器の設定を行う場合は、下記URLをご確認ください。
→<http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/>

WEPキーをご確認ください。
パソコンの設定時に「アクセスポイントモード」を編集していない場合は、WEPキーは下記の10けたの数値となります。「アクセスポイントモード」でWEPキーを変更した場合は、変更後のWEPキーを入力してください。 ※下記の数値は初期値となります。

WEPキー 1 2 2 3 3 3 4 4 4

※WEPキーはクライアント・マネージャの上級者設定で任意の10けたの英数字(英字はA~Fのみ)に変更できます。詳しくは、クライアント・マネージャヘルプをご確認ください。

DSi LL本体/DSi本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

- 1 DSi LL本体/DSi本体の電源を入れて「本体設定」を選択してタッチします。
- 2 本体設定の画面が表示されたら、方向キーの右を2回押しして[3]の「インターネット」をタッチします。
- 3 「接続設定」「オプション」「利用規約」と表示されるので1番目の「接続設定」をタッチします。
- 4 上画面に「接続先を選択してください。」と表示されたら、「接続先1~3」の中から「未設定」のものをタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」が表示されるのでタッチします。
- 6 アクセスポイントの検索が終了すると使用できるアクセスポイントが表示されます。表示されているの中から「GW-USNano2」をタッチします。
- 7 「セキュリティが設定されています。」と表示されるので、黄色枠で囲まれている部分をタッチします。
- 8 キーボードが表示されるので、「1223334444」の10けたの数字を入力し「OK」をタッチします。
※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10けたの数字を入力してください。
- 9 ⑦の画面に戻り、黄色枠で囲まれた部分に「****」と表示されているのを確認したら「OK」をタッチします。
- 10 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 11 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されたら「OK」をタッチします。
- 12 接続テストが始まり「接続テストに成功しました。」と表示されたら「接続テストを再開します。」と表示されたら「OK」をタッチします。
※この設定は、DSLite本体/DS本体・ゲームソフト別に設定されます。
※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。



DSLite本体/DS本体の設定を行う

- 1 DSLite本体/DS本体の電源がOFFになっていることを確認してからWi-Fi対応のゲームソフトを差し込みます。
- 2 DSLite本体/DS本体の電源を入れてDS用ゲームソフトが起動したら「Wi-Fiコネクション設定」の画面を表示させます。
※ゲームソフトによって異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fiをセットする」ボタンで画面が表示されます。
※「Wi-Fiコネクション設定」の画面に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 3 「Wi-Fiコネクション設定」の画面が表示されたら「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。
- 4 「Wi-Fi接続先選択」画面が表示されたら「接続先1~3」の中から「未設定」のものをタッチします。
- 5 接続先の設定画面が表示されたら「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 アクセスポイントの検索が終了すると使用できるアクセスポイントが表示されます。表示されている接続先一覧の中から「GW-USNano2」をタッチします。
- 7 「WEPキーの入力」画面が表示されるので、WEPキー「1223334444」の10けたの数字を入力し「決定」をタッチします。
※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10けたの数字を入力してください。
- 8 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので「はい」をタッチします。
- 9 「接続内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので「はい」をタッチします。
- 10 接続テストが始まり「接続に成功しました。」と表示されたらDSLite本体/DS本体の設定は終了です。
※この設定は、DSLite本体/DS本体・ゲームソフト別に設定されます。
※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。



PSP本体/PSPgo本体の設定を行う

- 1 ※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。
⚠️ご注意 ※PSP本体のバージョンが「2.00」以上でない場合、インターネットブラウザ機能が使用できません。バージョン2.00以上
PSP本体/PSPgo本体を起動し、WLANスイッチをオンにしてください。
※ゲーム本体の型番により、WLANスイッチの場所は異なります。
- 2 ホームメニューの「設定」から「ネットワーク設定」を選択して○ボタンを押します。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選択して○ボタンを押します。
- 4 「新しい接続の作成」を選択して○ボタンを押します。
- 5 「ワイヤレスLAN設定」の画面が表示されたら「検索する」を選択して▶キーで次へ進みます。
- 6 検索が終了すると利用するアクセスポイントの選択画面が表示されるので、「GW-USNano2」を選択して○ボタンを押します。
- 7 「SSID」が「GW-USNano2」と表示されていることを確認したら▶キーで次へ進みます。
- 8 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」の「WEP」を選択して▶キーで次へ進みます。
- 9 「WEPキー」の入力画面が表示されるので○ボタンを押して、「1223334444」の10けたの数字を入力してください。
※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10けたの数字を入力してください。
- 10 「WEPキー」の入力が終わったら▶キーで次へ進みます。
- 11 「アドレス設定」の画面が表示されたら「かんたん」を選択して▶キーで次へ進みます。
- 12 「接続名を入力してください。」と表示されたら、「接続名」に「GW-USNano2」を表示されているのを確認したら▶キーで次に進みます。
- 13 「設定一覧」が表示されたら▶キーで次へ進みます。
- 14 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 15 「保存が完了しました。」と表示されたら「接続テストをする。」を選択して○ボタンを押します。接続テストが終了して接続名や電波強度などが表示されたらネットワーク設定は終了です。
※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。



3DS本体の設定を行う

3DS本体の設定を行う場合は、下記URLをご確認ください。
<http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/>

Xbox360S本体等の設定を行う

Xbox360S本体、その他機器の設定を行う場合は、下記URLをご確認ください。
<http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/>

