



ユーザーズ・マニュアル

USBゲームパッドコンバータ

PSX-CV01 PSX-CV02

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-02-TU-PSX-CV01_02

はじめに

ご使用の際は必ず本マニュアルをお読みにになり、正しく安全にご使用ください。

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- PSX-CV01(本製品)
- または
- PSX-CV02(本製品)
- CD-ROM(ソフトウェア)
- 安全に関する説明書
- 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途用意してください。

- 利用可能なUSBポートとCD/DVDドライブがある
Windows Vista/XP/2000/Me/98SEのコンピュータ

※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照してください。

本製品の特長

本製品と付属のソフトウェアをコンピュータにインストールすることで、以下のゲームパッドがお使いのコンピュータで使えるようになります。

- 対応モデル: SONY製SCPH-110(PS用)
- SCPH-10010(PS2用)
- DESR-10(PSX用)

STEP 1

DirectXのバージョンを確認する

本製品のソフトウェアをインストールするには、DirectX(バージョン7以上)が必要です。次の手順でDirectXのバージョンを確認します。

- 1 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 2 「名前」欄に、dxdiag.exeと入力し、[OK]をクリックします。
▼
「DirectX 診断ツール」ダイアログが表示されます。
- 3 [はい]をクリックします。
▼
「Direct X診断ツール」が表示されます。
- 4 Direct Xのバージョンを確認します。

※バージョン7.0未満のときは、本製品のソフトウェアをインストールできません。Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>)を利用して最新のバージョンにすることをおすすめします。

STEP 2

ソフトウェアのインストール

▲ ご注意!

ソフトウェアをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けないでください。

- ・作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ・セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- ・他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- ・USBハブやUSB延長ケーブルを通じた接続については動作保証していません。
- ・Windows Vistaのときはコンピュータの「管理者」権限を持つユーザ名でログインしてください。
- ・Windows XPのときは「コンピュータの管理者」権限を持つユーザ名でログインしてください。
- ・Windows 2000ご利用のときは、「Administrator(アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ・Windows 98SEのときは、インストール途中で、Windows 98 Second EditionのCD-ROMが必要になることがあります。

- 1 コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。
- 2 CD-ROM内の「PSX-CV01」(PSX-CV02のときは「PSX-CV02」)フォルダを開きます。
- 3 「PS TO USB convert cable.exe」(PSX-CV02のときは「PS TO USB(2P)convert cable.exe」)をダブルクリックします。
▼
「PS to USB(2P) Convert Cable セットアップによるこそ」画面が表示されます。
※Windows Vistaでは「ユーザーアカウントの制御」が表示されます。
[許可]をクリックしてください。
- ▲ ご注意!
弊社において本製品の検証をおこなっており、ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。
- 4 [次へ]をクリックします。
▼
ソフトウェアがインストールされ、「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。
- 5 [完了]をクリックします。

STEP 3

本製品の接続

Windows Vista/XP/2000/Me

- 1 本製品のUSBケーブルを、コンピュータ本体にあるUSBポートに接続します。
▼
OSが本製品を認識し、ドライバのインストールが始まります。
- 2 「ドライバのインストールが完了しました。」と表示されます。
※Windows 2000/Meでは表示されません。

Windows 98SE

- 1 本製品のUSBケーブルを、コンピュータ本体にあるUSBポートに接続します。
▼
「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。
- 2 [次へ]をクリックします。
▼
「検索方法を選択してください。」が表示されます。
- 3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次へ]をクリックします。
- 4 「CD-ROM」のみにチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
▼
「ファイルのコピー」が表示されます。
- 5 Windows 98SEのCD-ROMを求めるメッセージが表示されますので、「ファイルのコピー元」に「▲:¥win98」(※)と半角英数字で入力し、[OK]をクリックします。
※▲にはアルファベットが1文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」をアルファベットに当てはめてください。
▼
「ファイルのコピー」が表示され、ドライバがインストールされます。
- 6 [完了]をクリックします。

ゲームパッドの動作設定

本製品では、ゲームパッドの動作確認、振動機能の調節がおこなえます。

- Windows Vista:**
「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」→「ゲームコントローラ」をクリックします。
 - Windows XP:**
「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」→「ゲームコントローラ」をクリックします。
 - Windows 2000/Me/98SE:**
「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ゲームオプション」をクリックします。
- ▼
「ゲームコントローラ」(Windows 2000/Me/98SEは「ゲームオプション」)が表示されます。

- 「PS to UBS Convert Cable」(PSX-CV02のときは2つ表示されます。)を選び、[プロパティ]をクリックします。**

▼
「PS to UBS Convert Cableのプロパティ」が表示されます。

「PS to UBS Convert Cableのプロパティ」では以下の設定がおこなえます。

●ゲームパッドの設定

「入力テスト」タブ:

方向キー、左右のスティック、各ボタンの動作を確認できます。

「軸調整」タブ:

方向キー、左右のスティックの位置調整ができます。

「振動調整」タブ:

振動機能の強弱を調整できます。

●モードの切り替え

ゲームパッドの「ANALOG」ボタンを押すとモードが切り替わります。

LED消灯: デジタルモード LED点灯: アナログモード

本製品のアンインストール

本製品をアンインストールするときは、以下の手順でおこなってください。

- 1** コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。
 - 2** CD-ROM内の「PSX-CV01」(PSX-CV02のときは「PSX-CV02」)フォルダを開きます。
 - 3** 「PS TO USB convert cable.exe」(PSX-CV02のときは「PS TO USB(2P)convert cable.exe」)をダブルクリックします。
- ▼
「Reinstall or Uninstall」が表示されます。
※Windows Vistaでは「ユーザーアカウントの制御」が表示されます。
[許可]をクリックしてください。
- 4** [いいえ]をクリックします。
- ▼
ソフトウェアがアンインストールされ、「UninstallShield Wizard の完了」が表示されます。
- 5** [完了]をクリックします。

仕様

型番	PSX-CV01	PSX-CV02
ハードウェア仕様		
対応規格	USB1.1	
インターフェイス	USB1.1(タイプAコネクタ)×1 ゲームパッド接続端子×1	USB1.1(タイプAコネクタ)×1 ゲームパッド接続端子×2
対応ゲームパッド	SONY製SCPH-110(PS用)、SCPH-10010(PS2用)、DESR-10(PSX用)	
電源	USBバスインターフェースからの供給:DC5.0V	
外形寸法	30.1(W)×13.8(H)×59.7(D)mm(ケーブル除く)	
全長	56cm	78cm
重量	約35g	約90g
機能		
動作モード	アナログモード、デジタルモード	
特殊機能	振動対応	
その他		
対応機種	USB1.1/2.0を標準装備したPC/AT互換機	
対応OS	Windows Vista/XP/2000/Me/98SE(日本語版) ※DirectX7以降がインストールされていること	
保証期間	1年間	

■注意事項

※ゲームパッドの振動機能を使用するには、付属ドライバのインストールが必要です。
※互換ゲームパッドはサポート対象外です。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。

必ずお読みください

ご注意

- 本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
- 本製品内部のソフトウェア(ファームウェア)更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。
- 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
- 本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。

著作権等

- 本ユーザーズ・マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。
- 本ユーザーズ・マニュアルの作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本ユーザーズ・マニュアルの記述に誤りや欠落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。
- 本ユーザーズ・マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
- 本ユーザーズ・マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない・・・でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉



<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]

〈電話〉



フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]

* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉



ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

お問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA070226-PSX-CV01_02