

Planex COMM.

スマカメ カメラ発! 2

Planex Cloud Connect

カメラ発! 2

CS-TX81-5MP 500万画素

同梱物について

①本体 ②ACアダプター ③LANケーブル ④カメラ本体用ゴムキャップ
⑤天井・壁面取付用ネジセット ⑥LANケーブル用防水カバーセット
⑦六角棒レンチ(大・小) ⑧本ガイド裏面保証書含む(本紙)

各部名称など

本製品前面

ベース用ネジ

- ・付属の六角棒レンチ(小)でネジをゆるめる(反時計回りに回す)ことで、カメラ向きの調整、およびカメラ本体とベース部分を分離させることができます。
- ・ネジを紛失しないようご注意ください。

Reset ボタン **初期化について**

本製品の電源がオンの状態でReset ボタンを4秒以上長押ししてから離すと初期化が開始されます。初期化完了まで1分ほどお待ちください。

Ethernetケーブル(メス)
電源ケーブル (DC IN)

マイク
光センサ
レンズ

本製品裏面

①ステータスLED
②白色LED
③赤外線LED

ステータスLEDの挙動(向かって左から)		
microSD (オレンジ)	点灯	microSDカードへの録画を停止中
	点滅	microSDカードに録画中
	消灯	microSDカード未取付
Network (青)	点灯	ネットワークに接続済み
	点滅	通信中
	消灯	ネットワーク未接続
Status (赤)	点灯	インターネットに接続済み
	点滅	インターネット未接続
	消灯	電源オフ

microSDカードスロット

- ・カメラ本体背面のネジを取り外す際は付属の六角棒レンチ(大)をお使いください。

1 カメラを設置する前に

あらかじめ仮接続して、映像を確認してください。

PoE給電機器から受電する場合

- ①PoE給電機器の電源をオフにします。
- ②本製品とPoE給電機器をLANケーブルで接続します。
- ③PoE給電機器の電源をオンにします。

警告 ※PoE接続時は、本製品にACアダプターを接続しないでください。
※LANケーブルの抜き差しは、PoE給電機器の電源がオフの状態で行ってください。

ACアダプターを使う場合

- ①ルーター(ハブなど)のPoE非対応機器と本製品をLANケーブルで接続します。
- ②本製品の電源ケーブルのフタを外して、ACアダプターを接続します。
- ③ACアダプターをコンセントに接続します。

2 スマホ・タブレットでカメラ映像を見る

専用アプリ『カメラ発! 2』をインストールしてください。

App Store / Playストアからダウンロードできます。

①

チュートリアルを見たあと、画面右上の「+」をタップして、「カメラ」を選択してください。

②

手動入力をタップします。

③

手動入力画面で
・名前(任意)
・カメラID(本体ラベルに記載)
・パスワード(ipcam)
を入力してください。

④

カメラが登録されますので、左の○をタップしてください。

⑤

初期設定のパスワード(視聴用)のままでは、使用できません。OKを押してパスワード変更に進みます。

パスワードの変更

初期設定のままのパスワード(ipcam)は使用できません。今すぐ変更してください。

認証

初期設定ユーザ名とパスワードを入力してください。

ユーザ名: admin
パスワード: password

管理用

※「認証」画面が表示される場合は、管理者情報を入力してください。

⑥

新しいパスワードを入力して変更すると、カメラリストに戻りますので、再度タップしてください。

⑦

カメラ映像が見えたら接続完了です。

Windowsで見る 操作画面の使い方

アプリ・マニュアルは下記からダウンロード
<https://www.planex.co.jp/support/download/cs-tx81-5mp/>

- ①カメラリスト
- ②オートサーチ
- ③カメラ映像
- ④設定ボタン
- ⑤カメラ発! Playback 起動ボタン
- ⑥スケジュールボタン
- ⑦言語設定ボタン
- ⑧画面分割
- ⑨マイク音量
- ⑩スピーカー音量

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。
<https://www.planex.co.jp/FAQ>

困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

電源が入らない

- ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱品以外のACアダプターを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に変わしてみてください。

カメラ映像が表示されない

- LANケーブルが本製品とルーターやハブなどにしっかり差し込んであるかご確認ください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDはカメラIDは本体ラベルに記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化

本製品が反応しない

- LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
- 本製品を再起動してください。

の方法本紙上部の「各部名称など」→「初期化について」を参照してください。

- お使いのルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使っての接続を試行する機能があります。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●Android は Google Inc. の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。