

planex COMM.

カメラ発!

Planex Cloud Connect

CS-W72FHD

カメラ発! 2 スマホで見られる カンタンガイド

同梱物について

- CS-W72FHD
- ACアダプタ
- LANケーブル
- ブラケット
- カンタンガイド
- 裏面保証書含む(本紙)
- 固定用ネジ

※上記内容物をご確認ください。

各部名称など

本製品前面

- マイク
- 光センサ
- レンズ(昼間用)
- レンズ(夜間用)
- 赤外線 LED
- WPS ボタン
- Reset ボタン
- スピーカー

本製品背面

- Ethernet ポート
- 電源コネクタ

本製品底面

- ブラケット用ジョイント凹
- microSD カードスロット
- microSD カードランプ
- Network ランプ
- Status ランプ

本製品上面

- スタンド用固定穴 ※カメラ用三脚などと同じネジサイズです。

パン&チルト機能

スマホ操作でカメラのアングルが変わります。

170° 170° 340° 転回

90° 40° 130° 傾斜

フリック操作でパン・チルト

ピンチ操作で拡大表示

ブラケット取り付け

1: 本体を逆さまに持ち、本体凹とブラケット凸部分を重ねる。

2: 重ねたら、ブラケット部分を右に回して固定します。

土台の「コ」部分を持ってください。

本体底

1 カメラをインターネットにつなげる

有線 (LAN ケーブル) の場合

① 本製品のEthernetポートとお使いのルーターのLANポートを接続します。

② AC アダプタを接続します。

③ 約1分後に上面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

無線 LAN の場合

① AC アダプタを接続します。

② ルーターと本製品のWPSボタンを押します。

③ 2~3分後に上面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

2 スマホ・タブレットでカメラ映像を見る

専用アプリ『カメラ発! 2』をインストールしてください。

App Store / Google Play からダウンロードできます。

①

カメラリスト

クイックリファレンスを見た後、画面右上の「+」をタップしてカメラを追加します。

②

カメラの追加

スマートセットアップ >

手動入力 >

ローカルサーチ >

QRコード読取 >

手動入力をタップします。

③

手動入力画面で

- 名前(任意)
- カメラID(本体底面に記載)
- パスワード(ipcam)

を入力してください。

④

カメラが登録されますので、左の「+」をタップしてください。

⑤

初期設定のパスワードのままでは、使用できません。OKを押してパスワード変更に進みます。

パスワードを変更してください。

初期設定のままのパスワード(ipcam)は使用できません。今すぐ変更してください。

OK

⑥

新しいパスワードを入力するとカメラリストに戻りますので、再度タップしてください。

パスワードの変更

録画再生パスワード

パスワード

パスワード確認

パスワード

OK 取消

⑦

カメラ映像が見えたら接続完了です。

Windowsで見る 操作画面の使い方

アプリ・マニュアルは下記からダウンロード <http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w72fhd/>

① カメラリスト 右クリックでカメラをリストに追加します。

② オートサーチ ローカルネットワーク内で検出されたカメラ一覧を表示します。

③ カメラ映像

④ 設定ボタン

⑤ カメラ発! Playback 起動ボタン

⑥ スケジュールボタン

⑦ 言語設定ボタン

⑧ 画面分割 カメラ画面の表示を切り替えます。

⑨ マイク音量

⑩ スピーカー音量

困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

電源が入らない

- ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に変えてみてください。

カメラ画像が表示されない

- LANケーブルが本製品と無線LANルーターにしっかり差し込んであるかご確認ください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体背面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。
- お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。

無線LANで接続できない

- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 本製品と無線LANルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で無線LANルーターに近づいて再度接続してください。

- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
- WPSで接続できない時は、手動で無線LANルーター(親機)に接続してください。接続手順の詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。

本製品が反応しない

- LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
- 本製品を再起動してください。

初期化について

●初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。

●初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。

※カメラIDは変わりません。

●初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●Android は Google Inc. の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。 <http://faq.planex.co.jp>