

Planex COMM.

カメラ発!HD

Planex Cloud Connect

CS-W72HD

スマホで見られる

カンタンガイド

同梱物について

CS-W72HD

□ ブラケット

□ ACアダプタ

□ LANケーブル

□ カンタンガイド

裏面保証書含む (本紙)

□ 固定用ネジ

※上記内容物をご確認ください。

各部名称など

本製品前面

本製品背面

本製品底面

本製品上面

パン&チルト機能

スマホ操作でカメラのアングルが変わります。

170°

170°

340° 転回

90°

40°

130° 傾斜

ブラケット取り付け

1: 本体を逆さまに持ち、本体凹とブラケット凸部分を重ねる。

2: 重ねたら、ブラケット部分を右に回して固定します。

1

カメラをインターネットにつなげる

有線 (LAN ケーブル) の場合

① 本製品のEthernetポートとお使いのルーターのLANポートを接続します。

② AC アダプタを接続します。

③ 約1分後に上面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

無線 LAN の場合

① AC アダプタを接続します。

② ルーターと本製品のWPSボタンを押します。

③ 2〜3分後に上面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

2

スマホ・タブレットでカメラ映像を見る

専用アプリ『カメラ発!』をインストールしてください。

App Store / Google Play からダウンロードできます。

1

カメラリスト画面左上の「+」をタップします。

2

カメラの追加画面で・名前(任意)・カメラID(本体底面に記載)・パスワード(ipcam)を入力してください。

3

カメラリストに②で付けた名前のカメラが追加されるので、タップしてください。

4

初期設定のパスワードのままでは、使用できません。OKを押してパスワード変更画面に進みます。

5

新しいパスワードを入力するとカメラリストに戻りますので、再度タップしてください。

6

カメラ映像が見えたら、接続完了です。

Windowsで見る操作画面の使い方

アプリ・マニュアルは下記からダウンロード

<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w72hd/>

困ったときは

電源が入らない

●ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

●同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。

●延長コードやタップを使用しないで接続してください。

●他のコンセント差込口に変えてみてください。

カメラ映像が表示されない

●LANケーブルが本製品と無線LANルーターにしっかり差し込んであるかご確認ください。

●本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。

●カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体底面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。

●上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。

●お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。

無線LANで接続できない

●本製品の電源を入れ直してみてください。

●本製品と無線LANルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で無線LANルーターに近づいて再度接続してください。

初期化について

●初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。

●初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。

※カメラIDは変わりません。

●初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。

2. 本製品前面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。

3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。

DA151112_CS-W72HD_QIG_Safety&Warranty_A-V1