

# Gigabit 対応 PoE Injector ING-ADE3AT2

同梱品：本体、電源ケーブル、保証書

## かんたん設定ガイド

### 注意

---

1. LANケーブルはカテゴリ5e以上をお使いください。
2. イーサネット対応機器が接続されていることを確認してから電源を確保してください。

### 設定

---

1. 交流電源に接続するとLEDが緑色に点灯します。
2. LANポートには、LANスイッチを接続してください。
3. PoEポートには、カメラやアクセスポイントなど電源を必要とする機器を接続してください。