

Gigabit 対応 PoE Injector ING-ADE3AT2

同梱品：本体、ACアダプター、保証書

かんたん設定ガイド

注意

1. LANケーブルはカテゴリ5e以上をお使いください。
2. ACアダプターをコンセントに挿す前に、あらかじめPoE受電機器とACアダプターを本製品に取り付けてください。

設定

1. 本体のLANポートに、LANスイッチを接続してください。
2. 本体のPoEポートに、カメラやアクセスポイントなどのPoE受電機器を接続してください。
3. 本体のDCポートに、付属ACアダプターのDC端子を接続してください。
4. ACアダプターをコンセントに差し込んでください。