

Windows XP SP2 ご利用のお客様へ

このたびは本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品をWindows XP SP2でご利用いただくときは以下の手順で設定します。

以下をお読みいただき、本製品を設定してください。

■ご注意

付属CD-ROMに収録されているユーティリティは**Windows XP SP2非対応**です。

Windows XP SP2でご利用いただくときは以下の手順で設定します。Windows XP SP2以外でご利用のお客様はマニュアルの8ページの手順に従ってインストールをしてください。

■設定の手順

Windows XP SP2で付属CD-ROMのユーティリティを使うときは、以下の手順で設定します。

ドライバとユーティリティのインストール	マニュアル第2章をご確認ください。
▼	
ユーティリティのアンインストール	下記に示す手順をご確認ください。
▼	
本製品の取り付け	マニュアル第3章をご確認ください。
▼	
本製品の確認	マニュアル第4章をご確認ください。
▼	
無線LANの設定	マニュアル第5章をご確認ください。

■ユーティリティのアンインストール

ユーティリティをアンインストールします。アンインストール後、本製品をコンピュータへ取り付けます。

- ユーティリティをアンインストールしても、本製品のドライバは正しくインストールされます。
- 無線LANの設定は、Windows XP SP2のワイヤレスネットワークで設定します。

1. 以下のアイコンをクリックします。
「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER WAVE」→「Uninstall GW-DS54GLユーティリティ」
2. 画面の指示に従いアンインストールします。
3. アンインストール後、Windowsを終了しコンピュータの電源を切ります。

■ユーティリティをアンインストールせず本製品をコンピュータに取り付けてしまったときは

ユーティリティを起動せずWindows XP SP2を起動し、ユーティリティをアンインストールします。以下の手順を参考にしてください。

1. コンピュータの電源を入れ、Windows XPを起動します。
2. スタートメニューのスタートアップに登録されたアプリケーションを無視してWindowsを起動させます。
Windows XPの起動ロゴ画面が表示されたあと、キーボードの<Shift>キーを押したままにします。
ようその画面が表示されたときは、ログインするユーザをクリックしたあと、キーボードの<Shift>キーを押したままにします。
3. デスクトップが表示されます。キーボードから手を離します。
4. ユーティリティをアンインストールします。

今後ともプラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社