

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11g
無線LAN PCカード

GW-NS54GMZ

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.2 PMN-05-12-TS-GW-NS54GMZ

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- ☐ GW-NS54GMZ(本製品)
- ☐ GW-NS54GMZ CD-ROM
(ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

● 別途で用意ください。

- ☐ 利用可能なCardBusスロットを標準装備したコンピュータ

STEP
1

ユーティリティのインストール

ご注意

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けな

※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator(アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログオンしてください。

- 1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブにGW-NS54GMZ CD-ROMを挿入します。

CD-ROMが自動再生され、PLANEX 無線LANカードユーティリティ インストールウィザードが起動し「GW-NS54GMZ CDツアー」が表示されます。

※ 「PLANEX GW-NS54GMZ 54Mbps Wireless LAN Card」が表示されないときは
① CD/DVDドライブを開きます。 ②Index.html をダブルクリックします。

- 2 [ユーティリティインストール] をクリックします。

「ファイルのダウンロード」が表示されます。

- 3 [実行] をクリックします

「PLANEX 無線LANカードユーティリティ」が表示されます。

- 4 [次へ] をクリックします。

「プログラムインストールの準備」が表示されます。

- 5 [インストール] をクリックします。

ユーティリティがインストールされます。

「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。

- 6 [完了] をクリックします。

STEP
2

本製品の接続とドライバのインストール

Windows XP 編

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

- 2 (1)「いいえ、今回は接続しません」を選びます。
(2)[次へ] をクリックします。

※ この画面はWindows XP ServicePack 2のときに表示されます。

※ Windows XP ServicePack 1で使うときはこの画面は表示されません。次の手順に進んでください。

- 3 (1)「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。
(2)[次へ] をクリックします。

「一覧の中からハードウェアに最適な ソフトウェアを選んでください。」が表示されます。

- 4 (1)一覧の「場所」が「d:¥driver¥winxp_2k¥mrv8335.inf」を選びます。※
(2)[次へ] をクリックします。

※ 「d:¥・・・」の「d」はCD/DVDドライブが「D」のとき

※ スクロールバーを右に移動すると「場所」が表示されます。

「ハードウェアのインストール」が表示されます。

- 5 [続行] をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

- 6 [完了] をクリックします。

ドライバのインストールが完了します。

- 7 GW-NS54GMZ CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

Windows 2000 編

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

- 2 [次へ] をクリックします。

「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」が表示されます。

- 3 (1)「デバイスに最適なドライバを検索する」を選びます。
(2)[次へ] をクリックします。

「ドライバ ファイルの特定」が表示されます。

- 4 (1)「CD-ROMドライブ」のみにチェックを入れます。
(2)[次へ] をクリックします。

「ドライバファイルの検索」が表示されます。

- 5

[次へ]をクリックします。

「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されます。
- 6

[はい]をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。
- 7

[完了]をクリックします。

ドライバのインストールが完了します。
- 8

GW-NS54GMZ CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

Windows Me 編

- 1

本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
- 2

(1)「適切なドライバを自動的に検索する」を選びます。
(2)[次へ]をクリックします。

「新しいハードウェアのインストールが完了しました」が表示されます。
- 3

(1)[完了]をクリックします。
(2)CD/DVDドライブからGW-NS54GMZ CD-ROMを取り出します。

「システム設定の変更」が表示されます。
- 4

[はい]をクリックします。

コンピュータが再起動します。

Windows 98SE編

Windows 98SEのときの本製品の接続とドライバのインストールに関しては、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「設定」の「3.本製品の接続」を参照してください。

STEP3

無線LANを調べる

無線LANで通信するために必要な情報（無線LAN設定/無線LANセキュリティ設定）を調べます。無線LANの電波は誰でも受信できるため、無線LANセキュリティ設定をしてください。
設定を始める前にお使いの無線LAN設定を調べてください。

■ お使いの無線LAN

※通信する無線LAN機器のマニュアルを参照してください。

	お客様記入欄	設定例
無線LAN設定		
接続設定		インフラストラクチャ
SSID		planex
無線LANセキュリティ設定		
暗号化(有効／無効)		有効
暗号化(WEP／WPA)		WEP
暗号化設定内容(WEPのとき)		
キー入力方式		16進数
キー長		64bit
WEPキー		1223334444
暗号化設定内容(WPAのとき)		
認証モード		
暗号化		
暗号化内容		

※ WPAの設定についてはユーザーズ・マニュアルを参照してください。
※ 例ではWEPを使用して設定します。

STEP4

本製品の設定

※ 実際にはお使いのネットワークに合わせて設定します。下記は設定例です。

- 1

デスクトップ上の「PLANEX GW-NS54GMZ utility」をダブルクリックします。

「PLANEX無線LANカード GW-NS54GMZユーティリティ」が表示されます。
- 2

「プロファイル管理」タブをクリックします。

「プロファイル管理」が表示されます。
- 3

「作成」タブをクリックします。

「ネットワーク情報」が表示されます。
- 4

①「プロファイル名」に「planexへの接続」と入力します。
②「SSID」に「planex」と入力します。
③「接続タイプ」から「インフラストラクチャモード」を選びます。
④[次へ]をクリックします。

「セキュリティ」が表示されます。
- 5

①「モード」から「共有キー」を選びます。
②「暗号化方式」から「WEP」を選びます。
③[Configure WEP Keys]をクリックします。

「WEPキーを構成する」が表示されます。
- 6

①「キーフォーマット」から「16進数」を選びます。
②「キー長」から「64-Bit(10桁)」を選びます。
③「キー1」に「1223334444」を入力します。
④[OK]をクリックします。

「セキュリティ」の選択画面に戻ります。
- 7

[次へ]をクリックします。

[プロトコル]が表示されます。
- 8

[次へ]をクリックします。

[完了]が表示されます。設定したステータスの詳細情報が表示されます。
- 9

[完了]をクリックします。

「プロファイル管理」が表示されます。
- 10

左側のプロファイルリストから、接続したい設定を選びます。
①「Default」のチェックをオフにします。
②「planexへの接続」を選択します。
③[プロファイルを適用する]をクリックします。

プロファイルが適用され、接続を開始します。
- 11

「ネットワークステータス」タブをクリックします。

「ネットワークステータス」が表示されます。
- 12

①「接続状態」を確認します。
②[OK]をクリックして「planex無線LANカード GW-NS54GMZユーティリティ」を閉じます。

STEP5

接続の確認

- 1

WEBブラウザを起動します。
- 2

アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>を押します。

※ インターネットに接続できる環境があるときです。インターネットに接続していないときは、「マイネットワーク」から他のコンピュータを参照してください。
- 3

ホームページが表示されることを確認してください。

※ ホームページが表示されないときは本製品の設定を確認してください。
① 無線LAN設定：通信方法（インフラストラクチャ／アドホック）、SSID
② 暗号化の設定