

## 3 インストールの確認

本製品が正しくインストールできているかは、OSの「デバイスマネージャ」から確認できます。ここではその手順をOS別に説明します。

### Windows XP/2000

- ①「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
▼「システムのプロパティ」が表示されます。
- ②「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- ③「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。
- ④「ネットワークアダプタ」の下に「ADMtek ADM8511 USB To Fast Ethernet Converter※」が表示されることを確認します。  
※Windows 2000では「ADM8511X USB To Fast Ethernet Adapter」と表示されます。

### Windows Me/98SE

- ①「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
▼「システムのプロパティ」が表示されます。
- ②「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- ③「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。
- ④「ネットワークアダプタ」の下に「ADM8511X USB To Fast Ethernet Adapter」が表示されることを確認します。

### ワンポイント ▶ 次のような表示のときは…

- ・上記の通りに表示されない
- ・アイコンに「?」や「!」、「x」のマークが付いている
- ・「その他のデバイス」の下に「?」のマーク付きで表示されている

これらに当てはまる場合は、本製品のインストールが正常に完了していません。その表示を右クリックして一度削除し、再度「2 コンピュータへのインストール手順」をお試しください。

## 4 本製品の使い方

ここでは、本製品のインストール後の使い方について説明します。

- インストール後は、本製品だけの特別な設定はありません。一般的なLAN環境への接続であれば、LANケーブルをつなげばすぐに使用できます。  
※環境によっては、OS上でネットワーク設定が必要なことがあります。その場合は、お使いのモデム、ルータなどのネットワーク周辺機器の取扱説明書やネットワーク管理者へご確認ください。

### ●本製品を取り外すときは

- コンピュータを終了してから取り外してください。Windows XP/2000のときは、コンピュータの起動中でも以下の手順で取り外せます。
- ①画面右下のシステムトレイに表示されている「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
  - ②表示されたメッセージ上でクリックします。
  - ③画面の指示にしたがって操作し、本製品を取り外します。

## 5 本製品の削除方法

ここでは本製品のアンインストールの手順をOS別に説明します。

### Windows XP/2000

- ①「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
▼「システムのプロパティ」が表示されます。
- ②「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- ③「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。
- ④「ネットワークアダプタ」の下にある「ADMtek ADM8511 USB To Fast Ethernet Converter※」を削除します。  
※Windows 2000では「ADM8511X USB To Fast Ethernet Adapter」と表示されます。

### Windows Me/98SE

- ①「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
▼「システムのプロパティ」が表示されます。
- ②「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- ③「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。
- ④「ネットワークアダプタ」の下にある「ADM8511X USB To Fast Ethernet Adapter」を削除します。

## トラブルシューティング

ここではよくある質問と回答をご紹介します。

- Q1** 本製品を取り付けてコンピュータを起動すると、起動できなかったり本製品が動作しなかったりすることがある。  
**A1** コンピュータによっては、電源供給能力や周辺機器の制御の関係で本製品を取り付けた状態では起動できない場合があります。その場合は、コンピュータの起動が済んでから、本製品を取り付けることをお勧めします。
- Q2** Windows 98SEでインストールは正常にできたが、通信ができない。  
**A2** IPアドレスが自動取得のときは、以下のことを確認します。  
①「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。  
②「winipcfg」と入力して[OK]をクリックします。  
▼「IP設定」が表示されます。  
③画面右上の「▼」をクリックして「ADMtek 851X Series AdapterNDIS 5.0 Miniport Driver」を選びます。  
④「すべて解放」をクリックし、「すべて書き換え」をクリックします。  
⑤「IPアドレス」、「サブネット マスク」、「デフォルト ゲートウェイ」に適切な値が表示されることを確認し、画面を閉じます。  
※「ADMtek 851X Series AdapterNDIS 5.0 Miniport Driver」が表示されないときは、以下の手順でTCP/IPの再インストールをお試しください。  
コントロールパネルから「ネットワーク」を開き、「TCP/IP → ADM8511X USB …」を一旦削除してから、「追加」→「プロトコル」→「追加」→「Microsoft」→「TCP/IP」→「OK」の順番にクリックします。画面が戻りますので「OK」をクリックし画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

- Q3** 本製品をインストールしてあると、Windowsの起動が遅くなる。  
**A3** IP自動取得の設定にしてあるときに、IPが取得できない状況だと発生する場合があります。Windowsの仕様です。

- Q4** 本製品のインストール後、Windowsの起動時に文字化けのようなメッセージが表示されたり、「ファイルが読み込めない」というエラーメッセージが表示されたりする。  
**A4** OS上でネットワークコンポーネントが正常にインストールされていない可能性があります。コントロールパネルから「ネットワーク」を開き、「Microsoft ネットワーククライアント」/「Microsoft ネットワーク共有サービス」を一度削除してから、以下の手順で削除した項目の再インストールをお試しください。

「Microsoft ネットワーククライアント」のときは、「ネットワーク」の画面で「追加」→「クライアント」→「追加」→「Microsoft ネットワーククライアント」→「OK」の順番にクリックし画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

「Microsoft ネットワーク共有サービス」のときは、「ネットワーク」の画面で「追加」→「クライアント」→「追加」→「Microsoft ネットワーク共有サービス」→「OK」の順番にクリックし画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

## 技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

＜お問い合わせフォーム＞  
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>  
[受付：24時間]

＜電話＞  
フリーダイヤル：0120-415-977  
[受付：月～金曜日、10～12時、13～17時]  
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

＜FAX＞  
ファクス番号：03-5766-1615  
[受付：24時間]

### 問い合わせ前のお断り

- サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
  - ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
  - ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
  - ご質問内容(現在の状態、症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

## プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

# ユーザーズ・マニュアル

## UE-200TX2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-11-AH-UE-200TX2

## はじめに

ご使用の際は必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- 安全に関する説明書
- UE-200TX2 (本製品)
- 保証書
- CD-ROM (ドライバ)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- 別途ご用意ください。

- 使用可能なCD/DVDドライブとUSBポートのあるコンピュータ

※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

## 1 各部の名称



- USBコネクタ コンピュータのUSBポートへ接続します。USB 1.1に対応しています。

- RJ-45ポート LANケーブルを接続します。10BASE-T/100BASE-TXに対応しています。

●LED

点灯(橙)	ポートが100BASE-TXでリンクしている状態です。
点灯(緑)	ポートが10BASE-Tでリンクしている状態です。
点滅	ポートがデータを送受信している状態です。
消灯	ポートがリンクしていない状態です。

## 2 コンピュータへのインストール手順

本製品を使い始める前に、インストール作業が必要です。ここではその手順をOS別に説明します。

- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- ※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。また、他社のUSBハブやUSB延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
- ※Windows XPのときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザー名でログインしてください。
- ※Windows 2000のときは「Administrator(アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザー名でログインしてください。
- ※Windows 98SEのときは、インストール途中で、Windows 98 Second EditionのCD-ROMが必要になることがあります。
- ※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

### Windows XP

- ①コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
  - ②本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。
  - ③本製品が自動的に認識されます。
- 以上でインストール完了です。

### Windows 2000

- ①コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
- ②付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
- ③本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。  
▼「ディスクの挿入」が表示されます。
- ④「OK」をクリックします。  
▼「ファイルが必要」が表示されます。
- ⑤「参照」をクリックします。  
▼「フォルダの参照」が表示されます。
- ⑥「マイコンピュータ」の中の「UE-200TX2」内に表示される「Winme\_2K-XP」フォルダを選び、「OK」をクリックします。

以上でインストール完了です。付属CDをCD/DVDドライブから取り出します。

### Windows Me

- ①コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
- ②付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
- ③本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。  
▼「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
- ④「適切なドライバの場所を指定する」を選び、「次へ」をクリックします。  
▼「新しいハードウェアのインストールが完了しました」が表示されます。
- ⑤「完了」をクリックします。  
▼「システム設定の変更」が表示されます。
- ⑥CD/DVDドライブからCD-ROMを取り出し、「はい」をクリックします。  
▼コンピュータが自動的に再起動されます。

以上でインストール完了です。

### Windows 98 Second Edition

- ①コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
- ②付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
- ③本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。  
▼「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
- ④「次へ」をクリックします。
- ⑤「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選び、「次へ」をクリックします。
- ⑥「参照」をクリックします。  
▼「フォルダの参照」が表示されます。
- ⑦「マイコンピュータ」の中の「UE-200TX2」内に表示される「Win98Se」フォルダを選び、「OK」をクリックします。
- ⑧「検索場所の指定」だけチェックボックスをオンにし、「次へ」をクリックします。
- ⑨「次へ」をクリックします。

### ワンポイント ▶ Windows 98 Second Edition CD-ROMを要求するメッセージが表示されたときは…

- ① Windows 98SEのCD-ROMに入れ替えます。
- ② [OK]をクリックします。
- ③ 「ファイルのコピー元」に「★:win98」(※)と半角英数字で入力し、[OK]をクリックして画面の指示に従います。  
※★にはアルファベットが1文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが[D:]ドライブのときは[D:]を[E:]ドライブのときは[E:]を★に当てはめてください。  
【例】D:\win98 など  
※Windows 98SEがプリインストールされているコンピュータでは「★:win98」のかわりに「e:\windows\options\cabs」を入力して進められることがあります。

▼「バージョンの競合」が表示されます。

- ⑩「はい」をクリックします。
  - ⑪「完了」をクリックします。  
▼「システム設定の変更」が表示されます。
  - ⑫CD/DVDドライブからCD-ROMを取り出し、「はい」をクリックします。  
▼コンピュータが自動的に再起動されます。
- 以上でインストール完了です。