



Planex Cloud Connect

iPhone 版



User's Manual Version : Camera1_Manual_iPhone_V2a

目次

1.「カメラ一発!」のインストール	4
2. カメラを登録する	б
3. カメラの映像を見る	
4. 映像を録画する	9
4.1 iPhone に録画する	
4.2 カメラの SD カードに録画する	9
5. カメラリスト	
5.1 モニター画面	
5.1.1 録画	
5.1.2 スナップショット	
5.1.3 アラーム	
5.1.4 マイク	
5.2 カメラメニュー	
5.2.1 カメラ ID/ パスワードの編集	
5.2.2 アラーム通知	
5.2.3 ストリーム設定	
5.2.4 ビデオ設定	
5.2.5 カメラ設定	
5.2.6 SD カード再生	
6. ローカルサーチ	
7. 録画再生	
8. 情報	
9. 機種別機能対応表	

1. 「カメラー発!」のインストール

1.App Store で[検索]のアイコンをクリックして、「カメラ一発!」と入力して検索します。

2.「カメラー発!」をタップします。



3. [インストール] をタップします。



4. インストールが完了すると、ホーム画面に「カメラー発!」が追加されます。



5.「カメラー発!」をタップして起動します。

2. カメラを登録する

1.カメラリスト左上の、[+]をタップします。

+	カメラ	リスト	移動
Ø		٥	A
録画再生	カメラリスト	ローカルサーチ	情報

2. 接続するカメラの設定を行います。



名前・・・任意の名前を入力します。
 カメラ ID・・・カメラ ID を入力します。
 パスワード・・・パスワードを入力します。
 **カメラ ID とパスワードは、ID/Password カードに記載されています。
 サムネイルの自動更新・・・カメラリストのサムネイルを自動的に更新します。

●管理者パスワードを保存・・・パスワードを保存します。設定画面でのパスワード の入力を省略できます。

[実行]

設定を保存します。

※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して[OK]をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

[キャンセル]

設定を保存しません。

3. カメラリストに登録したカメラの名前が表示されます。



3. カメラの映像を見る

1. 映像を見たいカメラを選択して、アイコンをタップします。

+ カメラリスト 移動		
	自宅 モバイル	۲

2. カメラの映像が表示されます。

※「ネットワークを検査」と出たまま映像が表示されないときは、お使いの iPhone が正常にインター ネットに接続できる状態か確認してください。



- 端末を横にすると、映像は回転します。 ※端末で、自動回転を設定していないときは、表示は変わりません。
- ピンチイン・ピンチアウトすると、一部分を拡大して見ることができます。 ※映像は粗くなります。

画面をフリックすると、パン・チルト動作します。※お使いの機種によって対応しない場合があります。「9.機種別機能対応表」を参照してください。

4. 映像を録画する

4.1 iPhone に録画する

「5.1.1 録画」「5.1.2 スナップショット」を参照してください。

4.2 カメラの SD カードに録画する

「5.2.5.3 スケジュール」を参照してください。

5. カメラリスト

画面下部の「カメラリスト」アイコンをタップします。登録したカメラの一覧が表示 されます。



5.1 モニター画面

カメラ名をタップすると、モニター画面が表示されます。



5.1.1 録画

ボタンをタップすると、iPhone に映像の録画を開始します。録画中はボタンが赤く なります。録画を終了するときは、もう一度録画ボタンをタップします。録画した映 像は「録画再生」で再生します。

※「7.録画再生」を参照してください。

5.1.2 スナップショット

ボタンをタップすると、スナップショットを撮影し、iPhone に保存します。撮影した画像は、iPhone の画像表示機能(写真等)で表示します。

5.1.3 アラーム

ボタンをタップすると、カメラに接続されているスピーカーから、アラーム音が一定 時間鳴ります。

※お使いの機種によって対応しない場合があります。 「9. 機種別機能対応表」を参照してください。

5.1.4 マイク

ボタンをタップするとマイクの「オン」「オフ」が切り替わります。マイクを「オン」 にすると、iPhone 側の音声をカメラに接続したスピーカーから出すことができます。 スライダで音量を調節できます。

※お使いの機種によって対応しない場合があります。 「9. 機種別機能対応表」を参照してください。



※マイク「オン」の状態

5.2 カメラメニュー

各カメラの矢印アイコン「シ」をタップすると、カメラメニューが表示されます。 [移動]をタップすると、カメラの移動ができます。カメラ名の右横の「■」アイコ ンをドラッグして、移動したい場所に放します。



5.2.1 カメラ ID/ パスワードの編集

カメラの ID/ パスワードなどを変更できます。 「2. カメラを登録する」を参照してください。

_{戻る} カメラID/パスワード		
名前	自宅	
カメラID	123456789	
パスワード	••••	
サムネイルの自動更新	オン	
管理者パスワードを保存	77	
アラーム通知	>	

5.2.2 アラーム通知

カメラのセンサーが動きを検知したときなどに、アラームを通知します。iPhoneの 通知バーに「カメラ ID/ 日時 通報 イベント発生:検知内容」と表示されます。 ※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して [OK] をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

カメラID/パスワード	
動体検知	77
動体検知感度	3 >
音声	77
音声感度	5(中) >
人体感知	77
温度	77
現在の温度	25°C
温度単位	°C °F
温度範囲(高)	35
温度範囲(低)	10

●動体検知

「オン」にすると、動体検知をしたときに iPhone にアラームを通知します。

●動体検知感度

アラームを通知する動体検知の感度を1(高)~10(低)から設定します。

●音声

「オン」にすると、音声を検知したときに iPhone にアラームを通知します。

●音声感度

アラームを通知する音声の感度を1(高)~10(低)から設定します。

●人体感知

「オン」にすると、人体感知したときに iPhone にアラームを通知します。 ※お使いの機種によって対応しない場合があります。 「9. 機種別機能対応表」を参照してください。

●温度

「オン」にすると、温度範囲を超えたときに iPhone にアラームを通知します。 現在の温度:カメラ周辺の現在の温度です。 温度の単位:摂氏/華氏から選択します。 温度範囲(高):設定温度以上になるとアラームを通知します。 温度範囲(低):設定温度以下になるとアラームを通知します。

[ID/ パスワード]

ID/パスワード設定画面に戻ります。

5.2.3 ストリーム設定

画質や解像度などを設定します。

更新 モバイル設定	キャンセル
アラーム通知	*
バンド幅	1 Mbps≯
自動	77
解像度	1024x768 >
フレームレート	10 fps ≽
マイク	オン

●バンド幅

カメラが使用するインターネット回線速度の設定を行います。回線速度が速いほど映 像品質が向上します。お使いのインターネット回線速度を下回るものに設定してください。

●自動

「オン」にすると、解像度とフレームレートを、「バンド幅」に合わせて自動で設定します。

●解像度

映像の解像度を選択します。低い回線速度で高い解像度を選択すると映像品質が下が るときがありますので、ご注意ください。

●フレームレート

動画1秒あたりのフレーム数を設定します。1fps~30fpsの中から選択します。数値 が大きいほど滑らかな動きになります。低い回線速度で高いフレームレートを選択す ると映像品質が下がるときがありますので、ご注意ください。

●マイク

「オン」にすると、カメラのマイクを有効にします。

[更新]

設定を保存します。

※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して [OK] をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

[キャンセル]

設定を保存しません。

5.2.4 ビデオ設定

映像の鮮明さや上下反転等の設定を行います。

更新	ビデオ設定	キャンセル
ストリーム		
ビデオ		>
制御		>
夜間コント	・ロール	>
カメラ情報	R	>
カメラ設定	2	

5.2.4.1 ビデオ

ビデオ設定 ビデオ	
カラー	カラー>
明るさ	5(中) >
鮮明さ	3 >
暗い場所での感度	高 >
場所	屋内(50Hz) >
優先順位	画質優先 >
日時表示	オン
ビデオフリップ	77

●カラー

「カラー」「白黒」から選択します。

●明るさ

映像の明るさを設定します。数値が低いほど映像は暗くなります。

●鮮明さ

映像の鮮明さを設定します。数値が高いほど映像はシャープになります。

●暗い場所での感度

最高感度/高/ノーマルから選択します。

●場所

・屋外映像 / 屋内映像 / 日差しの強い屋内

カメラの設置場所を選択します。強い日差しが入る屋内にカメラを設置すると、映像 が白くぼやけることがあります。その場合は「日差しの強い屋内」を選択してください。 ・60Hz/50Hz

お住まいの地域の照明周波数を選択します。

●優先順位

動き優先 / 画質優先 / 標準画質 / 最高画質 回線速度が設定した速度に満たないとき、何を優先するかを設定します。

●日時表示

「オン」にすると、映像画面に日時を表示します。 温度計付きカメラでは温度も表示します。

●ビデオフリップ

カメラを逆さに設置したときは、「オン」にします。

[ビデオ設定]

ビデオ設定画面に戻ります。

変更を保存するときは、ビデオ設定画面の [更新] ボタンをタップしてください。 ※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して [OK] をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

5.2.4.2 制御

ビデオ設定	制御	
LEDの状態		ノーマル>
動体感知感度		3>

● LED の状態

ノーマル・・カメラの LED 表示を有効にします。 LED 表示 OFF・・・カメラの LED 表示を無効にします。 ネットワーク接続後 LED 表示 OFF・・・インターネットに接続した後、LED の表示 を無効にします。

●動体感知感度

- 1(高)~10(低)の中から選択します。
- 「1(高)」・・・映像全体の1%を超えると作動します。
- 「10(低)」・・・映像全体の10%を超えると作動します。

[ビデオ設定]

ビデオ設定画面に戻ります。

- 変更を保存するときは、ビデオ設定画面の〔更新〕ボタンをタップしてください。
- ※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して[OK]をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

5.2.4.3 夜間コントロール

夜間モードにする時間帯を設定します。夜間は LED ライトで赤外線を照射し、暗い 場所でも映像を鮮明に表示します。夜間モードはモノクロ表示となります。

ビデオ設定 夜間コントロール
現在の状態: 昼間
自動 🗸
スケジュール
マニュアル

●自動

カメラの光センサーが働き、暗くなると自動的に夜間モードになります。

●スケジュール

夜間モードになる時間を設定します。

「予定時間夜間モードコントロール」の矢印アイコンをタップして、開始時間と終了 時間を設定します。

●マニュアル

手動で「昼間」「夜間」を切り替えます。

[ビデオ設定]

ビデオ設定画面に戻ります。

5.2.4.4 カメラ情報

カメラの情報が確認できます。

ビデオ設定 カメラ情報	
モデルインデックス	23
接続ユーザー数	0
NAS録画	録画不可
SDカード録画	録画不可
ファームウエアバージョン	v030405

●モデルインデックス

カメラの種類が表示されます。

●接続ユーザー数

カメラに接続しているユーザー数が表示されます。

● NAS 録画

NAS 録画の設定状態が表示されます。

● SD カード録画

SD カード録画の設定状態が表示されます。

●ファームウェアバージョン ファームウェアのバージョンです。

[ビデオ設定] ビデオ設定画面に戻ります。

5.2.5 カメラ設定

カメラのネットワーク設定、Eメールアラーム、スケジュール等の設定を行います。 ※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して [OK] をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

ビデオ設定 カメラ設定	
情報	>
ネットワーク	>
スケジュール	>
管理者	>

[ビデオ設定]

ビデオ設定画面に戻ります。

5.2.5.1 情報

登録・IP アドレス・ネットワークタイプ・MAC アドレス・WiFi MAC アドレスが確認 できます。

5.2.5.2 ネットワーク

ビデオ設定 カメラ設定	-
情報	>
ネットワーク	
有線ネットワーク	>
WiFi ネットワーク	>
高度な設定	>
スケジュール	>
管理者	>

●有線ネットワーク有線 LAN の設定を行います。

● WiFi ネットワーク

「Wi-Fi」を「オン」にして、カメラ周辺の WiFi ネットワークを検索します。 表示されたアクセスポイント (SSID) のなかから接続先をタップし設定を行います。 IP アドレスの設定は、接続するアクセスポイント (SSID) 表示の右端にある矢印アイ コン「◇」をタップして行います。

●高度な設定

PPPoE 接続を設定します。

[ビデオ設定]

ビデオ設定画面に戻ります。

5.2.5.3 スケジュール

Email アラーム・スピーカーアラーム・SD カード録画の設定を行います。

ビデオ設定 カメラ設定	
情報	>
ネットワーク	>
スケジュール	
Emailアラーム	>
スピーカーアラーム	>
SDカード録画	>
スケジュール	>
管理者	>

[ビデオ設定] ビデオ設定画面に戻ります。



温度と音声による通知はアラーム通知のみ対応しています。 使い方は「5.2.2 アラーム通知」を参照してください。

● Email アラーム

センサーが動きを検知したときなどに、登録したメールアドレスに画像を送ります。

カメラ設定 Emailアう	ラーム 更新
Emailトリガー	オン
動体検知感度	3 >
動体検知	
スケジュール	
無効	✓
Emailを送る	オン

Email トリガー	「オン」にすると設定ができます。
動体検知感度	1(高)~10(低)から選択します。
スケジュール / 動体検知 / 人体感知	動体検知と人体感知 [*] は同時に選択できます。ス
*	ケジュールは、「カメラ設定」の「スケジュール」
	→「スケジュール」で設定します。
無効	Email アラームを無効にします。
Email を送る	「オン」にすると3件のアドレスが登録できます。

※お使いの機種によって対応しない場合があります。 「9. 機種別機能対応表」を参照してください。

[更新]

入力した内容で設定を保存します。

[カメラ設定]

●スピーカーアラーム

センサーが動きを検知したときなどに、スピーカーアラームが作動します。 ※お使いの機種によって対応しない場合があります。 「9. 機種別機能対応表」を参照してください。

カメラ設定 スピーカーアラーム	
スピーカーアラームトリガー	
動体検知	
人体感知	
スケジュール	
無効	~
アラーム繰り返し回数	0 >
アラームテン	スト

動体検知	カメラの視野内で物体が動いた時に、アラームが
	作動します。
人体感知	赤外線の変化を感知した時に、アラームが作動し
	ます。
スケジュール	スケジュールに従ってアラームが作動します。
無効	アラームが作動しません。
アラーム繰り返し回数	アラームが鳴る回数を 1~10 回の中から設定しま
	す。
アラームテスト	アラーム音を確認します。
	※カメラから音を出すには、別途スピーカーを音
	声出力端子に接続する必要があります。スピー
	カーケーブルは、音声出力端子にしっかりと奥ま
	で接続してください。

[カメラ設定]

● SD カード録画

カメラに挿入した microSD カードへの録画方法を設定します。

カメラ設定		
SD カード情報		
録画	オン	
常時録画		
予約録画	✓	
空き容量がないとき		
循環録画	~	
録画停止		
SD カード情報		
状態	挿入	
録画状態	録画不可	
容量	1874 MB	
使用	1823 MB	
空き	51 MB	
SD カード録画		「オン」にすると設定ができます。 常時録画 / 予約録画から選択します。スケ

SD カード 球回	「オン」にすると設定かでさます。
	常時録画 / 予約録画から選択します。スケジュー
	ルは、「カメラ設定」の「スケジュール」→「ス
	ケジュール」で設定します。
空き容量がないとき	「循環録画(古い録画から順に削除します)」/「録
	画停止」から設定します。
SD カード情報	SD カードの挿入状態・録画状態・容量・使用容量・
	空き容量を表示します。

[カメラ設定]

●スケジュール

Email アラーム、スピーカーアラームおよび録画のスケジュールを設定します。

カメラ設定	
スケジュール追加	>
)

スケジュールリスト	スケジュールが登録されているときに表示されま
	す (最大 12 件)。
	スケジュール内容の確認・変更を行うときは、矢
	印アイコン「��」をタップします。
	スケジュールを削除するときは、対象のスケ
	ジュール上で横にフリックして[削除]が表示さ
	れたら [削除] をタップします。
スケジュール追加	スケジュールを追加します。

[カメラ設定]

スケジュール追加

屎る スケジュール追加 ок
Emailアラーム
動体検知トリガー
人体感知トリガー
スピーカーアラーム
動体検知トリガー
人体感知トリガー
SD カード録画
連続
動体検知トリガー
人体感知トリガー
時間指定
✓ 定刻
毎週
毎日

Email アラーム	動体検知 / 人体感知*
	Email を送るタイミングを選択します。
スピーカーアラーム [*]	動体検知 / 人体感知*
	アラームを鳴らすタイミングを選択します。
SD カード録画	動体検知 / 人体感知* / 連続
	録画をするタイミングを選択します。録画した映
	像を再生するときは「5.2.6 SD カード再生」を
	参照してください。
時間指定	定刻・・・開始日時と終了日時を設定します。
	毎週・・・開始時間と終了時間・曜日を設定します。
	毎日・・・開始時間と終了時間を設定します。

※お使いの機種によって対応しない場合があります。

「9. 機種別機能対応表」を参照してください。

[OK]

設定を保存します。

[戻る]

スケジュールリスト画面に戻ります。スケジュールが設定されると、スケジュールリ ストに表示されます。



スケジュールの設定ができないとき

● Email アラームが設定できないとき カメラ設定の画面に戻ってから、Email アラー ムの画面で下記の設定をしてください。 ・「Email アラーム」を「オン」にする。 ・「スケジュール」を選択する。 [更新]ボタンをタップしてください。

スピーカーアラームが設定できないとき
 カメラ設定の画面に戻ってから、スピーカーア
 ラームの画面で下記の設定をしてください。
 ・「スケジュール」を選択する。



● SD カードの設定ができないとき カメラ設定の画面に戻ってから、SD カード録画の画面で下記の設定をしてください。 ・「録画」を「オン」にする。 ・「予約録画」を選択する。 [更新]ボタンをタップしてください。 カメラ時間の設定・ファームウェアのアップデート・再起動を行います。

ビデオ設定 カメラ設定	
情報	>
ネットワーク	>
スケジュール	>
管理者	
日時	>
アップデート	>
再起動	>

[ビデオ設定]

ビデオ設定画面に戻ります。

●日時

カメラ設定	
タイムゾーン	
(GMT+09:00) Japan, Korea	>
現在の日時	
2013/02/20 19:04:15	
システム動作時間	
1日4時間2分8秒	

タイムゾーン	使用する国を選択します。
サマータイム	サマータイム設定可能な地域を選ぶと設定可能と なります。サマータイムを有効にするときは「有 効」を選択し、開始時間と終了時間を設定してく ださい。
現在の日時	カメラ内蔵時計の時刻を表示します。
システム動作時間	カメラの電源投入後の動作時間を表示します。

[カメラ設定]

●アップデート

FTP サーバ・ユーザー名・パスワード・ファームウェアファイル名を入力して、ファームウェアのアップデートを行います。

●再起動

カメラの再起動をします。

5.2.6 SD カード再生

カメラの microSD カードに録画されているデータを再生します。

ビデオ設定	_	_	
2013/2/20			
19:26:07			
19:31:09			

再生したい日時のファイルを選択して、タップします。

映像が再生されます。スナップショットボタンをタップすると、静止画を撮影するこ とができます。

※ SD カードに録画する方法は、「5.2.5.3 スケジュール」を参照してください。

[ビデオ設定]

ビデオ設定画面に戻ります。

6. ローカルサーチ

iPhone と同じネットワーク上に接続されたカメラを探します。検索されたカメラの カメラ ID と IP アドレスを表示します。タップするとカメラリストへ追加できます。 カメラと iPhone が別のルータに接続されているときは、検索されません。





iPhone と同じネットワーク上のカメラを探します。

7. 録画再生

iPhone に録画した映像を再生します。



再生したいカメラをタップします。

[削除]

データの削除を行います。



再生したい日時のデータ名をタップすると映像が表示されます。 矢印アイコン「≥」をタップすると、データを AVI ファイルに変換できます。 AVI ファイルを iPhone から取り出す方法は、「8. 情報 AVI ファイルを取り出すには」 を参照してください。

[録画ファイル] 録画再生画面に戻ります。

[削除] データの削除を行います。

映像表示画面



[停止]をタップすると、再生を終了します。

AVI ファイル変換画面



[変換]をタップすると AVI ファイルに変換します。変換する時間をシークバーで設定できます。

8. 情報

「カメラ一発!」アプリケーションのバージョン等です。



※ダウンロード「オフ」のとき

情報			
バージョン	1.4.0		
ディスク空き容量	11.94 GB		
録画ファイル容量	407.00 KB		
AVIファイル容量	283.11 KB		
ダウンロード	オン		
URL http	://192.168.3.144		
AVIファイルを管理す	5 >		

※ダウンロード「オン」のとき

	1
バージョン	「カメラ一発!」アプリケーションのバージョン
	です。
ディスク空き容量	iPhone の使用可能ディスク容量です
録画ファイル容量	iPhone に保存されている録画ファイルの容量で
	す。
AVIファイル容量	iPhone に保存されている AVI ファイルの容量で
	す。
ダウンロード	「オン」にすると、ネットワーク上のパソコンに
	AVI ファイルをダウンロードできます。
URL	ダウンロード先 URL を設定します。
AVIファイルを管理する	AVIファイルの管理をします。



「ダウンロード」を「オン」にします。
 2.iPhone と同じネットワーク上にあるパソコン等のブラウザに、「URL」に記載のアドレスを入力します。
 3.AVI ファイルの一覧が表示され、ダウンロードする事ができます。

● AVI ファイル管理

AVIファイルリストを表示し、ファイルの削除ができます。



[情報]

情報画面に戻ります。

[編集]

AVIファイルの削除を行います。

9. 機種別機能対応表

機種名	パン・ チルト	動体検知	人感 センサー	温度 センサー	スピー カー	マイク	防塵性・ 防水性	ナイト ビジョン
CS-W80HD	×	0	×	×	×	0	IP66	0
CS-W70HD	0	0	0	0	内蔵 / 出力端子	0	×	0
CS-W60HD	×	0	0	0	内蔵 / 出力端子	0	X	0
CS-W06N	×	0	0	×	出力端子	0	X	0

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式 会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft[®] Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商 標です。
- Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
- Windows 7 は、Microsoft® Windows® 7 operating system の略です。
- Windows Vista は、Microsoft® Windows® Vista operating system の略です。
- Windows XP は、Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system および、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating systemの略です。
- Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国における登録商標ま たは商標です。
- iPhone、iPad、iPod は、米国 Apple Computer,Inc の商標登録です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のラ イセンスに基づき使用されています。
- Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
- ●その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。