

# 本体操作ガイド



## 目次

#### 1 使用方法

	1-1 接続する 親	幾・子機の	)接続・	•	•••	•••	•	•••	• •	•	•	• 1-1	ページへ
	1-2 使用する・・		•••	•	•••	•••	•	••	• •	•	•	·1-2	ページへ
	1-3 設定画面を開く	$< \cdot \cdot \cdot$	•••	•	•••	•••	•	••	• •	•	•	· 1-3	ページへ
	1-4 どこでも日本(	のホーム接	ŧ続設定	Eを3	変更す	る・	•	••	• •	•	•	·1-4	ページへ
	1-4-2 どこでも日:	本のホーム	接続設	定な	を変更	巨する	<b>3</b> •	•••	•	•••	•	·1-4-2	ページへ
	1-5 管理ユーザー	設定を変更	する・	•	•••	•••	•	••	• •	•	•	· 1-5	ページへ
	1-6 ファームウェフ	アを更新す	る・・	•	•••	•••	•	••	• •	•	•	· 1-6	ページへ
	1-7 初期化・・・		•••	•	•••	•••	•	••	• •	•	•	· 1-7	ページへ
2	2 本製品について												
	2-1 内容物・・・		•••	•	•••	•••	•	••	• •	•	•	· 2-1	ページへ
	2-2 各部名称とは	たらき・・		•	•••	•••	•	•••	• •	•	•	· 2-2	ページへ

1-1 接続する

#### 親機の接続・子機の接続





#### 1-2 使用する

お出かけ先(海外)から、インターネットに接続する際、 子機(滞在場所)から親機(自宅など)を経由して接続 されるので、日本にいるときと同じようにウェブサービス をご利用いただけます。



どこでも日本親機に接続された機器へのアクセスは、親機が 割り振った「192.168.111.XXX」へアクセスしてください。

ご自宅のルーター直下の機器へのアクセスは、ルーターが割り 振ったIPアドレスへアクセスしてください。



1-3 設定画面を開く



- 1)本製品の「LAN」(黄)ポートとPCをLANケーブルで接続します。
- 2) ブラウザを起動します。
- 3) ブラウザのアドレス欄に「192.168.111.1」と入力します。 (ただし、上位ルータが192.168.111.1だった場合は、192.168.110.1へ自動変更されます。
- 4) ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力してOKをクリックします。



- 1)本製品の「LAN」(黄)ポートとPCをLANケーブルで接続します。
- 2) ブラウザを起動します。
- 3) ブラウザのアドレス欄に「192.168.222.1」と入力します。 (ただし、上位ルータが192.168.222.1だった場合は、192.168.221.1へ自動変更されます。
- 4) ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を 入力してOKをクリックします。

#### 1-4 どこでも日本のホーム接続設定を変更する

1-4-1 UIDの確認およびパスワードの変更方法

1 画面右上のアイコンをタップしてください。

メイン画面	
Planex COMM. どこでも日本	
2 管理ユーザー設定	MHC01-C PLANEX COMM. どこでも日本
ファームウェア更新	ホーム接続設定 UID 12345678901234567890
<b>☆</b> 初期化	パスワード 12345678 キャンセル 接続する 切断する
	UIDとパスワードの確認が できます。パスワードの変更 もここで行います。 パスワードの変更を行う際は 親機のパスワードを同様に 変更してください。

1-4-2 ステータス表示の説明

	MHC1000-C							
い COMM. とこでも日本								
ステータス表記	ステータス表示の説明 🕗							
	親機と直接接続しています。							
	親機に通信を試みています。							
	親機と直接接続できないため、サーバーへ問い合わせ ています。自動的に切断され、子機のネットワークで インターネット接続します。							
	親機に接続されていません。 子機のネットワークで、インターネット接続します。							



1-4-3 接続・切断・キャンセル

赤い点線枠部分をタップしてください。

				MH	С1000-С	
<b>ب</b>	PLane COMM. こでも日	x 本		0	6	
	;	木—	ム接続設	定		
	UID	12345	5678901234567	7890		
	パスワード	12345	5678			
	キャンセ	ะม	接続する	切断する		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

接続する=親機と接続します。 デフォルトでは、自動で接続されます。

切断する=親機との接続を切断します。 通常のホテルルーターとしてご利用になれます。

## **1. 使用方法** 1-5 管理ユーザー設定を変更する

1 画面上の点線枠部分をタップしてください。





1 画面上の点線枠部分をタップしてください。



常に最新のファームウェアでお使いいた だけるように、デフォルトでファイルを 更新するよう設定されています。 設定を変更したい場合は、点線部分の 「自動更新をONにする」のチェックを 外してください。

MHC1000-C PLANEX どこでも日本
ファーム自動更新
現在のバージョン v1.00b
自動更新をONにする
キャンセル 更新する
ファーム更新
更新ファームの選択 ファイルを選択 選択されていません キャンセル 更新するx
手動でファーム更新をする場合は、 最新のファームを弊社サイトから ダウンロードして更新してください。



### 1-7 初期化

1 画面上の点線枠部分をタップしてください。

	МНС1000-С				
PLanex COMM. どこでも日本					
2	管理ユーザー設定				
Ŧ	ファームウェア更新				
₽	初其	プ ) <b>つ</b>			
			PLANEX COMM. どこでも日本		MHC1000-C
				初期化	
			キャン	セル初期	朝化する



### 2. 本製品について

#### 2-1 内容物

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用になる前に、 同梱されている付属品をご確認ください。パッケージ内容に欠品があるときは、 販売店または弊社までご連絡ください。





### 2. 本製品について

#### 2-2 各部の名称とはたらき

本製品各部の名称について説明します。





	LED状態	説明
	緑点灯	電源 ON 時
	消灯	電源 OFF 時
	緑点滅	リンク確立時
② WAN LED	緑点灯	データ送受信
	消灯	リンク未確立時
	緑点灯	リンク確立時
③ LAN LED	緑点滅	データ送受信時
	消灯	リンク未確立時

④Reset ボタン 本製品の電源を入れた状態で押すことで、再起動あるいは設定の 初期化を行うことができます。 ⑤LAN ポート(黄色) パソコンなど各種ネットワーク機器を LAN ケーブルで接続します。 ⑥WAN ポート(青色) モデムなどプロバイダから提供された通信機器を LAN ケーブルで 接続します。 ⑦Power ON/OFF 本製品の電源を入れる場合に押し込みます。電源を切る場合は再度 押します。 ⑧DC IN 端子 付属の AC アダプタを接続します。 ⑨電源ケーブルフック AC アダプタのケーブルをひっかけることで意図せぬ電源ケーブル の抜けを防止します。 ⑩USB 端子 ※本製品では使用できません。