

PLANEX COMMUNICATIONS INC.



USER'S MANUAL 8ポート ギガビットスイッチングハブ

FXG-08TE

本製品を安全にお使いいただくために

▲ 警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りくだ さい。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障 などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれが あります。

分解・改造・修理はダメ!

各部のネジを外したり、カバーを開け たりしないでください。また製品内部 の部品を改造・交換しないでください。 感電や火災につながるおそれがあります。



正しい電圧で使用して!

指定の電圧以外で使用すると誤動作や 火災につながるおそれがあります。



タコ足配線・無理な配線はダメ!

コンセントや電源タップの定格を超え て電気製品を接続すると、発熱し火災 につながる危険があります。



雷のときはさわらないで!

雷が発生している間は、製品各部およ びケーブルにさわらないでください。 感電するおそれがあります。



通気口をふさがないで!

内部に熱がこもり、誤動作や火災につな がるおそれがあります。





液体・異物は入れないで!

製品内部に液体や異物が入ると、ショートして火災が発生したり、 誤動作したりする可能性があります。 万一異物や液体が入ってしまった場合は、 電源コードをコンセントから外して 弊社サポートセンターまでご連絡ください。



電源コードは傷つけないで!

火災・感電につながるおそれがありますので、電源やACアダプタのコードは絶対に 加工したり傷つけたりしないでください。また以下の点を守ってコードを傷めないよ うにしてください。

◇コードの上に物を載せない

◇熱源の側にコードを置かない

◇コードをかじる癖のあるペットは隔離する

(かじった部分からショートし発火する危険があります)



設置・保管場所をもう一度確認して!

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管 を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

- ・本製品が落下する可能性のある不安定な場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・高温または多湿の場所(暖房器具の側も含む)
- ・急激に温度変化する可能性のある場所(結露のおそれがある所)
- 振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所
- 静電気を帯びやすい場所(絨毯の上も含む)
- ・腐食性のガスが発生する場所

◎おねがい

本製品のお手入れ

- ・本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、かたく絞って本製品を拭いてください。また最後に乾いた布で軽く拭いてください。
- ・台所用中性洗剤以外は使わないでください。シンナーやベンジン、ワックス、アル コールが入ったものは使用できません。

このマニュアルの構成

本マニュアルは以下のような構成になっています。

必ずお読みください

第1章 はじめに

本製品の概要と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

ご使用方法

第2章 インストレーション

本製品をコンピュータに取り付ける際の手順およびネットワークへの接続方法について 説明します。

第3章 機能の設定

本製品のシリアルポートを使用した設定について説明します。

付録

付録A トラブルシューティング

「トラブルかな?」と思われる場合の対応方法について説明します。

付録B Auto MDI/MDI-X機能について

Auto MDI/MDI-X機能について説明します。

付録C カスケード接続の制限

カスケード接続について説明します。

付録D 仕様

本製品の仕様について説明します。

マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。

記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

User's Manual Version 1.0 No.PMN-02-02-JF-FXG-08TE

目次

本製品	を安全にお使いいただくために2
第1章	はじめに
	1.概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2.特長 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3.梱包内容の確認
	4.各部の名称
	5.スイッチングテクノロジーについて
	6.VLAN機能について ······16
	7.Trunk機能について·····19
	8.ボートモニタリング機能について
第2章	インストレーション
	1.設置場所について ·····23
	2.設置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3.電源の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
	4.RJ-45ポートとコンピュータの接続 ······26
	5.他のハブとのカスケード接続
第3章	機能の設定
77 O -	1.シリアルポートとの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
	2.設定 33
/	k====
1寸 索()	
付録B	Auto MDI/MDI-X機能について ······51
付録C	カスケード接続の制限 ······53
付録D	仕様

はじめに

1 概要

- 本製品はIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、 IEEE802.3ab 1000BASE-T規格に準拠した8ポート 10/100/1000Mbpsのギガビット・イーサネット・スイッチ です。ツイストペア・ケーブル接続用のRJ-45 STPポートを 8ポート装備しています。
- 各ポートはAuto negotiation機能に対応しており、転送速度 (10/100/1000Mbps)および転送モード(全二重/半二重)を 自動認識します。
- また各ポートはAuto MDI/MDI-Xに対応しており、接続する ケーブルのストレート、クロスの結線を気にすることなく ご利用できます。
- 各ポートともステータスLEDを装備しており、容易にハブの ステータスを確認する事が可能です。
- 本製品はIEEE802.1Q VLAN機能およびTrunk機能に対応しています。IEEE802.1Q VLAN機能は32グループまでの VLANを構成することが可能です。
- Trunk機能は2~4ポートを束ねて接続する事により、2台の本製品間の通信速度を高速化することが可能です。

2 特長

はじめに

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T規格に準拠 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T接続用のRJ-45 STPポートを8ポート装備 Autonegotiation機能により、転送速度(10/100/1000Mbps) および転送モード(全二重/半二重)を自動認識可能 ケーブルの種類(ストレート結線/クロス結線)を自動的 に認識するAuto MDI/MDI-Xに対応 スイッチング方式にはストア&フォワード方式を採用 1.5MBvteのパケットバッファを装備 32グループまでのVLANを構成可能(IEEE802.1Qタグ対応) Trunk機能をサポート ポートミラーリング機能対応 ポートベースQoSに対応 フローコントロール対応(全二重時IEEE802.3x、半二重 時バックプレッシャー) IFDにより各ポートおよびネットワークのステータス確 認が可能 標準19インチラックにマウント可能 VLAN、Trunk等の設定用のシリアルポート(D-SUB9ピン)

を装備

1000BASE-T半二重には対応しておりません。

3 梱包内容の確認

パッケージには、以下の付属品が含まれます。

FXG-08TE本体 設定用シリアルケーブル 電源ケーブル ラックマウント用金具2個(ネジ付属) ゴム足 4個 このユーザーズ・マニュアル

不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポー トまでお問い合わせください。



図1-1 前面パネル

「ポート1~8」

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tツイストペアケーブ ル接続用のRJ-45ポートです。





「Power LED」 ハブに電源が入ると点灯します。 「10/100/1000 LED」

それぞれの速度でLinkすると点灯します。

FDX/Col. LED」

ポートが全二重で通信中は点灯します。またポートでコリ ジョンが発生時に点滅します。

「TX LED」

ポートが送信中は点滅します。

'RX LED」

ポートが受信中は点滅します。

背面パネル



図1-3 背面パネル

「電源コネクタ」 電源ケーブルを接続します。

「コンソールポート」

設定用のシリアルケーブルを接続します。

裏面ステッカー



図1-4 裏面ステッカー

「品番」

本製品の製品型番です。

「シリアル番号」

本製品のシリアルナンバーです。製品外箱に記載されてい るものと同じ番号です。ユーザ登録時に必要となります。ま た、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要にな ります。

5 スイッチング・テクノロジーについて

通常のリピータハブではすべてのパケットが常にすべての ポートに送信されます。また、すべてのポートで帯域幅を共 有するため、同時に複数のパケットが送信されると衝突(コ リジョン)が発生します。



図1-5 リピータ図



図1-6 コリジョン図

スイッチングハブではパケットの宛先アドレスを調べて、 宛先となっている機器が接続されているポートにのみパケ ットを送信します。これにより不要なパケットが他のポー トに送られるのを防ぎ、ネットワークの効率を向上するこ とが可能となります。



図1-7 スイッチ図





14 FXG-08TE

スイッチングハブはアドレステーブルと呼ばれる領域に各 ポートに接続されている機器のMACアドレスを記憶しま す。あるポートがパケットを受信するとそのパケットの宛 先アドレスをアドレステーブルから探して該当するポート にのみパケットを送信します。

スイッチングの方式にはカットスルー方式、ストア&フォワ ード方式等があります。

カットスルー方式はパケットを受信すると即座に宛先アドレスを調べて該当するポートにパケットを送信します。この方式ではパケットのチェックは行われないのでエラーパケットも送信されてしまいます。ストア&フォワード方式では受信したパケットを一旦ハブ内部のパケットバッファに格納し、パケット長やCRCに異常がないか確認します。そして正常なパケットのみを宛先ポートに対して送信し、エラーパケットが送信されるのを防ぎます。

本製品ではスイッチング方式にストア&フォワード方式を採 用しています。また、フローコントロールにも対応しパケッ トバッファがいっぱいになったとき、データがバッファか らあふれないように制御します。半二重通信時にはバック プレッシャー機能によりバッファがいっぱいになるとコリ ジョン信号を送信し、データの送信を停止させます。全二重 通信時にはIEEE802.3xの機能により、接続先にpauseコマ ンドを送信することによりデータの送信を停止させます。 通常のリピータハブでは、ハブ同士のカスケード接続の段 数に10BASE-Tでは4段、100BASE-TXでは2段という制限が あります。スイッチングハブでは各ポートが別々のコリジ ョンドメインに分割されるため、カスケード接続の段数の 制限がなくなります。これによりルータやブリッジを使用 することなく、ネットワークの拡張を容易に行うことが可 能となります。

以上のような機能によりスイッチングハブでは、通常のリ ピータハブに比べて格段にネットワーク効率やネットワー クの拡張性を高めることが可能となります。 1

1 6 VLAN機能について

VLAN(Virtual LAN)機能とは、複数のポートをグループに しプロードキャストドメインを分割することによりネット ワーク上のトラフィックの軽減やセキュリティの強化を行 うための機能です。

VLAN機能により分割されたグループでは、同じグループ内 に接続された機器とのみ通信が可能となります。プロード キャストパケットを含めたすべてのパケットは他のグルー プに送信されません。これによりVLAN機能は以下のような 長所を持つことができます。

ネットワーク効率の改善

トラフィックの多いワークグループをグループ化しブロー ドキャストドメインを分割する事により、ネットワーク上 の他のワークグループへパケットが流れるのを防ぎます。 これによりネットワーク効率を改善することが可能です。

セキュリティの強化

グループ間では、論理的にネットワークは切断されており 通信ができません。これにより、セキュリティが重要なワー クグループからのデータの漏洩を防ぐことができます。

コスト削減

プロードキャストドメインを分割するために、高価で設定 の面倒なルータを導入する必要がありません。

本製品ではポートごとにグループの設定を行います。最大 32のVLANグループを構成することが可能です。設定方法に ついては「第3章 VLAN機能の設定」を参照してください。



図1-9 VLAN構成例

上記のようにVLANを設定した場合、ルーターを使用しなく てもグループA・Bともにサーバーとの通信が可能です。それ に加えてグループA・B間でパケットは通信されないので、効 率良く、セキュリティの高いネットワークが構築できます。

ブロードキャストパケット

ネットワーク上を流れるパケットのうち、ネットワーク上 のすべての機器が受信しなければならないパケット。 (VLANやルーターにより制限できます。)

コリジョンドメイン

リピータを介して接続されたネットワーク上で複数の機器 が同時にパケットを送信するとコリジョン(衝突)が発生し ます。このようにコリジョン信号を共有するネットワーク の範囲をコリジョンドメインと言います。スイッチングハ プでは各ポートごとに異なるコリジョンドメインに分割さ れます。また、同じコリジョンドメインでは、ノード間距離 やカスケード台数の制限があります。

ブロードキャストドメイン

スイッチングハブではコリジョンドメインは各ポートごと に分割されますが、ブロードキャストパケットは全ポート に送信されます。このようにブロードキャストパケットが 送信されるネットワークの範囲をブロードキャストドメイ ンと言います。一般的にはブロードキャストドメインを分 割するためにはルータを使用します。



図1-10 コリジョンドメインとブロードキャストドメイン

7 Trunk機能について

Trunk機能とは、2~4ポートを束ねることによりTrunk機能 対応ハブ間の通信速度を高速化する機能です。複数のハブ をカスケード接続したときにボトルネックとなるハブ間の 通信速度を高速化することが可能です。

最大4ポート×4グループのTrunkを設定できます。設定方法 については「第3章 設定ユーティリティ」を参照してくだ さい。



FXG-08TE

最大8.000Mbpsでハブ間を接続 (1本のケーブルで2Gbps (全二重) X4 = 8Gbps)

図1-11 Trunk接続

Trunk接続をする場合はTrunk内のポートのポート番号の小 さい順同士で接続するようにしてください。

例(上図参考) ハブA Trunk1(ポート1,2,3,4) ハブB Trunk1(ポート1,2,3,4) = 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

🛕 注意

Trunk接続には必ずエンハンストカテゴリ5、カテゴリ6のツイストペア・ ケーブルを使用してください。

本製品のTrunk機能では接続した機器ごとに、ハブ間通信に使用するボートがTrunkに設定した4ボートの中からユーティリティで設定された方法 で割り振られていきます。このため本製品に4台以下の機器しか接続され ていない場合はハブ間の通信に4ボートすべてが使用されることはありま せん。例えば、Trunk接続した2台のハブにそれぞれ1台ずつしか機器を接 続していない場合のハブ間通信は、2ボートで行われることになります。

8 ポートモニタリング機能について

ポートモニタリング機能とは、任意のポートのトラフィッ クをLANアナライザなどを接続してある他のポートにコピ ーする機能です。例えばスイッチではPort1とPort2の間のト ラフィックは、基本的に他のポートへは流れません。そのた めPort1とPort2の間のトラフィックを解析するためには、 LANアナライザ以外にも他にリピータハブ等のデバイスが 必要になります。本製品では、この機能を有効にしてコピー 先に指定したポートにSniffer等のLANアナライザを接続す ることにより、他にデバイスを使用する事なくトラフィッ クの解析がおこなえ、スムーズに障害の原因を絞り込む事 が可能になります。



図1-12 LANアナライザ

第2章

インストレーション

1 設置場所について

ハブを設置する際には必ず以下の点をお守りくださいます ようお願いします。

湿気の多い場所に設置しないでください。 チリやほこりの多い場所には設置しないでください。 直射日光のあたる場所や温度の高い場所には設置しない でください。 内部に熱がこもる原因となりますので、周囲にはなるべ く空間を空けてください。

▲ 注意

本体上部の通風口にほこりなどがたまると内部に熱がこもる原因となります。 定期的に点検を行い、ほこりがたまっているようでしたら掃除機等でほこりを 取り除くようにしてください。

2 設置

本製品は、デスクトップ上などの平らな場所に設置して使 用して下さい。

本マニュアルの製品仕様で定められている温度、湿度内 で近くに熱源がない場所に本製品を設置してください。 又、本製品のファン取りつけ口に埃などが堆積しない様 に注意してください。十分な冷却が出来ない場合、誤動作 または、故障などの原因になります。

デスクトップへの設置

1. 製品底面の4隅に、付属のゴム足をはり付けます。



図2-1ゴム足の取りつけ

2. 本製品を平らな場所に設置してください。

3 電源の接続

電源ケーブルの接続は、以下の方法で確実に行ってください。

- 本製品背面の電源ケーブル接続部に、電源ケーブルを接続します。
- 2. 電源ケーブルを、AC100Vコンセントに接続します。
- 3. Power LEDが点灯していれば正常です。



図2-2 電源ケーブルの接続方法

4 RJ-45ポートを使用したコンピュータの接続

本製品はAuto MDI/MDI-X機能をサポートしているためコン ピュータとの接続はストレートまたはクロスケーブルのど ちらでもどのポートを使用しても接続可能です。

- ツイストペア・ケーブルの一端を、本製品の1~8のいずれかのRJ-45ポートに差し込みます。
- ツイストペア・ケーブルのもう一端を、コンピュータの 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45ポートに差し 込みます。
- 接続先のポートがAutonegotiationに対応している場合はポ ートの転送モードが自動的に設定されます。



2

図2-3 RJ-45ポートを使用した接続

🛕 注意

接続後、通信がうまく行かない場合は、付録A、付録Bを参照してください。 10BASE-Tでの接続にはカテゴリ3以上、100BASE-TXの接続にはカテ ゴリ5以上のUTPまたはSTP、1000BASE-Tでの接続はエンハンストカ テゴリ5のUTPまたはカテゴリ6のUTPケーブルを使用してください。ケ ーブルの最大長は100mです。

5 他のハブとのカスケード接続

本製品はAuto MDI/MDI-X機能をサポートしているため他の ハブとの接続はストレートまたはクロスケーブルのどちら でも、どのポートを使用しても接続可能です。

- ツイストペア・ケーブルの一端を本製品の1~8のいずれかのRJ-45ポートに差し込みます。
- ツイストペア・ケーブルのもう一端を他のハブの10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45ポートに差し込みます。
- 接続先のハブがAutonegotiationに対応している場合はポートの転送モードが自動的に設定されます。



図2-4 RJ-45ポートを使用した接続



3

機能の設定

機能の設定

本 製品のVLANやTrunkの設定は、本製品前面パネルのシリアル ポートに接続した端末上で行います。

端末にはシリアル・コンソールインターフェース(RS-232C)ポートを標準で搭載したコンピュータまたはVT-100互換のターミナルを 使用します。

Windows 95/98/98 SE/Me/2000/XPをインストールしたコン ピュータをご使用になる場合はハイパーターミナル等の通信ユーティ リティを使用します。



Macintoshコンピュータからの各種設定はできません。

1 シリアルポートとの接続

製品本体のシリアル・コンソールインターフェース(RS-232)ポート経由でコンピュータを接続し、本製品の設定お よび監視を行うことが出来ます。本製品のシリアル・コンソ ールインターフェース(RS-232)ポートはメス型DB-9コネ クタを使ったDCE(データ通信機器)接続ポートです。

- 1. 本製品の電源ケーブルを抜き電源をOFFにしてください。
- 2. 本製品前面パネルのシリアルポートと、端末のシリアルポ ートを付属のシリアルケーブルで接続してください。



図3-1 RS232Cケーブルとの接続

3. 端末の通信条件を以下のように設定してください。

38400ボー 8ビット パリティ なし 1 ストップビット Window Terminal Emulatorオプションは「なし(NO)」に 設定 Terminal Preferences で Function, Arrow, Controlキーは すべて有効に設定



Windows 95/98/Me上でハイパーターミナルを使用する場合は、接続方法 で「Com x ヘダイレクト」を選択しポートの設定を行ってください。 ビット/秒 38400 データビット 8 パリティ なし ストップビット 1 フロー制御 なし

4. 電源ケーブルを接続し電源をONにしてください。

5. コンソール初期画面が表示されます。

🛕 注意

コンソール初期画面が表示されないときは、[Enter]キーを押してください。

機能の設定

コンソール上の操作方法および表記

コンソールインターフェース上での操作方法およびウィン ドウ表記は以下のようになります。

キーボード	
[Tab]+-	:項目の移動
[Enter]キー	: 確定(変更した項目の保存)
[Space]+-	:設定の変更(切り替え)
[Ctrl + X]+-([Ctrl]キーを押しながら[X]キーを押す
	: キャンセル

)

画面選択項目

< Return >	メニューまたは一つ前の設定画面に戻ります。
< Add >	設定を追加する画面が表示されます。
< Cancel >	設定を保存せず一つ前の設定画面に戻ります。
< Previous Page >	前のページを表示します。
< Next Page >	次のページを表示します。

コンソールメニュー下部の反転している行の最後に 「READ/SELECT」と書かれている項目は、[Space]キー で設定を切り替えることができます。

コンソールメニュー下部に「Press < Ctrl + X > to cancel. <Enter > to accept changes.」と表示されている場合は、 [Ctrl + X]キーで変更をキャンセル、[Enter]キーで変更 を保存できます。

直接数字を入力するときは、[Enter]キーを押してから任 意の数字を入力し再度[Enter]キーを押してください。

2 設定

本製品のシリアルポートに接続すると、以下の画面が表示 されます。

表示されない場合は何度か[Enter]キーを押してください。



本製品は、第三者が不正にアクセスしたり設定内容を改ざ んできないようにするため、パスワードにより保護されて ます。



機能の設定

「Password」 の後の入力フィールドに「admin」と入力してください。

メインメニューが現れます。



[System Configuration ...] パスワードの変更等が設定できます。



[Password]

英数半角14文字以内でパスワードを変更できます。 初期値:「admin」。

[Aging time](単位:秒) MACアドレステーブルの破棄時間です。 初期値:300秒。

[Logout time]
 一定時間操作の入力がない場合は、コンソール初期画面に
 戻ります。(単位:分)

[Auto refresh time] ここで入力されている時間が経過すると画面が新しい情報 に更新されます。(単位:秒)

[Port Configration...]

任意のポートを使用可能/使用不可に設定できるほか、転送 速度や全二重/半二重設定などを変更することができます。 このオプションは、ポートの異常を調査したり、セキュリテ ィ上の理由によりいずれかのポートのみを使用不可にする 場合などに利用できます。

		Smart Su	vitch: Port (Configuratio	n	
	Link Status	Admin Status	Type Config	Current Type	Flow Control	Flow Control Status
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.	Off Off Off Off Off Off Off Off	Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Auto-Nego Auto-Nego Auto-Nego Auto-Nego Auto-Nego Auto-Nego Auto-Nego Auto-Nego	10HDX 10HDX 10HDX 10HDX 10HDX 10HDX 10HDX 10HDX 10HDX	Off Off Off Off Off Off Off Off	Off Off Off Off Off Off Off
		Confi	sure the no	Return⇒ rt status		READ/SELECT

3

<Port> 各ポートの番号を表します。

<Link Status>

- ポートのLinkを表します。
- On :Linkが確立できています。
- Off :Linkが確立できていません。
- < Admin Status >
- Enable :ポートを有効にします。
- Desable : ポートを無効にします。 無効にされたポートは 通信できません。

< Type Config >

 Auto-Nego
 :オートネゴシエーションに設定。

 10HDX
 :10Mbps半二重モードに固定。

 10FDX
 :10Mbps全二重モードに固定。

 100TX-HDX:
 100Mbps半二重モードに固定。

 100TX-FDX
 :100Mbps全二重モードに固定。

 100TX-FDX
 :100Mbps全二重モードに固定。

 10B-FDX
 :1000Mbps全二重モードに固定。

< Current Type >

現在の通信速度、転送モードが表示されます。

< Flow Control >

フローコントロールの設定を行います。

Off :無効。

BothWay :送受信でフローコントロールを有効。

SendOnly :送信のみ有効。

Rcv/BothWay :受信および送信で有効。

設定するには、[Tab]キーで変更したい項目に移動し [Space]キーで変更後[Enter]キーで確定してください。 [Port Trunking Configuration …] Trunk機能の設定ができます。Trunk機能とは、複数のポート を束ねることにより複数のハブをカスケード接続したとき にボトルネックとなるハブ間の通信を高速化する機能です。 また、Trunk接続に使用しているいずれかのポートまたはケ ーブルに障害が発生した場合、残りの接続で通信を続行す るのでハブ間接続に冗長性を持たせることが可能です。



新しくTrunk機能を設定するには、画面下部の < Add > を選 択して[Enter]キーを押してください。 3

機能の設定

* 33 1	1 <u>0</u> 01	
	Port Trunking Configuration: Add Trunking Port	
	2-port:	
	<< 1 to 2 >> << 3 to 4 >>	
	(\ 5 to 6 >> \ (/ to 6 >>	
	<(1 to 3 >> << 2 to 4 >>	
	<< 5 to 7 >> << 6 to 8 >>	
	4-port:	
	<< 1 to 4 >> << 5 to 8 >>	
	ATT Note: Trunking has to be within the care WIAN ATT	
	www.note. Hunking has to be within the same view. ***	
	< Return >	
	Add port trunk option.	

Trunk機能を使うポートを設定します。

Trunk機能を設定できるポート数とグループは以下の通りです。

2ポートの場合最大4グループ <1~2> <3~4> <5~6> <7~8>の組み合わせのポート 3ポートの場合最大2グループ <1~3>または<2~4>、<5~7>または<6~8> の組み合わせのポート

4ポートの場合最大2グループ <1~4> <4~8>の組み合わせのポート

🛕 注意

上記の< >以外のボートの組み合わせは設定できません。 2ボートの<1~2><3~4>と3ボートの<5~7>計3グループのよう な設定は可能です。 VLAN機能と合わせて設定する場合は、Trunk機能を設定したグループ単 位のボートの組み合わせでVLANのグループに設定してください。 Trunk機能を解除するには

Trunk機能が設定されている場合には、リストが表示されます。

*e1 - M/M-9	トミナル		_ 🗆 ×
ファイル(E) 編	揲(E) 表示	〒W 通信(C) 転送(I) ヘルブ(H)	
Disi 🕫	8 0	29 67	
			1.
List <u>Trunk</u> Trunk Trunk	Current Port 2 2 2 2 3 2 4 2	Swart Switch: Port Trunking Configuration Link Aggraggies Count port Number Sount 1 to 2 port 3 to 4 port 3 to 4 port 7 to 8	
		< Return >	
		Delete trunk1 setting.	
		Use arrow keys to move. <enter> to confirm.</enter>	
接続 0:08:08	ANSIW	38400 8-N-1	

削除したいグループを[Tab]キーで選択して[Enter]を押 してください。

画面下部の反転している部分に、「Are you sure you want to perform this operation? (y/n)」と表示されます。



[Y]キーを押すと選択されたグループが削除されます。

[Port Mirroring Configuration …] 本製品では、特定のポートで送信または受信したパケット を他のポートにコピー(ミラーリング)することができます。 これによりSnifferやRMONプローブなどの監視用機器をポ ート8に接続し、元のポートを通過するパケットの詳細を参 照することが可能です。



画面中央部(反転可能部分)

^rPort」

ポート1からポート7までのコピー元のポートを指定します。

ГТуре」

コピーするパケットの種類、Tx(送信)Rx(受信)を指定し ます。

「Active」

有効にするか、無効にするかを指定します。

[Enable]有効、[Disable]無効。

🛕 注意

コピー先のポートはポート8に固定されています。変更はできません。

[VLAN Configuration ...] 本製品は、IEEE802.1Q のタグ(VID)に対応しています。32 グループのVIDを登録できます。

*e1-MA-タ ファイル(F) 編	ーけル (集(E) 表示(V)) 通信(C)	転送(T) ヘルブ(H)		-	Π×
020	8 08	œ۲				
		Sm ==	art Switch : VL	AN Table (1 to 8)		
	VLAN	Port	Menber Set 12345678	Untag Set 12345678		
	1		PPPPPPP	υυυυυυυ	S : Static P : PYID U : Untag	
		< Return	> <add> Modify the V</add>	<previous page=""> <ne< td=""><td>ext Page></td><td></td></ne<></previous>	ext Page>	
		Use arro	v keys to move.	<enter> to confirm</enter>		Ļ
接続 0:11:38	ANSIW	38400 8-N-	1			

< VLAN >

1~32までのグループ(VID)を登録できます。 グループの 番号がVIDになります。 VIDの設定範囲は、<1~999>まで です。

< Member Set >

[S][P]] (空白)を登録することでグループの登録、削除をします。

- [S]: Static VIDを持つパケットのみ通信できます。
- [P]: PVID VIDの付いていないパケットを受信した場合に PVID(ポートVLAN ID)を付けます。これにより VLAN IDを設定できないLANアダプタもグループに登 録できます。各数字はポートの番号を表します。

機能の設定

送信時にVIDが含まれたタグ・フレームを削除する場合に [U]: Untag設定をします。

[U]が表示されているポートは、IEEE802.1Qのタグがパケット送信時に削除されます。お使いのPCのLANアダプタが VLAN IDに対応していない場合には[U]を付けて登録して ください。お使いのLANアダプタでVLAN ID(VID)を設定し ている場合には[]空白で登録してください。

🛕 注意

[P]は32のグループ全体で、一つのボートに対して一つしか登録できません。 初期値ではすべてのボートはVLANグループ1(VID1)に設定されています。 VLANグループ1を消すことはできません。別のVLANグループを設定し、他 のグループに[S]P]が登録されている場合は、VLANグループ1を消すこと ができます。 登録例

[ポートベースVLANとしての使い方] 1-2、3-4、5-6、7-8をそれぞれ別のグループとしてポートを 切り分ける場合。

各PCのVIDは設定しない。

	al			
	Swart Switch :	VLAN Table (1 to 8)		
VLAN F	ort Menber Set 12345678	Untag Set 12345678		
1 2 3 4	PP PP PP	UUUUUUUU	S : Static P : PYID U : Untag	
- C	Return > <add> Modify the e arrow keys to nov</add>	<previous page=""> YLAN group. e. <enter> to confi</enter></previous>	<next page=""> rm.</next>	

機能の設定

[インターネットマンション方式」 ポート1をサーバーと接続。2~8までのそれぞれは、ポート1 とは通信できるが他のポートとは通信できない。 各PCのVIDは設定しない。



[VIDを設定したPCと混在で設定した場合] 1-8まではVIDの設定をしないPCが通信。VID5のPCは4-6ま でのグループ。VID10のPCは2-4までのグループ。それぞれ のグループ間の通信はできない。

 fxe08te - ハイハ ファイル(E) 編集 D) (E) (会) 2 	-7-31 10 表示い 通信の 8 <u>- 10 日</u> 四	転送田 ヘルブ田		F	. 🗆 🗵
	S =	mart Switch : V	LAN Table (1 to 8)		
	Port VLAN	Menber Set 12345678	Untag Set 12345678		
	5 10	PPPPPPP SSS SSS		S : Static P : PYID U : Untag	
<pre>< Return > </pre> <pre>Kodify the YLAL group. Use arrow keys to hove. </pre> <pre>Central confirm. </pre>					

3

機能の設定

45

[Priority Configuration ...]

ポートに優先順位を設定し、通信制御を行います。優先度の 低いポートは優先度の高いポートの通信が終わるまで制限 され、優先度の高いポートのパフォーマンスの低下を防ぎ ます。

本製品では4段階で制御します。

🛕 注意

設定する前に、Port Configuration の設定項目、Flow Control を有効に してください。

*e1-14から ファイル(E) 編	■幼児 糖素(E) 表示(V) 通信(C) 転送(D) ヘル	J(H)
<u> D</u> 📽 🛛	8 08 8	
	Smart Switch	n : Port Priority Configuration ==
	Defalut tags:	Priority mapping for each tag:
	Port 1 2 3 4 5 6 7 8	Tag 01234567
	Tag 🚺 0 0 0 0 0 0 0 0	queue 0 0 2 2 3 3
	*** Note: Flow control has	to be enable before setting priority. ★★★
	Use arrow keys to	move. <space> to make change.</space>
接続 0:1356	ANSIW 38400 8-N-1	

< Deault Tags: > ポートごとに、0~7までのタグをつけます。

< Priority mapping for each tag : >

タグに0(低い)~3(高い)の4段階のレベルを設定します。 設定するには、[Tab]キーで変更したい項目に移動し [Space]キーで変更後[Enter]キーで確定してください。 [Port Statistic …] 各ポートの統計情報を表示します。

*e1 - ハイハゲーターミナル			_ 🗆	×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(2) 転送田 ヘルプ田			_
02 03 08 6				
				•
Second Second	witch: Port Statio	tia		
======	=====			
Interfaces				
In Uctets	: U	Out Uctets	U.	
In Unicast PKts		Out Unicast Pkts		
In Non-Unicast Fkts	: U : A	Out Non-Unicast Fkts	- U - A	
In Errore	- 0	Out Errore	- 0	
Alignment Errors	: Ŭ	CRC Errors	: Ŭ	
Ethernet			100 m (b)	
Single Collisions	: 0	Multiple Collisions	: 0	
Defered Transmissions	: Ŭ	Late Collisions	: Ŭ	
Excess Collisions	: 0	Carrier Sense Errors	: U	
Drop Events	: 0	Fragments	. N	
octets		Jabbers		
Port Number: 1	<refresh></refresh>	<previous port=""></previous>	<next port=""></next>	
< Return >	<reset></reset>	<reset all=""></reset>		
Display port s	tatistics defined	in such page.	READ/WRITE	
Use arrow	keys to move. ≺En	ter> to make changes.		1.1
			-	-
10100 00100 0				-
補税 U:1450 ANSIW 38400 8-	-N-1			_

Port Number: の後に、[Enter]を押し表示したいポートの 番号を入力後もう一度[Enter]を押してください。

< Refresh >

表示を更新します。表示は[System Configuration]の[Auto refresh time]で設定された時間ごとに自動で更新しますが、 この項目で更新できます。

< Previous Port >

一つ前の番号のポートを表示します。

<Next Port>

次の番号のポートを表示します。

<Return>

[Main Menu]に戻ります。

<Reset>

現在表示中のポートの統計情報をすべて初期化します。各 カウンターは0になります。 機能の設定

<Reset All> すべてのポートの統計情報を初期化します。各カウンター は0になります。

[Restart ...]



<Factory default > 各設定を工場出荷状態に戻します。

<Restart>

再起動を行います。

各項目を[Enter]で選択後、画面下部の反転している部分に、 「Are you sure you want to perform this operation? (y/n)」 と表示されます。

[Y]を押すと実行されます。

[Exit] 設定を終了します。

付録

トラブルシューティング



機器を接続しているポートのLink/Act LEDが点灯または点 滅しているか確認してください。消灯している場合は、本 製品と接続した機器との間でLinkが確立していません。こ の状態では通信は行えません。

特定のポートと通信できない場合はVLANが設定されてい る可能性があります。シリアルポート(RS-232Cコネクタ) に端末を接続しVLANの設定を確認してください。

Link/Act LEDが点灯しているのに通信できない場合はポートがTrunk設定されている可能性があります。シリアルポート(RS-232Cコネクタ)に端末を接続しTrunkの設定を確認してください。

ケーブル不良の可能性があります。他の正常に通信が行えているケーブルと交換してください。

接続しているポートを他のポートに替えてください。それ で通信が行えるようであれば本製品のポート不良です。弊 社テクニカルサポートまでご連絡ください。

Auto MDI/MDI-X機能について

RJ-45(モジュラージャックタイプ)の配線には2種類の接続 タイプがありMDI、MDI-Xと呼ばれています。

「 M D I 」

コンピュータのネットワークカードに使われている標準的 なタイプで、端子の1-2番に送信、3-6番に受信が接続され ます。

「MDI-X」

ハプのEthernetポートに使われている相手の送信が自分の 受信に、自分の送信が相手の受信につながるよう、送受の関 係を交差したタイプです。

 一般的なMDIとMDI-X間の接続には、同じピン番号どうしを 接続したストレートケーブルを使用しますが、MDIとMDI (ネットワークカード間)やMDI-XとMDI-X(ハブ間)の接続 には、ケーブル内で送受を交差させたクロスケーブルを使 用します。

Auto MDI/MDI-XはEthernetポートの送受信チャンネルを検 知して、MDIとMDI-Xを自動的に切り替える機能です。これ によりインターフェイスとケーブルの組み合わせを意識す る必要がなく容易にネットワークの構成が行えます。 B

С

カスケード接続の制限

カスケード接続の制限

カスケード接続とは、2台のハブのポート同士をLANケーブ ルで接続しハブのポート数を増やす方法です。100Mbps で は、IEEE802.3u 100BASE-TX に準拠したハブ同士であれば 他社製のハブでもカスケード接続が可能です。10Mbpsも同 様にIEEE802.3、10BASE-T規格に準拠していれば、カスケ ード接続が可能です。

但し、100BASE-TXまたは10BASE-Tでカスケード接続する 場合、ネットワーク上の任意の2台のノード間(例えば任意 のコンピュータ間)のハブの接続台数およびノード間距離 に以下のような制限があります(図D-1、図D-2)。特に、 100BASE-TXにおいては、制限が厳しくなっていますので注 意が必要です。この制限を超えて、ネットワークを拡張した いときには、スイッチングハブを使用します。スイッチング ハブを間に入れることにより、ハブ接続台数およびノード 間距離の制限がリセットされるため、スイッチングポート から再びハブ接続台数並びにノード間距離をカウントする ことができます(図D-3)。また、スイッチングハブ同士のカ スケードの場合は理論的にはハブの接続台数は無制限にな ります。

	ハブ接続台数	最大ノード間距離
100BASE-TX	2台	205m
10BASE-T	4台	500m

	スイッチ接続台数	最大ノード間距離
100BASE-TX	無制限	無制限
10BASE-T	無制限	無制限

表D-1 非スイッチの接続制限

表D-2 スイッチの接続制限



図D-1 100BASE-TXでのカスケード接続の制限



図D-2 10BASE-Tでのカスケード接続の制限



図D-3 スイッチングハブを使用したカスケード接続の制限

付録D

仕様

什様

<アクセス方法> CSMA/CD 10/100/1000Mbps < 対応標準 > IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、 IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3x フローコントロール <対応メディア> UTP/STPケーブル 10Mbps : カテゴリ3以上 100Mbps : カテゴリ5以上 1000Mbps : エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ6 <ポート数> 10/100/1000Mbps RJ-45スイッチング8ポート(Auto MDI/MDI-X) <設定方法> Autonegotiation <LED表示> Power、10/100/1000M、FDX/Col.、TX/RX <ネットワークブリッジ機能> フィルタリング、フォワーディング、アドレス学習 <フィルタリング/フォワーディング速度>

最高1,488,100pps

<スイッチ処理方式> ストア&フォワード <アドレステーブル> 16000エントリ <パケットバッファ> 1.5MByte <入力電源> AC100~240V、50/60Hz <消費電力> 最大40W <動作温度> 0~40 <動作湿度> 35~85%(結露しないこと) <寸法(W×D×H)> 330 x 205 x 44mm <重量> 2.2Kg

< EMI > FCC Class A、VCCI Class A、CE

58 FXG-08TE

MEMO

MEMO

ユーザー登録について

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願 いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製 品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報 を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポート をお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひ ユーザー登録を行ってくださいますようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付 けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽 選でプレゼントを差し上げております。

http://www.planex.co.jp/user/user.htm

質問表

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の 上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズテクニカルサポート担当行 FAX:03-5614-1018

送信日:_____

会社名	
部署名	
名前	
電話	FAX
E-MAIL	
製品名	8ポート ギガビットスイッチングハブ
型番 Product No.	FXG-08TE
製造番号 Serial No.	

ご使用のコンピュータについて

メーカー	
型番	

ソフトウェア

ネットワーク OS	バージョン
OS	バージョン

質問内容

保証規定

プラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記 載の保証期間を設けております。

本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不 具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。

ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

- 1. 本保証書がない場合。
- 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改 ざんされている場合。
- 3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
- 4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
- 5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
- 6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。 お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、 初期不良品として新品と交換いたします。

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交 換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の 全ての付属品が揃っていることが条件になります。

初期不良・修理の手順(センドバック方式)

弊社は、センドバック方式による初期不良・修理対応を行っております。

本製品に故障・不具合が発生した場合、下記サポートセンターまでご連絡ください。
 受付番号を発行いたします。

プラネックスコミュニケーションズ(株)

サポートセンター フリーダイヤル0120-415977

- 2. 受付番号を明記の上、本製品及び保証書を弊社リペアセンターまでお送りください。
 (誠に勝手ながら、修理品発送の際の送料はお客様のご負担にてお願いいたします。)
- 3.当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項

- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記 憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修 理費等は一切保証致しません。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書

弊社の保証規定を必ずご覧下さい

保証期間 Warranty	西暦	年	月	日	より	1年間
製品名 Product name	8ポート	- ギガビッ	トスイ	ッチン	ッグハ	、ブ
型番 Product No.		FXG	-08T	E		
製造番号 Serial No.						

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	□ □ □ - □ □ □ □ □ 都道 府県
TEL	
FAX	
メールアドレス	

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

http://www.planex.co.jp/ E-MAIL:info-planex@planex.co.jp

ご質問の受付やドライバのアップデートを 下記Webサイトで行っておりますのでご利用ください。

ユーザー登録:http://www.planex.co.jp/user/user.htm

FAX: 03-5614-1018

 $10:00 \sim 12:00 \cdot 13:00 \sim 17:00$

受付時間:月曜日~金曜日(祭日は除く)

フリーダイヤル:0120-415977

一切のサポートは受けられませんのでご注意ください。

いただいていない場合には、

なお弊社ホームページにてユーザー登録を行って

技術的なご質問、バージョンアップ等のお問い合わせは お気軽に下記へご連絡ください。