PL 3 N C X C O M M. CS-QV360C 初期化マニュアル

● はじめに

本手順書は、CS-QV360C(以下、本製品)を工場出荷状態に初期化するための 方法を説明します。

次のようなときは、本手順をお試しください。

- ・接続方法を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・パスワードを変更し、変更後のパスワードを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

● あらかじめご用意いただくもの

- ・本製品(電源を入れた状態)
- ・「スマカメV」アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット端末
- ・ネットワークに接続が可能なパソコン(WEB設定画面から初期化する場合)
- ・WiFiルーター

項目から、ご使用の状況に合った初期化方法をお試しください。

- お客様が設定された内容を元に戻したいとき
 「スマカメV」アプリから初期化を行います。
 - 1.スマートフォン・タブレットで「スマカメV」アプリを起動します。
 - 2.「スマカメV」アプリに、本製品を登録します。
 - 3.[メニュー]アイコンをタップして、[その他の設定]を選択します。

デバイス情報	\otimes
360 UDを表示、名称 ださい	を変更してく
ワードの変更	>
	>
レージ	>
	>
	>
アの更新	>
	デバイス情報 300 UDを表示、名称 ださい カメラ ワードの全更 レージ 20更新

4.[リセット(初期化)]をタップして[OK]タップします。



5.しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

② パスワードを変更し、変更後のパスワードを忘れてしまったとき
 本製品にログインし、WEB設定画面から初期化を行います。
 ※使用するスマートフォン・タブレットやパソコンは、本製品と同じネットワーク
 上に接続されている必要があります。

1.スマートフォンやタブレットで「スマカメV」アプリを起動します。

2.[+]ボタンをタップします。

(すでに本製品を登録している場合は、本製品の登録情報を削除してください)



3.「カメラ追加」画面で、緑色の文字で書かれた文章を選択します。



4.本製品が検出されますので、UIDの下に表示されている IPアドレス(xxx.xxx.xxx)を確認します。



5.パソコンでブラウザを起動し、アドレスバーに本製品のIPアドレスを入力して、 Enterキーを押します。



6.ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。 工場出荷時のログインアカウントは、ユーザー「admin」、パスワード「password」です。

ユーザー:	admin
バスワード	password

7.WEB設定画面が表示されたら、上部メニューから「システム設定」を選択します。 ※Internet Explorer以外のブラウザを使用する場合、表示の崩れや一部の機能に 制限が発生することがあります。

トップ	動画再生	カメラ設定	詳細設定	システム設定
-----	------	-------	------	--------

システム設定	
ユーザー管理	•
時刻設定	•
メンテナンス	•
デバイス情報	•
SD力一ド管理	×
ログ検索	×
自動再起動	•

9.画面が切り替わったら、「初期化:」の横にある[開始]ボタンをクリックします。



初期化のダイアログが表示されますので、[OK]をクリックしてください。

10.しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。