

MZK-UE450AC











目次

1本マニュアルについて

1-1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-1	ページへ
2 接続設定	
2-1 本製品を設定する(WiFi-WiFiモード) ・・・・・・・・2-1	ページへ
2-2 簡単設定画面より設定変更する・・・・・・・・・・・2-2	ページへ



1. 本マニュアルについて

1-1 はじめに

本製品のお買い上げありがとうございます。本マニュアルは"ユーザーズマニュア ル WiFi-WiFi モード編"となります。V1.07 より搭載された WiFi-WiFi モード について設定方法を紹介しております。WiFi-WiFi モードでは、既に設置されて いる WiFi アクセスポイントをインターネット接続に利用できます。 マニュアルは以下の構成となっております。

マニュアル名	説明
かんたん設定ガイド	簡単なセットアップについて説明されて おります。はじめにお読みください。
ユーザーズマニュアル	使い方についての説明が記載されており ます。
ユーザーズマニュアル WiFi-WiFi モード編	WiFi-WiFi モードについての説明が記載 されています。(本編)

2-1 本製品を設定する(WiFi-WiFiモード)

1)接続したい無線親機の電源が「ON」であるかを確認します。



2)本製品にACアダプタを接続して電源を「ON」にします。



3)本製品とパソコンを WiFi でつなぎます。



ネットワーク接続一覧に表示された [planex-xxxxx] を選んで **●** パスワードを入力 ※上のイラスト位置に表示されるアイコンをクリック すると一覧が表示されます



2-2 簡単設定画面より設定変更する

1)本製品のインターネット接続 (WiFi) を設定します。WiFi アクセスポイントに接続する ために必要な情報 (SSID/ 暗号化方式 /WiFi パスワード) をお手元に用意します。

2) ブラウザを起動し、アドレス欄に本製品の IP アドレス「192.168.111.1」を入力して、 [Enter] キーを押します。



3) 下記の画面が表示されます。ログイン情報 (工場出荷時設定 admin/password) を入力し、 [ログイン] (※環境によって [OK] などの場合があります) をクリックします。

L.	パスワードは暗号化されずに送信されます。	
~	名前: admin	
	パスワード:	
	このパスワードをキーチェーンに保存	

2-2 簡単設定画面より設定変更する(続き)

4)「インターネット設定」ページを開きます。



5) ネットワークにて無線を選択します。

つづけて [SSID 一覧表示] ボタンをクリックします。本製品より接続できる WiFi アクセス ポイントを表示します。

イン	クーネット設定
ネットワーク	◎有級 参無線
REALING	SSID一覧表示
SSID	Planex_XX-XXXXXX
パスワード	
セキュリティ	72U *
ステータス	未接続

6) SSID 一覧より接続したい WiFi アクセスポイントを選択し、[OK] ボタンをクリックします。





2-2 簡単設定画面より設定変更する(続き)

7) SSID 一覧にて選択した SSID が入力されています。必要に応じて暗号化方式・ WiFi パスワードをそれぞれ選択・入力します。

インターネット設定		
2.40.4		
オットソーク	14線 ● 無線	
SSID	Planex_XX-XXXXX1	
パスワード	入力してください	
セキュリティ	WPA2-PSK(AES) *	
ステータス	未接続	

8)入力完了後、[更新する]ボタンをクリックします。本製品に設定が保存され、再起動します。

イン	ターネット設定
ネットワーク	◎有線 ⑧無線
親機選択	SSID一覧表示
SSID	Planex_XX-XXXXX1
パスワード	xxxxxxxxxx
セキュリティ	WPA2-PSK(AES) *
ステータス	未接続



2-2 簡単設定画面より設定変更する(続き)

9) 再起動後、WiFi が接続されているかを確認します。接続できていない場合は、
再度設定をやり直します。
ネットワークが上位と重複している場合は 192.168.110.1 に再度アクセスしてください。

イン	ターネット設定
ネットワーク	◎有線 ◉無線
親機選択	SSID一覧表示
SSID	Planex_XX-XXXXX1
パスワード	xxxxxxxxx
セキュリティ	WPA2-PSK(AES)
ステータス	接続済み

設定は以上となります。