DCI-USERS MANUAL 24PORT FAST ETHERNET SWITCHING HUB

FHSW-2424NX

DCI-USERS MANUAL 24PORT FAST ETHERNET SWITCHING HUB

FHSW-2424NX



本マニュアルはファスト・イーサネット・スイッチングハプFHSW-2424NXの概要 および使用方法について説明します。本マニュアルの構成は以下のようになっております。

◆ 必ずお読みください ◆

第1章 はじめに

本製品の概要と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

◆ご使用方法 ◆

第2章 インストレーション

本製品の設置方法およびネットワークへの接続方法について説明します。必ずお読みください。

第3章 コンソール設定

本製品の設定を行うための設定ユーティリティの使用方法について説明します。 本製品は出荷時の状態で通常のスイッチングハブとして使用可能です。 VLAN機能やTrunk機能を使用する場合にお読みください。

|付録|

付録A トラブルシューティング

「トラブルかな?」と思われる場合の対応方法について説明します。

付録B Autonegotiation機能について

Autonegotiation機能について説明します。

付録C カスケード接続の制限について

カスケード接続の制限について説明します。

付録D 仕様

本製品の仕様について説明します。

《マニュアル内の表記について》 本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。

User's Manual Ver.1.0

目 次 🖛

第1章	はじめに
	1. 概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2. 特長 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3. 梱包内容の確認 ·····2
	4. 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
	5. スイッチングテクノロジーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
	6. フローコントロールについて ······7
	7. VLAN機能について·····8
	8. Trunk機能について · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	9. Redundant機能について · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第2章	インストレーション
	1. 設置場所について ······15
	2. 設置 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3. 電源の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4. RJ-45ポートを使用したワークステーションの接続・・・・・・・16
	5. 他のハブとのカスケード接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
	6. コンソールポートとの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第3章	コンソール設定
	1. メインメニュー ······21
	2. Trunk/VLAN Setting(Trunk/VLAN機能の設定) · · · · · · · · · · · · · · 22
	3. Port Status(各ポートの状態) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4. Port Setting(各ポートの設定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	5. Factry Setting(初期設定)······39
	6. Redundant Link(Redundant接続設定)····································
	7. Save Setting(設定の保存) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
付録A	トラブルシューティング ····································
付録B	Autonegotiation機能について43
付録C	カスケード接続の制限について ······45
付録D	仕様

記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

第1章

はじめに



本製品はIEEE802.3 10BASE-TおよびIEEE802.3u 100BASE-TX 規格に準拠したラックマウント・サイズのファストイーサネット・ スイッチング・ハブで、ツイストペア・ケーブル接続用のRJ-45 STPポートを24ポート装備しています。

各ポートはAutonegotiation機能に対応しており、転送速度 (100/10Mbps)および転送モード(全二重/半二重)を自動認識します。

各ポートともステータスLEDを装備しており、容易にハブのステータス を確認する事が可能です。

本製品はVLAN機能およびTrunk機能に対応しています。VLAN機能 は4グループまでのVLANグループを構成することが可能です。 Trunk機能は4ポートを束ねて接続する事により、本製品と他のハプ間 を最大800Mbpsで通信する事が可能となります。

また、接続先のハブがスイッチング機能を搭載している機種であれ ばTrunk非対応機器とも接続する事が出来ます。

2. 特長

IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX規格に準拠 100BASE-TX/10BASE-T接続用のRJ-45 STPポートを24ポート装備 Autonegotiation機能により、転送速度(100/10Mbps)および転送 モード(全二重/半二重)を自動認識可能 スイッチング方式にはストア&フォワード方式を採用 MACアドレステーブルを装備し最高2048のMACアドレスを自動 1MByteのパケットバッファを装備

4グループまでのVLANを構成可能

Trunk機能をサポート。FHSW-2424NXと他のハブ間で最大 800Mbpsの通信が可能

Trunk機能をサポートしないスイッチングハプとTrunk接続可能 転送速度(100/10Mbps)及び転送モード(全二重/半二重)の マニュアル設定可能

フローコントロール対応(全二重時IEEE802.3x、半二重時バック プレッシャー)

LEDにより各ポートおよびネットワークのステータス確認が可能 他のハブとのカスケード接続用のUplinkポートを1ポート装備 標準19インチラックにマウント可能

VLAN、Trunk等の設定用のシリアルポートを装備

ケーブルの断線、接触不良等の通信障害に対応するRedundant 機能を搭載

本体背面に100Base-FX通信モジュール(オプション)搭載可能 な拡張スロット装備。

本製品をTrunk機能を搭載したハブと接続するときはTrunkを設定したボート以外のボート と接続して下さい。Trunkを設定したボート同士を接続しての通信はできません。

3. 梱包内容の確認

パッケージには、以下の付属品が含まれます。

FHSW-2424NX本体 設定用シリアルケーブル 電源ケーブル ラックマウント用金具 2個 ネジ ゴム足 4個 このユーザーズ・マニュアル

不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポートまで お問い合わせください。



図1-1 前面パネル

<ポート1~24>

100BASE-TX/10BASE-Tツイストペアケーブル接続用のRJ-45ポート です。

<Uplinkスイッチ>

ポート20を他のハブとのカスケード接続用のポートに切り替える 時に使用します。

<Resetスイッチ>

本製品を初期化(リセット)するときに使用します。このスイッチ を押すと本製品は電源投入時の状態に戻ります。

< Power LED >

ハブに電源が入ると点灯します。

<Link/Act LED>

ポートのリンクが確立すると点灯します。ポートがデータの送受信中 は点滅します。

<100M LED>

ポートが100Mbpsで通信中は点灯します。

<FDX/Col. LED>

ポートが全二重モードで通信中は点灯し、コリジョンが発生すると 点滅します。

< Module LED >

100Basa-FX通信モジュール搭載時に点灯します。

3



< Configure Port>

設定用のシリアルケーブルを接続します。

<電源コネクタ>

電源ケーブルを接続します。

<拡張スロット>

100Base-FX通信モジュール(オプション)が装着可能な拡張 スロットです。

裏面ステッカー



<品番>

本製品の製品型番です。

<シリアル番号>

本製品のシリアルナンバーです。製品外箱に記載されているものと 同じ番号です。ユーザ登録時に必要となります。また、製品故障時 などにサポートを受ける場合にも必要になります。

5. スイッチング・テクノロジーについて

通常のリピータハブではすべてのパケットが常にすべてのポート に送信されます。また、すべてのポートで帯域幅を共有するため、 同時に複数のパケットが送信されると衝突(コリジョン)が発生 します。スイッチングハブではパケットの宛先アドレスを調べて、 宛先となっている機器が接続されているポートにのみパケットを 送信します。これにより他のポートに不要なパケットが送られるの を防ぎ、ネットワークの効率を向上することが可能となります。

スイッチングハブはアドレステーブルと呼ばれる領域に各ポート に接続されている機器のMACアドレスを記憶します。あるポート がパケットを受信するとそのパケットの宛先アドレスをアドレス テーブルから探して該当するポートにのみパケットを送信します。



スイッチングの方式にはカットスルー方式、ストア&フォワード 方式等があります。 カットスルー方式はパケットを受信すると即座に宛先アドレスを 調べて該当するポートにパケットを送信します。この方式ではパケット のチェックは行われないのでエラーパケットも送信されてしまい ます。ストア&フォワード方式では受信したパケットを一旦ハプ内部 のパケットバッファに格納し、パケット長やCRCに異常がないか 確認します。そして正常なパケットのみを宛先ポートに対して送信 し、エラーパケットが送信されるのを防ぎます。

本製品ではスイッチング方式にストア&フォワード方式を採用して います。また、フローコントロールにも対応しパケットバッファが いっぱいになったとき、データがバッファからあふれないように制御 します。半二重通信時にはバックプレッシャー機能によりバッファ がいっぱいになるとコリジョン信号を送信し、データの送信を停止 させます。全二重通信時にはIEEE802.3xの機能により、接続先に pauseコマンドを送信することによりデータの送信を停止させます。

通常のリピータハブでは、ハブ同士のカスケード接続の段数に 10BASE-Tでは4段、100BASE-TXでは2段という制限があります。 スイッチングハブでは各ポートが別々のコリジョンドメインに分割 されるため、カスケード接続の段数の制限がなくなります。これに よりルータやブリッジを使用することなく、ネットワークの拡張を 容易に行うことが可能となります。

以上のような機能によりスイッチングハブでは、通常のリピータハブ に比べて格段にネットワーク効率やネットワークの拡張性を高め ることが可能となります。

6. フローコントロールについて

ー般にスイッチングハブでは、内部のパケットバッファがオーバー フローした場合、そのオーバーフローしたパケットは、すべてパケット ロスになります。これを防ぐのがフローコントロールです。フロー コントロールには、バックプレッシャー方式とIEEE802.3xで定義 されているフローコントロールの2種類があります。バックプレッシャー 方式とは、半二重転送モード時おいて、バッファがいっぱいになる とコリジョン信号を送信し、ネットワーク上のデータ送信を停止 させオーバーフローを防ぎます。

IEEE802.3xで定義されているフローコントロールは、全二重転送 モード時に適応されバッファがいっぱいになると、特定の接続先に pauseコマンドを送信することによりデータの送信を停止させオーバー フローを防ぎます。この方法では、pauseコマンドを認識するため に接続するネットワークインターフェースカードもフローコント ロールに対応している必要があります。(現在、ほとんどのネット ワークインタフェースカードは、IEEE802.3xフローコントロール に未対応です。弊社製FNW-9800-Tは、他社に先駆けてIEEE802.3x フローコントロールに対応しています。)もし、スイッチングバブ または、ネットワークインターフェースカードがフローコントロー ルに対応していない場合、スイッチングバブのパケットバッファが いっぱいになっても、コンピュータはスイッチングバブのパッファが、 オーバーフローし、オーバーフローしたパケットはすべて口スします。

ロスしたパケットの処理に関しては、上位のプロトコルに依存しま すが、たとえば、TCP/IPでは、ロスしたパケットの再送をコンピュータ に要求します。これにより、コンピュータは、パケットをロスし 続けながらも、何度もパケットを再送することになり、再送の際に コンピュータのリソースを無駄に消費することになります。

7. VLAN機能について

VLAN(Virtual LAN)機能とは、複数のポートをグループにしプロード キャストドメインを分割することによりネットワーク上のトラフィック の軽減やセキュリティの強化を行うための機能です。

VLAN機能により分割されたグループでは、同じグループ内に接続 された機器とのみ通信が可能となります。プロードキャストパケット を含めたすべてのパケットは他のグループに送信されません。これ によりVLAN機能は以下のような長所を持つことができます。

ネットワーク効率の改善

トラフィックの多いワークグループをグループ化しプロードキャスト ドメインを分割する事により、ネットワーク上の他のワークグループ ヘパケットが流れるのを防ぎます。これによりネットワーク効率を 改善することが可能です。

セキュリティの強化

グループ間では、論理的にネットワークは切断されており、通信が できません。これによりセキュリティが重要なワークグループから のデータの漏洩を防ぐことができます。

コスト削減

オーバーレイ(ポート共有)機能を使えば、高価でまた設定の面倒 なルータを導入する必要がありません。また、ネットワーク構成の 変更時に、物理的な配線の変更が必要有りません。 本製品ではポートごとにグループの設定を行います。ポートベース で最大4のグループを作成することが可能です。設定方法について は「第3章コンソール設定」を参照してください。



図1-5 VLAN構成例

<ブロードキャストパケット>

ネットワーク上を流れるパケットのうち、ネットワーク上のすべて の機器が受信しなければならないパケット。(VLANやルータにより 制限できます。)

<コリジョンドメイン>

リピータを介して接続されたネットワーク上で複数の機器が同時 にパケットを送信するとコリジョン(衝突)が発生します。このよ うにコリジョン信号を共有するネットワークの範囲をコリジョン ドメインと言います。スイッチングハプでは各ポートごとに異なる コリジョンドメインに分割されます。また、同じコリジョンドメイン ではノード間距離やカスケードの制限があります。

< ブロードキャストドメイン>

スイッチングハブではコリジョンドメインは各ポートごとに分割 されますが、ブロードキャストパケットは全ポートに送信されます。 このようにブロードキャストパケットが送信されるネットワーク の範囲をブロードキャストドメインと言います。一般的にはブロード キャストドメインを分割するためにはルータを使用します。



10 はじめに

8. Trunk機能について

Trunk機能とは、4ポートを束ねることによりFHSW-2424NXと他の ハブ間を最大800Mbps(200Mbps(全二重)×4)の通信速度で接続 する事を可能にします。複数のハブをカスケード接続したときに ボトルネックとなるハブ間の通信速度を高速化させます。

設定方法については「第3章 コンソール設定」を参照してください。



本製品には、2種類のTrunk設定を行う事が可能です。

ポート1、2、3、4を使用した4ポートトランク(最大800Mbps)と、 ポート1、2を使用した2ポートトランク(最大400Mbps)がご使用 になれます。

他のハブにケーブルを接続する際、それぞれのポートは隣接して いる必要があります。 束ねて接続してください。

例.FHSW-2424NX(ポート1、2、3、4) 他のスイッチング ハブ(ポート5、6、7、8) ケーブルを接続するポートが離れているとき、正常に通信できない 場合があります。

例.FHSW-2424NX(ポート1、2、3、4) 他のスイッチング ハブ(ポート1、5、8、12)

▲ 注意

- 1.本製品のTrunk機能では接続した機器ごとに、ハブ間通信に使用 するポートがTrunkに設定した2または、4ポートの中から順番に 割り振られていきます。このため4ポートTrunk時、本製品に、4台 以下の機器しか接続されていない場合はハブ間の通信に4ポート すべてが使用されることはありません。
- Trunk接続をするにはクロスケーブルが必要です。あらかじめ クロスケーブルをご用意下さい。
- 3.Trunk機能を使用するには接続先のハブはスイッチングハブが必要 です。あらかじめスイッチングハブをご用意下さい。
- 4.本製品のTrunk機能は、他のTrunk機能を搭載したハプのTrunkを 設定したポートとは通信できません。一般のスイッチングポート と接続して下さい。

9. Redundant機能について

本製品にはケーブルの断線、接触不良などの物理的要因から起きる 通信障害に対処する為のRedundant機能が搭載されています。

この機能を使用するには本製品と他のハブを2本のケーブルで接続 する必要があります。

接続された2本のケーブルのうち1本が断線、接触不良等で通信不可 になっても、もう一本のケーブルが通信処理を自動的に引き継ぎ 通信を再開します。

設定方法については「第3章 コンソール設定」を参照してください。



図1-8 Redundant接続

Redundant接続は本製品のポート19、20と他のハブの隣接した任意 の2ポートで行います。平常時はポート20が通信を行い、通信障害 の発生した場合ポート19がポート20の通信処理を瞬時に引き継ぎ 通信を再開します。接続するポートが離れているとき、正常に通信 できない場合があります。束ねて接続してください。

▲ 注意

- 1.Redundant機能を使用するには接続先のハブはスイッチングハブ が必要です。あらかじめスイッチングハブをご用意下さい。
- 2.Redundant接続を行うにはクロスケーブルが必要です。あらかじ めクロスケーブルをご用意下さい。
- 3.接続先のハブがRedundant機能をサポートしている必要はありま せん。一般のスイッチングハブがご使用になれます。

インストレーション

1. 設置場所について

ハプを設置する際には必ず以下の点をお守りくださいますよう お願いします。

湿気の多い場所に設置しないでください。 チリやほこりの多い場所には設置しないでください。 直射日光のあたる場所や温度の高い場所には設置しないでください。 内部に熱がこもる原因となりますので、周囲にはなるべく空間を 空けてください。

🛕 注意

本体側面の通風口にほこりなどがたまると内部に熱がこもる原因 となります。定期的に点検を行い、ほこりがたまっているようでし たら掃除機等でほこりを取り除くようにしてください。

2. 設置

本製品は、デスクトップ上などの平らな場所、または標準19インチ ラックに設置することが可能です。

平らな場所に設置する場合

1.付属のゴム足(4個)を本製品底面につけてください。

2.デスクトップ上などの平らな場所に設置してください。

19インチラックに設置する場合

1.付属のラックマウント用金具を付属のネジで本製品に取り付けて ください。

2. ラックにネジで取り付けてください。

3. 電源の接続

1.本製品背面の電源コネクタに付属の電源ケーブルを接続します。
2.電源ケーブルをAC100Vコンセントに接続します。

3.本製品前面のPower LEDが点灯することを確認してください。

4. RJ-45ポートを使用したワークステーションの接続

- 1.ストレートタイプのツイストペア・ケーブルの一端を、FHSW-2424NX の1~24のいずれかのRJ-45ポートに差し込みます。
- 2.ツイストペア・ケーブルのもう一端を、ワークステーションの 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45ポートに差し込みます。
- 3.接続先のポートがAutonegotiationに対応している場合はポートの 転送モードが自動的に設定されます。



🛕 注意

接続後、通信がうまく行かない場合は、付録A、付録Bを参照して ください。

10BASE-Tでの接続にはカテゴリ3以上、100BASE-TXの接続には カテゴリ5のUTPまたはSTPストレート・ケーブルを使用してくだ さい。ケーブルの最大長は100mです。

5. 他のハブとのカスケード接続

- 1.ストレートタイプのツイストペア・ケーブルの一端を本製品の ポート20に差し込み、Uplinkボタンを押します。
- 2.ツイストペア・ケーブルのもう一端を他のハブの100BASE-TX/ 10BASE-T RJ-45ポートに差し込みます。
- 3.本製品に3台以上のハブをカスケード接続する場合は、相手側の ハブのUplinkポートと本製品のUplinkポート以外のいずれかの ポートを接続してください。相手側のハブにUplinkポートが無い 場合は、クロスケーブルを使用してハブ間を接続してください。

Depart rast charact staticities in PHSW-24248X			
	~~~0	EHSW/-2	
		1100-2	
			<b>◀</b> ツイストペア・ケーブル
			<b></b>
			他のハブ
1.00	30.0		しっトラム いたけ

図2-2 他のハブとのカスケード接続

### <Uplinkポートについて>

Uplinkポートはハブ間をストレートケーブルで接続するためにハブ 内部でクロス結線されているポートです。

Uplinkポートを使用しない場合等、その他の組み合わせでカスケード する場合は下記の表をご参照ください。

FHSW-2424NX	ケーブルの種類	他のハブ			
Uplinkポート	ストレート	RJ-45ポート			
RJ-45ポート	ストレート	Uplinkポート			
RJ-45ポート	クロス	RJ-45ポート			
Uplinkポート	クロス	Uplinkポート			

17

# ▲ 注意

接続後、通信がうまく行かない場合は、付録A、付録Bを参照して ください。

10BASE-Tでの接続にはカテゴリ3以上、100BASE-TXの接続には カテゴリ5のUTPまたはSTPストレート・ケーブルを使用して ください。ケーブルの最大長は100mです。

### 6. コンソールポートとの接続

製品本体のシリアル・コンソールインターフェース(RS-232C)ポート 経由でパソコンを接続し、VLAN機能、Trunk機能、各ポートの通信 速度等を設定する事が可能です。当ポートはメス型Dsub-9ピン コネクタを使ったDCE(データ通信機器)接続ポートとなっています。 コンソールポートを使用される場合は、Windowsのハイパーターミナル 等のターミナルユーティリティがインストールされているパソコン

が必要となります。

- 1. ターミナルユーティリティの設定
  - ・19,200ボー(デフォルト設定)
  - ・パリティなし
  - ・8 データビット
  - ・1 ストップビット
  - ・フロー制御なし

2. シリアル接続ケーブル

Dsub-9ピンオス型コネクタ付ストレートRS232Cケーブルが付属 しています。ご使用のコンピューターがDsub-9ピンオス型コネクタ を装備しているか確認してください。(ほとんどのコンピュータ でDsub-9ピンオス型コネクタが使用出来ます。)



### 図2-6 RS232Cケーブルとの接続

第3章

# コンソール設定

製品のVLANやTrunk、Redundantの設定はターミナル アプリケーションを使用して行います。本章では、各機能毎 に設定方法を説明します。コンソールポートとターミナルアプリケーショ ンがインストールされているPCとの接続は、「2-6 コンソールポー トとの接続」を参照してください。

### 1.メインメニュー

コンソールポートとターミナルの設定が完了して正常に通信が 開始されると以下のメッセージが表示されます。このメニューが 全ての設定メニューのルートになります。設定したい項目の番号を Select:(1-6) プロンプトに入力して[Enter]キーを押してください。

1+0.0 ED2 E	මෙන මෙසේ කොල මෙන ලැබ	14759			RXD
24-mart N-Bar Canada Beno (1710ma/RLM) 275mil 20,00m 265mil 2010 265mil 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	Beilth Rev 31.1 Detting fing imb s				_
MARK GROOT D	NR2. 1530 P.S.1		NUM RECTO	D-RERUIT.	



### 2. Trunk/VLAN Setting (Trunk/VLAN 機能の設定)

本製品のトランクポート及びVLANの設定を行うにはメインメニュー のSelect:(1-6) プロンプトで1を入力して[Enter]キーを押し てください。

以下のメニューが表示されます。



トランクポートはデフォルトでは設定されていません。

VLANはデフォルトではすべてのポートがVLAN1グループに設定 されています。何も設定せずこのメニューを抜ける場合は3を入力 し[Enter]キーを押してください。

### Trunking 設定

1を入力し(1)Trunkingを選択して[Enter]キーを押すと以下の メニューが表示されます。



#### < Disable >

1度設定したトランクポートを無効にしたい場合

プロンプトで1を入力して[Enter]キーを押してください。 「Rebooting the System!!」というメッセージが表示されリセットが かかり、メインメニューに戻ります。

#### <2-Port>

ポート1、2を使用した2ポートトランクを使用する場合

プロンプトで2を入力して[Enter]キーを押してください。 「Rebooting the System!!」というメッセージが表示されリセットが かかり、メインメニューに戻ります。

#### < 4-Port >

ポート1、2、3、4を使用した4ポートトランクを使用する場合

プロンプトで3を入力して[Enter]キーを押してください。 Rebooting the System!!」というメッセージが表示されリセットが かかり、メインメニューに戻ります。

#### < Cancel Setting >

何も設定せずこのメニューを抜けたい場合 プロンプトで4を入力して[Enter]キーを押してください。

### VLAN 設定

2を入力し(2)VLAN Settingを選択して[Enter]キーを押すと以下のメニューが表示されます。



数字の記されている行がポート番号、左側の文字列が各ポートが 設定できるVLANグループです。

設定できるVLANグループは4グループまでです。

#### <Set VLAN>

VLAN設定に入るには プロンプトで1を入力して[Enter]キーを 押してください。Enter Port# のプロンプトが表示されます。 設定したいポート番号を入力して[Enter]キーを押してください。 一度に複数のポートを設定することはできません。



ポート番号を入力すると、Toggle Group(1 4) to add/remove (5)Update VLAN setting のプロンプトが表示されます。設定したいVLAN グループの番号(1~4)をプロンプトの後に入力して[Enter]キー を押してください。 VLANを解除したい場合は解除したいVLANグループの番号(1~4) を入力して[Enter]キーを押してください。



第3章

### < Save/Exit >

設定したVLANを保存してメインメニューに戻るには2を入力して [Enter]キーを押してください。

#### <Exit>

設定したVLANを破棄してメインメニューに戻るには3を入力して [Enter]キーを押してください。

例としてポート1をVLAN2に設定する方法を説明します。

1.1を入力して[Enter]キーを押し、(1)Set VLAN を選択します。

 2.設定したいポート番号を入力します。ここではEnter Port#の プロンプトの後に1を入力し[Enter]キーを押してください。 3. Toggle Group(1 4) to add/remove(5) Update VLAN setting のプロンプトで設定したいVLANの番号(1~4)を入力します。 ここでは2を入力し[Enter]キーを押してください。



4.5を入力し[Enter]キーを押して Update VLAN setting でVLANの 設定を確認してください。

53 kest = 115	7-1-13k											1014
Direl a	dal s	shoel -	al .	1080	4/10/							
LINE	a o l o	400	101									1.
PHET VLANE VLANE VLANE VLANE VLANE		141	<u>1</u>	Ţ	993	ŢŢ	볓볓	15 17 X X	11 12 1	10 21 22 E E I	12 12	
0.354	PLAN123	lana/I	611.00	Ex1122	,							L
												I
												I
	- 10		THE OWNER	1-11-1	- acres	CT JCM	1.0.0	10.03	(  II-8	TRUET		-12

5[×]印がVLAN1とVLAN2に記され、ポート1はVLAN1とVLAN2に 属していることを表わしています。このままではVLAN1とVLAN2 の両方のグループからポート1にアクセスすることができてしまう ので、ポート1のVLAN1を解除します。

再び1を入力して(1)Set VLANを選択し、Enter Port# のプロンプト でポート1を指定してください。

rango Digiti	689 1913	8   10	10 10	*	10		#Q		177	\$													
PORT PLAST PLAST PLAST	ц с ХХ	15	1	1	15 X	07	ž	1	10	11 X	12	X	14	1	15	1	X	1	20	21	12	Z S X	14 I
ciose Enter	t ILR Perti	(12) >>	iava. I	/La	tΟ	1005	dit	0	I														
loggi loggi	e Gro. e Gro.	# 0); # 0)	1		183. 184.	100	NEV1	8		112	te )	1.4	10	1993 1994	**	19 10							

6.再び5を入力して[Enter]キーを押し、Update VLAN settingで VLANの設定を確認してください。[×]印がVLAN2にのみ記され ているのが確認できればポート1の設定は完了です。



この設定を保存する場合は2を入力して[Enter]キーを入力して ください。

他のポートの設定をする場合は Enter Port のプロンプトから 任意のポート番号を入力してください。

### サーバポートの設定

VLANを設定する際、ポートに複数のVLANグループを設定する ことによりサーバポートとして使用することができます。通常この ポートには、ファイルサーバ、プリントサーバーなどの共有デバイス を接続します。

例として以下のような4グループのVLANを設定したとします。



ポート1をサーバポートとして使用する場合次のような手順で設定します。

- 1.1を入力して[Enter]キーを押し、(1)Set VLAN を選択します。
- 2.設定したいポート番号を入力します。ここではEnter Port#の プロンプトの後に1を入力し[Enter]キーを押してください。

3.すべてのVLANグループのサーバポートとする場合、ポート1が 4グループのVLANすべてに属している必要があります。 画面の例の場合、ポート1はすでにVLAN1に属しているので、 VLAN2、VLAN3、VLAN4を設定します。Toggle Group(1 4)to add/remove(5)Update VLAN setting のプロンプトで、2、3、4 をそれぞれ入力してください。

1+0.10 I Disp	2131	1012	10	1	61	8D	9	78														
FORT RLM1 RLM2 RLM3 RLM34	n er	IS 0	1 1	US X	07	10 X	5	0 1 3	x	2 13 X	14	18 X	18 X	17	18 X		20 X	21 X	12	23 X	14	
Clobat Enter I Fousie Fousie Fousie	NLMIC Pertil Group Group Group	201av 2014 0140 0140 0140 0140	ta ta ta	11.11 (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11) (11.11	free free free free		0.0000	1111	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	71.A 71.A 71.A		建物		101 102 102 102	ALCO 1							
	_			14.700	1.0		_	<b>KR</b>	11	200	1	-	18	127	+	II-	103	003	100			

4.5を入力して[Enter]キーを押してください。VLAN設定が更新 され以下のような画面になります。



[×]印がすべてのVLANグループに記されていればサーバーポート の設定は完了です。

この設定を保存する場合は2を入力して[Enter]キーを押してください。

### 3. Port Status (各ポートの状態)

本製品の各ポートの状態を確認するにはメインメニューのSelect:(1-6) プロンプトで2を入力して[Enter]キーを押してください。 以下のメニューが表示されます。



数字の記されている行がポート番号を表わします。

左側の文字列はそれぞれ次の意味を表わします。

#### < AutoN >

[×]印があれば Auto Negotiation 設定が有効、なければ無効。

#### < BackP >

[×]印があれば Back Pressure 設定が有効、なければ無効。

#### <Pause >

[×]印があれば Pause 設定が有効、なければ無効。

### 4. Port Setting(各ポートの設定)

本製品の各ポートの通信設定を行うにはメインメニューのSelect:(1-6) プロンプトで3を入力して[Enter]キーを押してください。

以下の画面が表示されます。



Enter Port Number((qq)to quit) プロンプトで設定したいポート 番号を入力して[Enter]キーを押してください。何も設定しない 場合はqqと入力して[Enter]キーを押してください。 (電源を遮断した後もこの設定は保存されます。) ポート番号を入力するとSelect(1)Port Mode(2)Pause(3)Back Pressure のプロンプトが表示されます。



### Port Mode 設定

各ポートの通信速度設定です。

1を入力して(1)Port Modeを選択すると以下の画面が表示されます



Select(1)Auto_Nego(2)100FDX(3)100HDX(4)10FDX(5) 10HDX のプロンプトが表示され、ポートの通信速度を設定する ことができます。

設定できる通信速度は以下のようになっています。

#### < Auto_Nego >

ケーブルをポートに接続した時点で自動的にPCとの通信速度が 決定されます。この設定を選択する場合は1を入力して[Enter] キーを押してください。

#### <100FDX>

100Base-TX全二重通信に設定されます。この設定を選択する場合 は2を入力して[Enter]キーを押してください。

#### <100HDX>

100Base-TX半二重通信に設定されます。この設定を選択する場合は3を入力して[Enter]キーを押してください。

#### <10FDX>

10Base-T全二重通信に設定されます。この設定を選択する場合は 4を入力して[Enter]キーを押してください。

#### <10HDX>

10Base-T半二重通信に設定されます。 この設定を選択する場合は5を入力して[Enter]キーを押してください。

設定を終了しメインメニューに戻るにはqqを入力して[Enter] キーを押してください。

### Pause 設定

全二重通信時のフローコントロールIEEE802.3xを有効または無効 にする設定を行います。

2を入力して(2)Pauseを選択すると以下の画面が表示されます。



Select Pause in FDX(1)Enable(2)Disable のプロンプトが表示 されPause設定を有効または無効に設定することができます。

設定を有効にするには1を入力し[Enter]キーを押してください。 設定を無効にするには2を入力し[Enter]キーを押してください。

### Back Pressure 設定

半二重通信時のフローコントロールBack Pressureを有効または 無効にする設定を行います。

3を入力して(3)Back Pressureを選択すると以下の画面が表示 されます。



Select Back Pressure in HDX(1)Enable(2)Disable のプロンプト が表示されBack Pressure設定を有効または無効に設定することが できます。

設定を有効にするには1を入力し[Enter]キーを押してください。

設定を無効にするには2を入力し[Enter]キーを押してください。

### 5. Factry Setting (初期設定)

本製品の工場出荷時の通信設定を復元するにはメインメニューの Select:(1-6) プロンプトで4を入力して[Enter]キーを押して ください。

「Rebooting the System!!」というメッセージが表示されてリセット がかかり工場出荷時の設定に戻ります。

VLAN、Trunk、各ポート設定の内容はすべて消去されます。

### 6. Redundant Link (Redundant接続設定)

本製品のRedundant接続機能の設定をするにはメインメニューの Select:(1-6) プロンプトで4を入力して[Enter]キーを押して ください。

以下の画面が表示されます。



(1)Enable(2)Disable のプロンプトが表示されRedundant機能 を有効または無効に設定することができます。

設定を有効にするには1を入力し[Enter]キーを押してください。

### 7. Save Setting (設定の保存)

設定を無効にするには2を入力し[Enter]キーを押してください。 コンソールで設定した内容を保存します。

メインメニューのSelect:(1-6) プロンプトで6を入力して [Enter]キーを押してください。一瞬画面が消えたあとメイン メニューが表示され設定が保存されます。

付録A

# トラブルシューティング

本製品に接続した機器間の通信ができない場合は以下の点を確認 してください。

機器を接続しているポートのLink/Act LEDが点灯または点滅して いるか確認してください。消灯している場合は、本製品と 接続した機器との間でリンクが確立していません。この状態で は通信は行えません。

特定のポートと通信できない場合はVLANが設定されている可能性 があります。設定ユーティリティでVLANの設定を確認して ください。

Link/ActLEDが点灯しているのに通信できない場合はポートが Trunk設定されている可能性があります。設定ユーティリティで Trunkの設定を確認してください。

ケーブル不良の可能性があります。他の正常に通信が行えている ケーブルと交換してください。

接続しているポートを他のポートに替えてください。それで通信 が行えるようであれば本製品のポート不良です。弊社テクニカル サポートまでご連絡ください。

# 

# Autonegotiation機能について

ネットワーク機器の転送速度の自動認識の方法としてはAutonegotiaion とAuto-Sensingの2種類があります。これらの方式には以下のよう な特徴があります。

### <Autonegotiation(オートネゴシエーション)>

IEEEにより規定された規格。Autonegotiation機能に対応した機器 同士を接続すると、機器間でネゴシエーション(交渉)を行い、 転送速度(10Mbps/100Mbps)および転送モード(全二重/半二重) を自動的に選択します。

### <Auto-Sensing(オートセンシング)>

転送速度(10Mbps/100Mbps)を自動識別します。規格化はされて おらず、Auto-Sensing対応機器同士またはAuto-Sensing対応機器と Autonegotiation対応機器とを接続したときに自動認識が正常に 動作せず接続できない場合もあります。

本製品はAutonegotiation機能に対応しています。

本製品にAutonegotiation対応機器を接続した場合は、転送速度 (10Mbps/100Mbps)および転送モード(全二重/半二重)を自動 認識します。しかし、本製品にAuto-Sensing機能に対応した機器 を接続した場合、転送速度(10Mbps/100Mbps)の認識が正常に 行われない場合があります。この場合は接続する機器のAuto-Sensing 機能を無効に設定できる場合は無効にし、転送速度は100Mbps、 転送モードは半二重にそれぞれ固定してください。

それでも接続できない場合は本製品のポート設定をAutonegotiation 無効に設定してください。

付録C

# カスケード接続の制限について

カスケード接続とは、2台のハブのポート同士をツイストペアケーブル を使用して接続しハブのポート数を増やす方法です。

100BASE-TXでは、IEEE802.3u 100BASE-TX Class2規格に準拠 したハブ同士であれば、他社製のハプであってもカスケード接続が 可能です。10BASE-Tでも、同様にIEEE802.3、10BASE-T規格に 準拠していれば、カスケード接続が可能です。

但し、100BASE-TXまたは、10BASE-Tでカスケード接続する場合、 ネットワーク上の任意の2台のノード間のハブの接続台数および ノード間距離に以下のような制限があります。特に、100BASE-TX においては、制限が厳しくなっていますので注意が必要です。

この制限を超えて、ネットワークを拡張したいときには、スイッチング ハブを使用します。スイッチングハブを間に入れることにより、 ハブ接続台数およびノード間距離のカウントがリセットされるため、 スイッチングポートから再びハブ接続台数並びにノード間距離を カウントすることになります。

ハブ接続台数	最大ノード間距離
100BASE-TX 2台	205m
10BASE-T 4台	500m

45



図2-4 10BASE-Tでのカスケード接続の制限

46 カスケード接続の制限について

# 仕様

アクセス方法	CSMA/CD 10/100Mbps
対応標準	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE802.3u 100BASE-TX
対応メディア	UTP/STPケーブル
10Mbps	カテゴリ3以上
100Mbps	カテゴリ5
ポート数	10/100Mbps RJ-45スイッチングポート
	( MDI-X/MDI )24ポート
設定方法	Autonegotiation
LED表示	Power、Link/Act、100M、FDX/Col.
スイッチ処理方式	ストア&フォワード
アドレステーブル	2048エントリ
パケットバッファ	1MByte
入力電源	AC100~240V、50/60Hz
消費電力	最大 16.18 W
動作温度	0~40
動作湿度	35~85%(結露しないこと)
寸法(W×D×H)	440 × 220 × 44mm
重量	3.2Kg
EMI	FCC Class A、CE

技術的なご質問、バージョンアップ等のお問い合わせは お気軽に下記へご連絡ください。

なお「ユーザー登録はがき」をご返送またはホームページにて ユーザー登録をおこなっていただいていない場合には、 一切サポートは受けられませんのでご注意ください。

フリーダイアル : 0120-415977

FAX: 03-3256-9207

受付時間

月曜日~金曜日(祭日は除く)

10:00 ~ 12:00 • 13:00 ~ 17:00

ご質問の受付やドライバのアップデートを

下記wwwサーバで行なっておりますのでご利用ください。

http://www.planex.co.jp/

E-MAIL:info-planex@planex.co.jp

#### プラネックスコミュニケーションズ株式会社

© Copyright 2000 PLANEX COMMUNICATIONS INC. All rights reserved.

# 質問票

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の 上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズテクニカルサポート担当行 FAX:03-3256-9207

送信日:_____

会社名		
部署名		
名前		
電話	FAX	X
E-MAIL		

製品名	24PORT FAST ETHERNET SWITCHING HUB
型番 Product No.	FHSW-2424NX
製造番号 Serial No.	

	メーカー								
CARD	型番								
ソフトウェア	ネットワーク OS		バージョン						
)) ·)_)	OS	バージョン							
ご使用の	メーカー								
パソコン	型番								
について	その他使用中の	カード(SCSI / Sound Card等 )	IRQ	I/O ADDR					

質問	内容
----	----


# 保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の 正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無 償で修理をさせていただきます。

ご購入後1ヵ月以内に発生した故障については初期不良交換対象とな ります。1ヵ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご 了承願います。なお、弊社はセンドバック方式をとらさせていただい ております。

故障の場合には、製品をお客様送料ご負担にて郵送していただき、弊 社まで修理をご依頼ください。

ただし、次のような場合には保証期間内においても、有償修理となります。

- 1. ユーザー登録を行っていない場合
- 2. 購入日が明記されていない場合
- 取扱上の誤りによる故障及び損傷、不当な修理や改造などをされた 場合
- お買い上げ後の移動、落下または郵送などにより故障、損傷が生じた場合
- 火災、天災、地変、ガス害、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合

保証書は、日本国内においてのみ有効です。 保証期間は、製品お買い上げ日より算定いたします。 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

# 保証書

### 弊社の保証規定を必ずご覧ください。

保証期間 Warranty	西暦	年	月	日より	1	年間
製品名	24PORT	FAST	ETHERNET	SWITC	HIN	g hub
型番 Product No.	FHSW-2424NX					
製造番号 Serial No.						

個人使用 法人使用(チェックしてください。)			
個人でご使用	個人でご使用の場合には、個人名、および住所以降の欄にのみご記入ください。		
フリガナ			
会社名			
(個人名)			
部課名			
フリガナ			
担当者名			
フリカナ			
住所	都 府		
	道県		
電話	——————————————————————————————————————		
FAX			
E-MAIL			

購入店名
所在地



この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社では製 品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。ユーザー 登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペー ン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザー サポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザ 一登録を行ってくださいますようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けております。 ホームページ上でユーザー登録を行って戴いたお客様には抽選でプレゼントを差し 上げております。ぜひホームページ上のユーザー登録をご利用くださいますようお 願いいたします。

http://www.planex.co.jp/

インターネットをご使用になれないお客様は、本マニュアル最終ページのユーザ 一登録はがきをご使用ください。切り取って必要事項をご記入の上、弊社宛にご返送 ください。インターネット上でユーザー登録をされたお客様は、ユーザー登録はがき をご返送いただく必要はありません。

# ユーザー登録書の記入方法

ユーザー登録書をご記入いただく場合には、以下の事項を参考にしてください。

" 製造番号 "には、パッケージ側面に貼られているパーコードシールの" S/N "または商品裏側に記されている内容をご記入ください。

ユーザー登録書の表面の使用環境を忘れずに必ずご記入ください。サポート時 の参考情報とさせていただきます。

### グリーンマークについて



本製品は、グリーンマーク事業に協賛し、パッケージに再生紙を 利用しています。グリーンマーク事業とは、紙のリサイクルを推 進することを目的とした事業ですが、併せて環境の緑化も目的 としています。パッケージ裏面にあるグリーンマークを、学校あ るいは町内会、自治体単位で集め、財団法人古紙再生促進センタ ーに送っていただくと、苗木、またはセンターオリジナルのノー トが送られます。詳しくは、財団法人古紙再生促進センター(電 話 03-3541-9171)までお問い合わせ下さい。

### 郵便はがき

お手数ですが 切手を貼り ポストに ご投函下さい。

切い取い

谿

101-0041

# 東京都千代田区神田須田町1-7 ウイン神田高橋ビル5F

# プラネックスコミュニケーションズ株式会社

## 『テクニカル・サポート担当』 行

ご使用になっている環境をお知らせください。

使用 ネットワークOS	
使用OS	
使用機種	

# ユーザー登録書

(プラネックスコミュニケーションズ 控)

購入日	西暦	年	月	日
製品名	24PORT FAST	ETHERN	et swi	tching hub
型番 Product No.	FH	FHSW-2424NX		
製造番号 Serial No.				
個人体	田 注人使田(エ-	ーックトナノゼ	:+11 \	
個人でご使	用の場合には、個人名、および	レックしててた び住所以降の欄I	このみご記入	ください。
フリガナ				
会社名 (個人名)				
部課名				
フリガナ				
担当者名				
フリガナ				
住所				
電話	_	_		内線
FAX	_	_		
E-MAIL				

切り取り線