

10M/100M CardBus LAN Adapter



PLANEX COMMUNICATIONS INC.

# **USER'S MANUAL**

10M/100M CardBus LAN Adapter

FNW-4000-TX

#### 使用前に必ずお読みください

本書の目的

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、本製品を正しくお 使いいただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、大切に 保管していただきますようお願いいたします。

ご注意

- ・本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第3者に よる妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋 経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- 通信内容や保持情報の漏洩、改竄、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
- ・本製品内部のソフトウェア(ファームウェア)更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一環として陥時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。
- ・輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
- ・本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。

著作権等

- ・本書に関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰 属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が専時に承諾している場合 を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または 複数することを巻ります。
- ・本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書の記述に誤りや欠落 があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わ ないものとします。
- 本書の記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
- ・本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。

マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型 番で表記します。

記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

User's Manual Version 1.1 No.PMN-05-10-TS-FNW-4000-TX

## 本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお 守りください。これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」 などが発生する場合があります。

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れ があります。また、万一**「発火」「発展」「溶解」**などが発生した場合には 速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するよう お願いいたします。

## ▲ 警告

#### ■ 設置及び保管に関して

- ・動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。

本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。

- ・温度変化の激しい場所で本製品をご利用にならないでください。 動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露 などが原因で感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因と なる恐れがあります。
- ・本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、 故障などの原因となる恐れがあります。
- ・コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。
- コンピュータの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、 感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあり ます。

・本製品を分解、改造しないでください。

本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。

■ 取り扱いに関して

- ・高温に注意してください。
- 本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不用意に触ると火傷の恐れがあります。
- ・湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
  湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品を重ねて設置しないでください。 本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または 本製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。 振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・静電気に注意してください。 本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原 因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分 を触れないなどの注意をしてください。
- ・落下や衝撃に注意してください。 本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤 作動、故障などの原因となる恐れがあります。

#### ■ その他

本製品は日本国内でご利用ください。

本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできま せん。また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止 や制限がなされていないかご確認してください。

ご利用のコンピュータのデータのバックアップを取得してください。

本製品のご利用にかわわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的 に取得してください、万一不測の事態が発生して用意なデータの消失や復日 か不可能な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際し デージ消失などの障害が発生しても、弊社では保証したしかねることをあらか じめご了家ください。

本製品を安全にご利用いただくために	3
第1章 はじめに	
1.概要 2.特長 3.各部の名称 4.同梱内容の確認	
第2章 コンピュータへの取り付け	13
1.Windows XP   2.Windows 2000   3.Windows Me   4.Windows 98 Second Edition	
(第3章) インストールの確認	25 )
1.Windows XP 2.Windows 2000 3.Windows Me/98 Second Edition	
( 第4章 )ネットワークへの接続	43
付録 製品仕様	

ユーザー登録について	
弊社へのお問い合わせ	
質問表	



# はじめに

1.概要		 	8
2.特長		 	9
3.各部0	0名称	 	10
4.同梱	内容の確認	 	12

## 1. 概要

1.

本製品はカードバススロットをもつIBM PC/AT 互換機(DOS/V)上で使用可能な Ethernet アダブタです。IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TXに 準拠してます。

ネットワーク上において、半二重の時の伝送速度は10/100Mbps、全二重の ときの伝送速度は20/200Mbpsです。また、Autonegotiation機能に対応して おりAutoNegotiation対応のハブに接続すると、10/100Mbps 全二重/半二重を 自動識別します。

カプラ部分は一体型構成の「DirecDock」により専用ケーブルを持ち運ぶ必要 が無く、破損に強いトラブルフリーなPCカードとなっています。

## **2.** 特長

IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3u 100BASE-TXに準拠 PCMCIA 2.0/2.1に準拠 Full-Duplex機能をサポート Autonegotiation機能に対応、接続タイプを自動検出 壊れにくいカプラー体型構造のDirecDock採用

各部の名称

本体前面



本製品は図に示されるような2つのLEDインジケータを備えています。

LEDء I NOM

- ・点灯(緑):100Mでリンクしている状態
- ・点滅(緑):送受信をおこなっている状態
- ・消灯 : リンクしていない状態

10M LED

- ・点灯(緑):10Mでリンクしている状態
- ・点滅(緑):送受信をおこなっている状態
- ・消灯 : リンクしていない状態

#### 本体裏面

PLANEX
Model No : FNW-4000-TX
Seria No.
Node ID :
CE III FC Antonio Company
・カードを向げたち、茎としたりして強い重撃 を与えないで下さい。
・絶対に分類しないで下さい。
·IRONAHOMICONTENCIONUT TRUI
フラネックスコミュニケーションス株式会社 Mado in CHINA



Model No	本製品の製品名です。
Serial No	本製品のシリアルナンバーです。
Node ID	本製品のMACアドレスです。

### 4. 同梱内容の確認

1 パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

FNW-4000-TX Card Bus LAN アダプタ FNW-4000-TX CD-ROM 1枚 ユーザーズ・マニュアル 安全に関する説明書 保証書

付属品が足りないときは、販売店または弊社テクニカルサポートま でご連絡ください。

第 音

# コンピュータへの取り付け

1.Windows XP	14
2.Windows 2000	15
3.Windows Me	16
4.Windows 98 Second Edition	19

本章では本製品のコンピュータへの接続およびドライバのインストー ル手順について説明します。本製品は、カードバスを装備したコン ピュータでご使用になれます。



1-1. コンピュータの電源を入れ、OSを起動します。

1-2. 本製品をコンピュータのPCカードスロットにセットします。



本製品が自動的に認識され、Windows XP標準ドライバの「Realtek RTL 8139 Family PCI Fast Ethernet NIC」がインストールされます。 これで本製品のドライバのインストールは完了です。

1-3.「第3章インストールの確認 1.Windows XP」へ進み、LANアダ プタが正常に認識されていることを確認します。

2. Windows 2000

2-1. コンピュータの電源を入れ、OSを起動します。

2-2. 本製品をコンピュータのPCカードスロットにセットします。





「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたときは、 [次へ]をクリックします。

本製品が自動的に認識され、Windows 2000標準ドライバの「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter」がインストール されます。これで本製品のドライバのインストールは完了です。

2-3.「第3章インストールの確認 2.Windows 2000」へ進み、LAN アダプタが正常に認識されていることを確認します。

3. Windows Me

3-1. コンピュータの電源を入れ、OSを起動します。

3-2. 本製品をコンピュータのPCカードスロットにセットします。



本製品が自動的に「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter」として認識され、 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。 **3-3**.「適切なドライバを自動的に検索する」を選び、[次へ]をクリックします。





#### 「新しいハードウェアのインストールが完了しました」が 表示されます。

3-4.[完了]をクリックします。



「システム設定の変更」が表示されます。

## 3-5.「システム設定の変更」の[はい]をクリックしてコンピュータ を再起動します。

Q	新したパードウェアの設定を売了するには、エンピュータを再起動してくだだい。 今すぐ再起動しますが?
	1 31020 CK/260

これで本製品のドライバのインストールは完了です。

3-6.「第3章インストールの確認 3.Windows Me/98 Second Edition」へ進み、LANアダプタが正常に認識されていることを 確認します。



インストール中にWindows 98SEなどのディスクを要求される場合 があります。お手元にご用意ください。

要求された場合は、CD/DVDドライブにセットし、[OK ]をクリック してください。インストールが再開します。



4-1. コンピュータの電源を入れ、OSを起動します。

4-2. CD/DVDドライブにFNW-4000-TX CD-ROMをセットします。

4-3. 本製品をコンピュータのPCカードスロットにセットします。



本製品が自動的に「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter」として認識され、 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。 4-4.[次へ をクリックします。





4-5.「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次 へ たクリックします。



検索場所の選択が表示されます。

4-6.「検索場所の指定」チェックボックスのみをオンにし、[参照] をクリックして、「CD/DVDドライブ」「Win98SE」を選び、 [次へ をクリックします。





#### 「次のデバイス用ドライバファイルを検索します。」が 表示されます。

4-7.[次へ]をクリックします。



「バージョンの競合」が表示される場合があります。

#### 4-8.「バージョンの競合」が表示された場合は、[はい]をク リックします。



#### 「新しいハードウェアに必要なソフトウェアが インストールされました。」が表示されます。

4-9.[完了]をクリックします。



「システム設定の変更」が表示されます。



- **4-10.** CD/DVDドライブからFNW-4000-TX CD-ROMを取り出します。
- 4-11.「システム設定の変更」の[はい]をクリックし、コンピュ ータを再起動します。





以上で本製品のドライバのインストールは完了です。



# インストールの確認

1.Windows XP	26
2.Windows 2000	31
3.Windows Me/98 Second Edition	36

ここでは、本製品のドライバが正しくインストールされていること を確認する方法について説明します。デバイスマネージャを開いて 確認します。





1-1.「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。



「システムのプロパティ」が表示されます。

#### 1-2.「ハードウェア」をクリックし、[デバイスマネージャ]をク リックします。





「デバイスマネージャ」が表示されます。

1-3.「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。





- 「ネットワークアダプタ」の下に「Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC」が表示されることを確認します。
- **1-4.** 「Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC」を右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。



「Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC の プロパティ」が表示されます。 1-5.「全般」をクリックし、「デバイスの状態」に「このデバイス は正常に動作しています。」のメッセージが表示されることを 確認します。





	FREEDOR   PSH/1	1110   22% / 3000/028	
疁	Fiealtek, RTLB130 Family PCI Fast Ethernet NID		
	デバイスの種類	ネットワーク アダプタ	
	数通元	Realtak.	
	编程	CardBus スロット1 ゆCI パス 2 デバイス 0. 複数 0	
9194	2.0458		
203	パイスは正常に動作い		
503	リトインに対象的体系は ウィングを放発してに	1合は、12-0ブルシューティング1 をクリックしてトラブル おし	
J.,		1	
		「トラブルシューティング団」	
	100月18月18日日 (10)		
9142			

「デバイスマネージャ」が表示されます。

#### 1-7. 開いているウィンドウを全て閉じます。







2-1.「マイコンビュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリッ クします。





「システムのプロパティ」が表示されます。

#### 2-2.「ハードウェア」をクリックし、[デバイスマネージャ ]をクリ ックします。



「デバイスマネージャ」が表示されます。



2-3.「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。





- 「ネットワークアダプタ」の下に「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter」が表示されることを確認します。
- **2-4.** 「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter」を右 クリックし、「プロパティ」をクリックします。



「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapterの プロパティ」が表示されます。 2-5.「全般」をクリックし、「デバイスの状態」に「このデバイスは正常に動作しています。」のメッセージが表示されることを確認します。





2-6.[OK]をクリックして「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapterのプロパティ」を閉じます。

鸣	Peablek RTLB139 Family PCI Fast Ethemet ND			
	デバイスの種類	ネットワーク アダプタ		
	製造元	Peultek.		
	1875	CardBus スロット1 (PC1/(ス2 デパイス 0. 複数)		
9194	1.0419			
203	7H X X E HILLEN	SCL/dt #.		
52-	クログを開始してい	204 (19776)1-7-COI 607900(19776		
		<u>.</u>		
		トラブルシューティング団、		



「デバイスマネージャ」が表示されます。

#### 2-7.開いているウィンドウを全て閉じます。



ネットワークアダブタの下に「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter」が表示されない、またはアイコンに「?」や「」」 「×」のマークが表示されるときは、ドライバのインストールが正常 に終了していません。そのときは、「デバイスマネージャ」から本製 品のドライバを削除し、再度、「第2章 コンピュータへの取り付け」の 手順に従ってドライバをインストールしてください。



以下は、Windows Meの画面を使って説明していますが、Windows 98SEでも同じ手順で確認できます。

3-1.「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリ ックします。



#### 「システムのプロパティ」が表示されます。



#### 3-2.「デバイスマネージャ」をクリックします。





#### 「デバイスマネージャ」が表示されます。

3-3.「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。





Windows 98SEのときは、「PLANEX-4000-TX 10M/100M CardBus LAN Adapter」が表示されます。 以降も同様に読み替えてください。



**3-4.** 「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter」を選び、[プロパティ]をクリックします。





「Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter の プロパティ」が表示されます。 3-5.「全般」をクリックし、「デバイスの状態」に「このデバイスは正常に動作しています。」のメッセージが表示されることを確認します。

Realtek RTL8139(A)-based POS Fast Ethernet Adapter/07/07/7-4	12
金統 ドライバ リソース   電源の管理	
Realisk, RTLS1394A)-based PCI Fast Ethernet Adapter	
ダバイスの推奨: ネットワーク アダプタ 製造社: Reatest	
デバイスの状態	
このデバイスは正常に動作しています。	
デバイ2の使用	
「このハードウェアブロファイルで使用不可にする広い	
マ すべてのハードウェア プロファイルで使用する(2)	

詳細設定は、プロパティ画面から変更できます。プロパティ 画面を表示するには、「スタート」「コントロールパネル」 「ネットワーク」「Realetek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC を選び、[プロパティ をクリックします。



**3-6.**[OK ]をクリックして<sup>r</sup> Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter のプロパティ」を閉じます。

	9(A)-based	PCC Fast Ethernet Adapter()/0/////	.7
全校   F54	バリリース	電源の管理	
100 °	ieatiek RTL8	139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter	
デバイスの種 製造元: ハードウェアの	制: )バージョン:	ネットワーク アダプタ Realtek 016	
このデバ	イスは正常に	かれています。	
91512.0	史用		
9754200 E 207	売用 ヽードウェア ブ	ロファイルで使用不可にする(10)	



「デバイスマネージャ」が表示されます。

3-7. 開いているウィンドウを全て閉じます。





# ネットワークへの接続

本章では、本製品のネットワークケーブルの接続について説明します。 接続についての詳細は以下を参照してください。

以下の手順で本製品のスイッチポートとコンピュータのネットワーク アダプタをカテゴリ5 ケーブルで接続します。

1. LANケーブルの一端を本製品のRJ-45 ポートに接続します。



2. LANケーブルのもう一端を相手側のRJ-45ポートに接続します。



接続先のボートがAutonegotiationに対応しているときは、ボートの転送モードが自動的に設定されます。

🖗 ワンポイント ・接続後、通信がうまくいかないときは、「3章 インストールの確認」 を参昭してドライバが正常にインストールされていることを確認し てください。それでも通信がうまくいかないときは、弊社ホームペ ージ掲載マニュアルのトラブルシューティングを参昭してください。 100BASE-TXの接続にはカテゴリ5のケーブルが必要です。 100BASE-TXのケーブル最大長は、IEEE 802.3u 100BASE-TX 仕様 で100mと定められています。 ・本製品はAuto MDI/MDI-Xに対応していません。



製品仕様

### 仕様

項目	説明
	IEEE802.3 10BASE-T
対応規格	IEEE802.3u 100BASE-TX
	PCMCIA 2.0/2.1
バスタイプ	CardBus Typell
伝送速度	100 / 10 Mbps (半二重)
山区述度	200 / 20 Mbps (全二重)
	100BASE-TX Link時:緑色
LED	10BASE-T Link時:緑色
対応OS	Windows XP / 2000 / Me / 98SE
動作温度	0~55℃
動作湿度	35~80%(結露しないこと)
外形寸法	54 (W)×15 (H)×120 (D)mm (カプラ部含む)
重量	約40g
EMI	CE, FCC Class B, VCCI class B








この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございま す。弊社では製品をお買い上げいただと読にありがとうございま お願いしております。ユーザー登録をおこなっていただいたお客様 には新製品情報、パージョンアップ情報、キャンペーン情報等さま ざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユー ザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要とな ります。ユーザー登録の際は、ホームページ掲載の「個人情報保護 方針について」をご確認後、ユーザー登録をおこなってくださいま すようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付 けております。

http://www.planex.co.jp/user/

#### 弊社へのお問い合わせ

弊社製品の追加購入

弊社製品のご購入は、販売店様またはPLANEX Directまで。

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。

#### PLANEX Direct

http://direct.planex.co.jp/

製品に関するお問い合わせ

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 ネットワーク導入やシステム機能→認識など、お客様のお手伝いをいたします。 ご質問(お見積もりフォーム http://www.planex.co.in/Jan.shtml

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ 製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決したします。

> お問いらわせフォーム http://www.planex.co.jp/support/techform/ 受付:24時間 電話 フリーダイヤル:0120-415977 受付:月 - 全曜日、10-12時、13-17時 \* 祝会日および界社指定の休業日を除く FAX ファクス器号:03-5766-1615 受付:24時間

お問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。 お客様のご協力お願いいたします。

- ・弊社製品の製品型番とシリアルナンパー
- ・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ・ご利用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書き とめてください)

その他

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。

プラネックスコミュニケーションズ

http://www.planex.co.jp/

注)上記内容は2005年10月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除されるときがあります。ご了 承ください。 技術的なご質問は、この2ページをプリントアウトして必要事項をご 記入の上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズ テクニカルサポート担当 行 FAX:03-5766-1615

送信日:

会社名		
部署名		
名前		
雷	FAX	
E-MAIL		

製品名 Product name.	10M/100M CardBus LAN Adapter
型番 Product No.	FNW-4000-TX
製造番号 Serial No.	

### ① ご使用のコンピュータについて

メーカー	
型番	

#### 2 **OS**

	OS	バージョン
--	----	-------

### 質問内容

\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_

### プラネックスコミュニケーションズ株式会社