PLANEX COMMUNICATIONS

らくらく！かんたん設定ガイド

108Mbps無線LANカードアダプタ

CQW-NS108G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0　PMN-05-01-TY-CQW-NS108G

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）をご参照ください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド（本紙）
- □ CQW-NS108G（本製品）
- □ CQW-NS108G CD-ROM（ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル）
- □ 付録・ネットワークの調べ方
- □ 安全に関する説明書
- □ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- □ 利用可能なPCカードスロット（Type II）があるコンピュータ

設定の手順

本製品を使うために次の手順で設定してください。

ご注意
はじめる前にお読みください。

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けないでください。

●設定の手順は次のようになります。

STEP 1 ドライバ&ユーティリティのインストール
▼
STEP 2 本製品の接続
▼
STEP 3 無線LANを調べる
▼
STEP 4 本製品の設定
▼
STEP 5 接続の確認

STEP 1 ドライバ & ユーティリティのインストール

※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション（ワープロソフトウエアやメールソフトウエアなど）はすべて終了してください。
※ セキュリティソフトウエアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。
※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator（アドミニストレータ）」またはAdministratorsグループのユーザ名でログオンしてください。

1. コンピュータのCD/DVD-ROMドライブにCQW-NS108G CD-ROMを挿入します。
   ▼
   「PLANEX CQW-NS108G 108Mbps Wireless LAN Card」が表示されます。

   ※「PLANEX CQW-NS108G 108Mbps Wireless LAN Card」が表示されないときは
   ① CD/DVDドライブを開きます。　②Setup.exe をダブルクリックします。

2. ［次へ］をクリックします。
   ▼
   「インストール先の選択」が表示されます。

3. ［次へ］をクリックします。
   ※インストール先のフォルダを変更するときは［参照］をクリックします。
   ▼
   「プログラムフォルダの選択」が表示されます。
4. ［次へ］をクリックします。
   ▼
   「ソフトウェアのインストール」が表示されます。
5. ［続行］をクリックします。
   ▼
   「Install Shield ウィザードの完了」が表示されます。

6. ［完了］をクリックします。
7. CQW-NS108G CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

STEP 2 本製品の接続

Windows XP 編

1. 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。
   ▼
   「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。
2. Windows XP Service Pack 2のときは
   ①「いいえ、今回は接続しません」を選びます。
   ②［次へ］をクリックします。

3. ①「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。
   ②［次へ］をクリックします。
   ▼
   「ハードウェアのインストール」が表示されます。

4. ［続行］をクリックします。
   ▼
   「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

5. ［完了］をクリックします。
6. タスクトレイにユーティリティアイコンが表示されることを確認します。

Windows 2000 編

1. 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。
   ▼
   自動的に本製品の認識が始まります。
   ▼
   「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されます。
2. ［はい］をクリックします。

3. タスクトレイにユーティリティアイコンが表示されることを確認します。

※ タスクトレイにアイコンが表示されないときは
①本製品をコンピュータから取り外します。　②本製品をコンピュータに再度接続します。

STEP 3 無線LANを調べる

無線LANで通信するために必要な情報（無線LAN設定/無線LANセキュリティ設定）を調べます。無線LANの電波は誰でも受信できるため、無線LANセキュリティ設定をしてください。
設定を始める前にお使いの無線LAN設定を調べてください。

■お使いの無線LAN

※通信する無線LAN機器のマニュアルを参照してください。

	お客様記入欄	設定例
無線LAN設定		
接続設定		インフラストラクチャ
SSID		planex
無線LANセキュリティ設定		
暗号化（有効／無効）		有効
暗号化（WEP／WPA）		WEP
暗号化設定内容（WEPのとき）		
キー入力方式		16進数
キー長		64bit
WEPキー		abcdef1239
暗号化設定内容（WPAのとき）		
認証モード		
暗号化		
暗号化内容		

※ WPAはWindows XPで使用できます。WPAの設定についてはユーザーズ・マニュアルを参照してください。
※ 本紙ではWEPを使用して設定します。

STEP 4 本製品の設定

1. タスクトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。
   ▼
   ユーティリティが起動します。

2. 「設定」タブをクリックします。
   ▼
   「設定」が表示されます。

3. ［追加する］をクリックします。
   ▼
   「設定名」の入力が表示されます。
4. ①「設定名」に「planexへの接続」と入力します。
   ②［次へ］をクリックします。
   ▼
   「SSID」の入力が表示されます。
5. ①「SSID」に「planex」と入力します。
   ②「ネットワークタイプ」に「インフラストラクチャ」を選びます。
   ③［次へ］をクリックします。
   ▼
   暗号化の選択画面が表示されます。
6. ①「認証モード」に「Shared Key」を選びます。
   ②「暗号化」に「64bit」を選びます。
   ③［次へ］をクリックします。
   ▼
   暗号化設定の画面が表示されます。
7. ①「キーフォーマット」に「16進数」を選びます。
   ②「WEPキー」に「abcdef1239」を入力します。
   ③［次へ］をクリックします。
   ▼
   IPアドレス設定の選択画面が表示されます。
8. ①「IPアドレス設定」に「設定しない」を選びます。※
   ②［完了］をクリックします。
   ※「設定しない」を選ぶとWindowsが設定するIPアドレスが設定されます。
   ※ ご利用の無線LAN環境に合わせてIPアドレスを設定するときは、「設定する」を選んで「次へ」をクリックし、IPアドレスを設定します。（詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。）
9. 「×」をクリックしてユーティリティを閉じます。

STEP 5 接続の確認

1. WEBブラウザを起動します。
2. アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し＜Enter＞を押します。
   ※インターネットに接続できる環境があるときです。インターネットに接続していないときは、「マイネットワーク」から他のコンピュータを参照してください。
3. ホームページが表示されることを確認してください。
4. WEBブラウザを終了します。

※ ホームページが表示されないときは本製品の設定を確認してください。
① 無線LAN設定：通信方法（インフラストラクチャ／アドホック）、SSID
② 暗号化の設定

DA20050114-DR1407β-CQW-NS108G