

# ユーザーズ・マニュアル

## BT-06HS-T

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-06HS-T\_QIG-A\_V1

### はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- USB ケーブル(充電用)
- BT-06HS-T(本製品)
- イヤパッド、イヤチップ(大、小)
- イヤフック
- 安全に関する説明書／保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- Bluetooth を利用できる携帯電話
- お使いの携帯電話のマニュアル

❗ 困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

### 各部の名称




### LED (ランプ) の動作

スタンバイモード(待機中)	約5秒間に1回青く点滅します。
接続モード(接続中)	約5秒間に2回青く点滅します。
通話モード(通話中)	約5秒間に3回青く点滅します。
バッテリー不足	赤く点滅します。
充電モード(充電中)	赤く点灯します。
電源オフ・充電完了	消灯します。



### 電源をオンにする／オフにする

3~4秒押し続けます



#### ●電源オン

「-」ボタンを3~4秒押し続けます。  
「ポーポッ」と低い音が鳴り、LEDが青く点灯したあと約5秒間に1回青く点滅します。

#### ●電源オフ

「-」ボタンを3~4秒押し続けます。  
「ピー」と高い音が鳴り、LEDが赤く点灯したあと消灯します。


### ヘッドセットの取り付け方

●イヤパッド、イヤチップのサイズを選びます。

※本製品には予め「大」サイズが取り付けられています。



●イヤチップを先に取り付け、イヤパッドを取り付けます。




●本製品を耳に装着します。


耳に収まるように取り付けます。



●イヤフックを使用するときは、以下のように取り付けてください。



### 本製品を充電する



1 付属 USB ケーブル (充電用) を、本製品の充電コネクタに接続します。

2 付属 USB ケーブル (充電用) を、パソコンの USB ポートに接続します。

▼  
本製品の LED が赤く点灯します。

3 本製品の LED が消えると充電完了です。USB ケーブルを取り外します。



- ・ご購入時は充電されていません。初回は4時間以上充電してから使用してください。
- ・充電中は本製品を使用しないでください。
- ・USB ハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

### ●携帯電話とペアリングするとき


→ 本紙裏面を参照してください。


### ●パソコンなどの機器とペアリングするとき


→ 以下よりマニュアルをダウンロードしてください。


<http://www.planex.co.jp/support/download/bluetooth/bt-06hs-t.shtml>

## ペアリングする（携帯電話編）

- 1 本製品の電源を**オフ**にします。
- 2 本製品の「**-**」ボタンを**6～7秒押し続けます**。  
 ▼  
 本製品がペアリングモードに入り、本製品のLEDが**青色と赤色**の交互点滅を始めます。  
 （「**ポポツ**」と低い音が鳴ります）
 
- 3 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにして、Bluetooth 機器の検出操作をします。
 



 ・携帯電話の Bluetooth 機能を操作する方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書を参照してください。  
 ・ペアリングを行う携帯電話との間隔を 10cm～1m 以内にして、障害物がない状態にしてください。
- 4 検出された Bluetooth 機器リストの中から「**BT-06HS-T**」を選びます。
- 5 携帯電話に Bluetooth パスキー（パスワード）入力画面が表示されたら、「**0000**」を入力します。
 


 Bluetooth 機器によっては Bluetooth パスキーが表示されずに自動的に接続するものもあります。そのときは手順6に進んでください。
- 6 携帯電話の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、「**ハンズフリープロファイル**」を選びます。  
 ▼  
 これでペアリングの完了です。（接続すると約5秒間に**2回青く点滅**します）
 



 ・「**ヘッドセットプロファイル**」で接続すると**動作しないことがあります**。  
 ・本製品が Bluetooth 機器リストに検出されないときは、再検索してください。  
 ・エラーなど表示され接続できないときは、**1** からやり直してください。

## 電話を受ける

- 呼び出しを確認したあと、「**トーク**」ボタンを**1回押し**します。  
 ▼  
 「**ブツ**」と音が鳴り、通話が可能になります。  
 ※着信は「**-**」ボタンを押して受けることもできます。



## 通話音量を調節する

-  通話中に、「**+**」ボタンまたは「**-**」ボタンを押して、ボリュームを調節します。  
 ※本製品のスピーカーから「**ブー**」とやや長い音が鳴ったときは、音量が最大または最小です。

## 電話を切る

- 電話を切るときは、「**トーク**」ボタンを**1～2秒押し続**けます。  
 ▼  
 「**ブツ**」と音が鳴り、電話が切れます。



## 再接続する

- 本製品の電源をオンにしたあと、自動的に接続されます。  
 ※自動的に接続されないときは、携帯電話側からプロファイルを選択して、再接続してください。

## 着信拒否する

- 呼び出し音が鳴っている間に、「**トーク**」ボタンを**1～2秒押し続**けます。  
 ▼  
 「**パポツ**」と音が鳴り、着信を拒否します。




## ミュートにする

- 通話中に「**+**」ボタンと「**-**」ボタンを同時に**1回押し**します。  
 ▼  
 ビープ音が鳴ったあと、マイクがオフになります。  
 ※ミュート中は「**ブーブー**」と音が鳴ります。  
 ※ミュートを解除するときは、「**+**」ボタンまたは「**-**」ボタンを**1回押し**します。


## 電話をかける

- 1 携帯電話より相手先に電話をかけます。
- 2 「**+**」ボタンを**1～2秒押し続**けると、通話先が本製品に切り替わります。（「**ブツ**」と音が鳴ります。）  
 ※もう一度「**+**」ボタンを押すと、通話先が携帯電話に切り替わります。




## リダイヤルする

- 「**-**」ボタンを**2回押し**します。（ダブルクリック）  
 ▼  
 「**ポパツ**」と音が鳴り、最後にかけた相手にリダイヤルします。



## ボイスダイヤル

- 1 携帯電話に、ボイスダイヤル設定をしたアドレスを登録します。
- 2 「**-**」ボタンを**1回押し**して、「**ブツブツ**」と音が鳴ることを確認します。
- 3 携帯電話がボイスダイヤル設定画面に切り替わったら本製品のマイク部分に、登録したアドレスの名前を発音します。  
 ▼  
 自動ダイヤルをオンにしているときは、自動的に発信されます。



## 仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth ver 2.1+EDR
出カクラス	Class 2
通信方式	周波数ホッピング方式 (FHSS)
周波数帯域	2.4GHz帯 (2.4GHz～2.4835GHz 79 Channel)
通信距離	最大10m
サポートプロファイル	ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)
ハードウェア仕様	
LED	1(パワー/リンク/ペアリング)
電源	DC5V
バッテリー	リチウムイオンポリマーリチャージャブルバッテリー
通話時間	最長約7時間
待機時間	最長約108時間(ペアリングした状態) 最長約168時間(ペアリングなしの状態)
充電時間	約2時間
外形寸法	50 (W)×15 (H)×25 (D)mm (イヤホン部含む)
重量	約9g
その他	
保証期間	1年間

### ■注意事項

- ※通信距離は環境に依存します。
- ※通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
- ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※都道府県によっては条例で運転中のヘッドセットの使用が制限されていることがあります。詳しくは所管の警察署などへご確認ください。
- ※Bluetooth<sup>®</sup>は、その商標権者が所有している商標であり、ブラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- ※最新の情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
 ●BluetoothはBluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ブラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。  
 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
 ●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。