



スタートガイド

MZK-MP01HD

Version: MZK-MP01HD_QIG-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するに必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

- ◆撮影した映像や写真をハイビジョンテレビで楽しめる。
- ◆テレビにつなげるだけで、YouTubeが楽しめる。
- ◆ハードディスクを搭載すれば簡易 NAS に早変わり。ホームサーバとして利用可能。

手順の確認

機器の接続と再生 (USB 機器編)

▶▶▶ 本紙表面へ

機器の接続と再生 (YouTube 編)

▶▶▶ 本紙裏面へ

本製品を NAS として使用する

※本製品をNASとして使用するためには、別途内蔵用ハードディスク(3.5インチ SATA対応)が必要になります。

▶▶▶ 本紙裏面へ

その他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

同梱物


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- MZK-MP01HD
- リモコン
- ACアダプタ
- リモコン用乾電池 (単4乾電池×2本)
- AVケーブル(黄/白/赤)
- LANケーブル
- コンポーネントケーブル(緑/青/赤)
- ねじ(4本)
- SATAケーブル(2本:HDD用)
- スタートガイド(本紙)
- 電源変換ケーブル(HDD用)
- 安全に関する説明書/保証書


※パッケージの内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

各部の名称とはたらき



本製品前面



本製品背面



リモコン




機器の接続と再生 (USB 機器編)

USB 機器に保存したメディアファイルを視聴します。

映像	MPEG-1(DAT/MPG/MPEG)、MPEG-2(ISO/IFO/VOB/MPG/MPEG/TS/TP)、DivX 3/4/5/6/7、MPEG-4、Real Video 8/9/10(RM/RMVB)、H.264/MPEG4-AVC(AVI/M2TS/MKV/TS)、WMV9(ASF/WMV)、Quick Time(MOV)、Flash Video(FLV)、Xvid(AVI/DivX/MKV)、MotionJPEG(AVI)、VC-1	音声	MPEG-I Layer 1/2/3、MPEG-II Layer 1/2 Multi-Channel、Real Audio、HE-AACV2、AAC-LC、WMA9 Pro、WMA9、LPCM
写真	JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF		


STEP 1 テレビの接続

※HDMIケーブル、光ケーブル、同軸ケーブルを使用するときは、別途用意してください。



STEP 2 再生機器の接続

※別途USBケーブル(Type A)を用意してください。



STEP 3 電源の接続



STEP 4 再生する

