

FX-MGK-IR ご使用方法について

SS Manual Version 1.0 No.PHM-0311-XX-FXMGKIR

このたびは、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本書は、本製品を正しくお使いいただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、大切に保管していただきますようお願いいたします。

1) ネジの取り付け方

1.本製品付属のネジを、マグネット本体の中央部分に差し込みます。



2.ハブ背面にある、マグネット取付用のネジ穴を確認してください。

3.プラスのドライバを使用して、マグネット本体を製品背面にネジ止めします。



今後ともPCI製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社