

クイック インストール ガイド

Bluetooth™ USBアダプタ

GW-BH02U

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

このマニュアルの構成

Bluetooth™ USBアダプタ
GW-BH02U

本製品に付属のドライバのバージョンでは、こちらのインストールガイドを参照してインストールを行ってください。

※本製品に付属のCD-ROMに収められているマニュアルのインストール手順とは異なっています。

本製品は、以下の手順でインストールします。

1. ユーティリティとドライバファイルのインストール
2. アダプタのコンピュータへの取り付け
3. ドライバのインストール

その他、本製品の詳細な設定手順等については付属のCD-ROMに収められているマニュアルを参照してください。

マニュアル内の表記について
本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。
ユーザーズマニュアル
Version:1.1 PMN-10-16-GW-BH02U

ご使用前にお読み下さい

本製品は電波法で定められた小電力データ通信システムの無線局の無線設備として技術基準適合証明を取得済みの製品です。そのため、日本国内のみの使用目的において無線局の免許は必要ありません。

- ◎法律により次の行為は禁止されています。
 - ・改造および分解（アンテナ部分を含む）
 - ・適合証明ラベルの剥離

1. 本製品で使用する2.4GHz帯の周波数は、医療機器、電子レンジ等の産業・科学機器のほか工場の生産ライン等で使用される移動体識別装置用の構内無線局および特定小電力無線局と重複しているため、電波の干渉による障害が発生する可能性があります。本製品の使用を開始する前に必ず本製品の干渉距離内に移動体識別装置用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認の上使用を開始してください。

- 使用周波数帯域 2.4GHz
- 変調方式 FH-SS方式
- 想定干渉距離 10m以下

2. 万一本製品から移動体識別用の構内無線局にたいして電波の干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用を中止してください。

3. その他、本製品から移動体識別用の特定省電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた場合は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

プロファイル（サービス）について


本製品は下記のプロファイル（サービス）をサポートしています。

- ・Bluetooth™シリアル
Bluetooth™でシリアルケーブル同様の接続ができます。
- ・ダイヤルアップネットワーク
Bluetooth™で接続されたモデム（Bluetooth™内蔵携帯電話など）を使用できます。
- ・ネットワークアクセス
Bluetooth™でLAN接続ができます。
- ・ファイル転送
コンピュータ同士でBluetooth™を使用してファイルの転送ができます。
- ・ファックス
Bluetooth™で接続されたファックスを使用できます。
- ・情報交換
Bluetooth™で接続された機器のあいだで名刺ファイル等のデータ交換ができます。
- ・情報の同期
Bluetooth™で接続された機器のあいだでデータの同期ができます。


1 ユーティリティとドライバファイルのインストール

本製品をコンピュータに接続する前に必ずユーティリティとドライバをインストールしてください。


1. 本製品に付属のドライバ&ユーティリティCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。
2. 「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選びます。「ファイル名を指定して実行」が表示されるので「名前」に（CD-ROMドライブがdドライブの場合）D:\SETUP.EXE と入力して「OK」をクリックします。



3. インストールウィザードが起動します。「次へ」をクリックします。



4. 「使用許諾契約」が表示されます。「使用許諾契約の条項に同意します」を選んで「次へ」をクリックします。



5. 「インストール先のフォルダ」が表示されます。「次へ」をクリックします。




6. 「プログラムをインストールする準備ができました」が表示されます。「インストール」をクリックします。インストールが開始されます。



注意
Windows 98 Second Editionではインストール中にWindows 98 Second EditionのCD-ROMを要求されることがあります。
CD-ROMを要求されたときは、Windows 98 Second EditionのCD-ROMに入れ替えて、ディレクトリ名を入力してください。

（例：CD-ROMドライブがDドライブの場合は d:\win98 と入力します。またWindows 98プリインストールのコンピュータでは c:\windows\options\cabs と入力します。）


7. 「Bluetoothデバイスが見つかりません」が表示されます。「キャンセル」をクリックして続行します。



裏面へ

表面から▶▶▶


8. Windows2000及びWindowsXPでは途中で「ドライバの署名追加」が表示されます。[OK]をクリックします。



9. インストールが終了すると「InstallShieldウィザードを完了しました」が表示されます。[完了]をクリックします。



10. WindowsXP以外ではコンピュータの再起動を要求するメッセージが表示されます。[はい]をクリックしてコンピュータを再起動します。



メモ
再起動のメッセージが表示されなかった場合は、手でコンピュータの再起動をします。

2 アダプタのコンピュータへの取り付け

コンピュータの再起動が完了したら、本製品のUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに接続します。コンピュータのUSBポートが複数ある場合は、なるべくコンピュータ本体の前面などの空間的に広い側にあるポートに取り付けることを推奨します。




図2-1 USBポートへの取り付け


注意
本製品はUSBハブ経由での接続は保証しておりません。必ずコンピュータ本体に直接接続してください。

3 ドライバのインストール

本製品をコンピュータに接続すると、コンピュータからプラグアンドプレイで本製品が認識され、ドライバのインストールが開始されます。ご使用のOSのインストール手順によってドライバをインストールしてください。

■Windows 98 SecondEdition

1. 本製品をコンピュータに接続するとプラグアンドプレイで認識され、ドライバのインストールが自動的に開始されます。
2. ドライバのインストール中にドライバディスクのファイルを要求されるメッセージが表示されるときがあります。要求するメッセージが表示されたときは[OK]をクリックします。




3. ファイルのコピー元を指定するウィンドウが表示されます。ファイルのコピー元に C:¥WINDOWS¥SYSTEM¥ と入力して [OK] をクリックします。



4. ドライバがインストールされます。

■Windows ME

1. 本製品をコンピュータに接続するとプラグアンドプレイで認識され、ドライバのインストールが自動的に開始されます。
2. ドライバのインストール中にドライバディスクのファイルを要求されるメッセージが表示されるときがあります。ファイルのコピー元を指定するウィンドウが表示されますので、ファイルのコピー元に C:¥WINDOWS¥SYSTEM¥ と入力して [OK] をクリックします。




3. ドライバがインストールされます。

■Windows 2000


本製品をコンピュータに接続するとプラグアンドプレイで認識され、ドライバのインストールが自動的に行われます。

■Windows XP


1. 本製品をコンピュータに接続するとプラグアンドプレイで認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。[次へ]をクリックします。




2. ドライバが自動的に検出され、インストールが開始されます。途中で「ロゴテストに合格していません」が表示されます。「続行」をクリックします。



3. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの終了」が表示されます。[完了]をクリックします。



4. 引き続き「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。[次へ]をクリックします。



5. ドライバが自動的に検出され、インストールが開始されます。途中で「ロゴテストに合格していません」が表示されます。「続行」をクリックします。



6. ドライバのインストールが終了すると「新しいハードウェアの検索ウィザードの終了」が表示されます。[完了]をクリックします。



7. 「システム設定の変更」が表示されます。[はい]をクリックし、コンピュータを再起動します。

メモ
再起動のメッセージが表示されなかった場合は、手でコンピュータの再起動をします。