

ユーザズ マニュアル

PoE給電アダプタ
POE-PSE

PoE受電アダプタ
POE-PD5V

PoEアダプタキット
POE-5VPK

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-04-08-KN-POE-5VPK

製品概要

POE-PSE は PoE (Power over Ethernet) の PSE (Power Sourcing Equipment: 給電機器) として動作し、DC48V を LAN ケーブルに給電します。

POE-PD5V は PoE の PD (Powered Device: 受電機器) として動作し、受電した DC48V を DC5V に変換して PoE 非対応機器に給電します。(専用 DC 電源ケーブルを使用)。

POE-5VPK (PoE アダプタキット) は POE-PSE と POE-PD5V をセットにした、簡単に LAN ケーブル経由で電力の供給を可能にするキットです。LAN ケーブル経由で、無線 LAN アクセスポイント、ネットワークカメラ、PoE 対応スイッチなどの機器へ給電でき、電源の確保が難しい場所への機器の設置を可能にします。

POE-PSE と **POE-PD5V** はそれぞれ IEEE802.3af に準拠し、単独で IEEE802.3af 対応機器に接続して使用できます。

POE-PSE パッケージ内容

- POE-PSE (マグネット付)
- AC アダプタ
- AC 電源ケーブル
- LAN ケーブル (ストレート 0.7m)
- ユーザーズ・マニュアル (本紙)
- ゴム足
- 保証書
- 安全に関する説明書

POE-PD5V パッケージ内容


- POE-PD5V (マグネット付)
- DC 電源ケーブル
- ユーザーズ・マニュアル (本紙)
- ゴム足
- 保証書
- 安全に関する説明書

POE-5VPK (PoE アダプタキット) パッケージ内容


- POE-PSE (マグネット付)
- POE-PD5V (マグネット付)
- AC アダプタ (POE-PSE 用)
- AC 電源ケーブル (POE-PSE 用)
- DC 電源ケーブル (POE-PD5V 用)
- LAN ケーブル (ストレート 0.7m) (POE-PSE 用)
- ユーザーズ・マニュアル (本紙)
- ゴム足
- 保証書
- 安全に関する説明書

本体背面解説

● POE-PSE



● POE-PD5V




⚠ 注意

AC アダプタのコネクタを POE-PD5V へ取り付けただ後でコンセントへ差し込んでください。

本体前面 LED 表示

● POE-PSE


POWER (IN)
AC アダプタが本機に接続され、電源が供給されている状態で緑に点灯します。



POE Status (OUT)
PoE 受電側の機器に正常に電力を供給している状態で緑に点灯します。

● POE-PD5V

POWER (5VDC OUT)
本機が DC5V を供給できる状態であれば緑に点灯します。
(DC5V のケーブルを機器に接続してなくても点灯します。)



POE Status (48VDC IN)
PoE 経由で本機に正常に給電されると緑に点灯します。

PoE アダプタキットの設置

