

ユーザーズ・マニュアル

BT-06HS-TLP2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-06HS-TLP2_QIG-A_V1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|---|---|
| ☒ ユーザーズ・マニュアル(本紙) | ☐ USB ケーブル(充電用) |
| ☐ BT-06HS-TLP2(本製品) | ☐ イヤパッド、イヤチップ(大、小) |
| ☐ イヤフック | ☐ 安全に関する説明書/保証書 |


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ プレイステーション3 | ☐ プレイステーション3のマニュアル |
|-------------------------------------|---|

！ 困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

各部の名称



LED(ランプ)の動作

●スタンバイモード(待機中)

約5秒間に1回青く点滅します。

●接続モード(接続中)

約5秒間に2回青く点滅します。

●リンクモード(リンク中)

約5秒間に3回青く点滅します。

●バッテリー不足

赤く点滅します。

●充電モード(充電中)

赤く点灯します。

●電源オフ・充電完了

消灯します。




ヘッドセットの取り付け方

●イヤパッド、イヤチップのサイズを選びます。

※本製品には予め「大」サイズが取り付けられています。




●イヤチップを先に取り付け、イヤパッドを取り付けます。



●本製品を耳に装着します。


耳に収まるように取り付けます。



●イヤフックを使用するときは、以下のように取り付けてください。



本製品を充電する



1 付属 USB ケーブル(充電用)を、本製品の充電コネクタに接続します。

2 プレイステーション3の電源をオンにし、付属 USB ケーブル(充電用)を、プレイステーション3のUSBポートに接続します。

▼ 本製品のLEDが赤く点灯します。

3 本製品のLEDが消えると充電完了です。USB ケーブルを取り外します。

※本製品はパソコンのUSBポートに接続して充電することも可能です。

- ！
- ・ご購入時は充電されていません。初回は4時間以上充電してから使用してください。
 - ・充電中は本製品を使用しないでください。
 - ・USBハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

電源をオンにする/オフにする

- 3~4秒押し続けます
- 電源オン
「-」ボタンを3~4秒押し続けます。
「ボーボッ」と低い音が鳴り、LEDが青く点灯したあと約5秒間に1回青く点滅します。
- 電源オフ
「-」ボタンを3~4秒押し続けます。
「ピー」と高い音が鳴り、LEDが赤く点灯したあと消灯します。

ペアリングする


本製品とプレイステーション 3 を接続します。

- 1 本製品の電源を**オフ**にします。

- 2 本製品の「**－**」ボタンを 6 ～ 7 秒押し続けます。

▼
本製品がペアリングモードに入り、本製品の LED が青色と赤色の交互点滅を始めます。
（「ポポッ」と低い音が鳴ります）

6～7秒押し続ける



・ペアリングを行う機器との間隔を 10cm ～ 1m 以内にして、障害物がない状態にしてください。

- 3 プレイステーション 3 のホームメニューより、「設定」 - 「周辺機器設定」を選びます。

- 4 「Bluetooth® 機器管理」を選びます。

- 5 「Bluetooth® 機器が登録されていません。Bluetooth® 機器を登録しますか?」と表示されますので、「はい」を選びます。



・すでに Bluetooth 機器が登録されているときは、「新しい機器の登録」を選びます。

- 6 「検索開始」を選びます。

- 7 検出された Bluetooth 機器リストの中から「BT-06HS-T」を選びます。

- 8 プレイステーション 3 の画面で Bluetooth パスキー（パスワード）の入力画面が表示されたら、「0000」を入力し、「確定」を選びます。

- 9 「登録が完了しました」と表示されます。

▼
これでペアリングの完了です。（接続すると約 5 秒間に 2 回青く点滅します）



・本製品が Bluetooth 機器リストに検出されないときは、再検索してください。
・エラーなど表示され接続できないときは、1 からやり直してください。



・プレイステーション 3 の Bluetooth 機能に関する詳細は、プレイステーション 3 の取扱説明書を参照してください。

音声の入出力を設定する

ボイスチャットなどで使用する音声の入出力を設定します。

- 1 プレイステーション 3 のホームメニューより、「設定」 - 「周辺機器設定」を選びます。

- 2 「音声機器設定」を選びます。

- 3 以下の設定を行います。

- ①「マイク感度」を設定します。
- ②「入力機器」で**本製品**を選びます。
- ③「出力機器」で**本製品**を選びます。
- ④「確定」を選びます。

▼
これで音声の入出力設定の完了です。



・プレイステーション 3 の「音声機器設定」に関する詳細は、プレイステーション 3 の取扱説明書を参照してください。

音量を調節する



「+」ボタンまたは「－」ボタンを押して、ボリュームを調節します。

※本製品のスピーカーから「ブー」とやや長い音が鳴ったときは、音量が最大または最小です。

ワンポイント

本製品を使って、オンライン対応のボイスチャットを楽しむときは、プレイステーション 3 をインターネットに接続してください。



・プレイステーション 3 のインターネット設定に関する手順は、プレイステーション 3 の取扱説明書を参照してください。

仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth ver 2.1+EDR
出力クラス	Class 2
通信方式	周波数ホッピング方式 (FHSS)
周波数帯域	2.4GHz帯 (2.4GHz～2.4835GHz 79 チャンネル)
通信距離	最大10m
サポータプロフィール	ヘッドセットプロフィール(HSP)、ハンズフリープロフィール(HFP)
ハードウェア仕様	
LED	1 (パワー/リンク/ペアリング)
電源	DC5V
バッテリー	リチウムイオンポリマーリチャージャブルバッテリー
通話時間	最長約7時間
待機時間	最長約108時間(ペアリングした状態)
	最長約168時間(ペアリングなしの状態)
充電時間	約2時間(専用USB充電ケーブル付属)
外形寸法	50(W)×15(H)×25(D)mm (イヤホン部含む)
重量	約9g
その他	
保証期間	1年間

■注意事項

- ※通信距離は環境に依存します。
- ※通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
- ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※都道府県によっては条例で運転中のヘッドセットの使用が制限されていることがあります。詳しくは所管の警察署などへご確認ください。
- ※Bluetooth®は、その商標権者が所有している商標であり、ブラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- ※最新の情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

お問い合わせ

■サポート Q&A 情報 (FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポート Q&A 情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。
<http://faq.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

http://www.planex.co.jp/support/download/index_manual.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付: 24 時間]



〈電話〉

サポートダイヤル: 0570-064-707
[受付: 月～金曜日、10～12 時、13～17 時]
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファックス番号: 03-5766-1615
[受付: 24 時間]

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●BluetoothはBluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ブラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
●CAPCOM及びCAPCOMは株式会社カプコンの登録商標です。©CAPCOM CO., LTD. 2010 ALL RIGHTS RESERVED.
●「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。