

ユーザーズ・マニュアル

BT-WRV01

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BT-WRV01_QIG-A_V1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- USB ケーブル(充電用)
- BT-WRV01(本製品)
- ステレオミニケーブル(オス-オス)
- 安全に関する説明書/保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- 3.5mmステレオミニプラグ(オス)を装備したオーディオ機器(受信機)
- A2DPプロファイルに対応したBluetooth送信機(スマートフォンや携帯電話など)
- 上記のBluetooth送信機のマニュアル

●困ったときは、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp/>)をご参照ください。


各部の名称とはたらき



LED(ランプ)の動作


●スタンバイモード

約2秒間に1回青く点滅します。




●接続モード(接続中)

約4秒間に2回青く点滅します。




●ペアリングモード(接続開始)

青と赤で交互点滅します。




●バッテリー不足

約7秒間に2回赤く長めに点滅します。



●再接続

接続時に4回青く点滅します。




電源をオンにする/オフにする

●電源オン

電源ボタンを約2秒押し続けます。

LEDが4回青く点滅したあと、約2秒に1回青く点滅します。




●電源ボタンを7~8秒押し続けると、本製品のLEDが青色と赤色で交互点滅し、ペアリングモードになります。ペアリングモードになったときは、電源ボタンを約3秒長押しし、一度電源をオフにしてください。

●電源オフ

電源ボタンを約3秒押し続けます。

LEDが3回赤く点滅したあと電源がオフになります。



本製品を充電する


1

本製品の電源をオフにします。

(電源がオフのときはLEDが消灯します)

2

付属USBケーブル(充電用)を、本製品側面のマイクロUSBポートに接続します。



本製品側面


3

付属USBケーブル(充電用)を、パソコンのUSBポートに接続します。

本製品のLEDが青く点滅したあと、赤く点灯します。



パソコンのUSBポートへ



赤

4

本製品のLEDが消えると充電完了です。

USBケーブルを取り外します。




- ・ご購入時は充電されていません。初回は4時間以上充電してから使用してください。
- ・充電中は本製品を使用しないでください。
- ・USBハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

ペアリング(接続)する

1 本製品の電源を**オフ**にします。
(電源がオフのときはLEDが消灯します)

2 本製品のLEDが**青色と赤色で交互点滅**するまで、本製品の**電源ボタン**を約**7～8秒押し**続けます。



本製品が**ペアリングモード**
(接続開始状態)に入ります。


3 Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話などを**ペアリングモード**にし、本製品と**接続**します。

- Bluetooth機器の**ペアリング方法(接続方法)**は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- ペアリングを行う際は、本製品と接続する機器との間隔を**10cm～1m以内**にして、障害物がない状態にしてください。

4 検出されたBluetooth機器リストの中から「**BT-WRV01**」を選びます。

- Bluetoothパスキー(パスワード)入力画面が表示されたときは、「**1234**」を入力してください。

5 ペアリングが完了すると、本製品のLEDが**ゆっくりな青色と赤色に交互点滅**し、約**4秒間に2回青く点滅**します。



以上で接続は完了です。続いて下記の「オーディオ機器との接続」に進みます。

オーディオ機器との接続


1 3.5mmステレオミニプラグ(オス)を装備したオーディオ機器を用意します。



2 オーディオ機器の3.5mmステレオミニプラグ(オス)を本製品の3.5mmステレオミニプラグ(メス)に**接続**します。



- オーディオ機器側が3.5mmステレオミニプラグ(メス)のときは、付属のステレオミニケーブル(オス-オス)を接続して、本製品に接続してください。



以上でオーディオ機器との接続は完了です。続いて下記の「接続を確認する」に進みます。

接続を確認する

ヘッドホンやスピーカーなどから音が出力されればすべての作業は完了です。

音が出されないときは…
再度接続(ペアリング)を行ってください。
送信機がA2DPプロファイルに対応しているか確認してください。



(下記はイメージ例です)
Bluetooth送信機
(スマートフォンなど)

再接続・マルチペアリング

●再接続

本製品を起動後、またはBluetooth機器を起動後に自動的に接続します。
※マルチペアリングしているときは、直前にペアリングしたBluetooth機器と接続します。

●マルチペアリング

本製品は最大8台までのBluetooth機器の接続情報が保存できます。

- 1 本製品と接続しているBluetooth機器の電源を**オフ**にします。
- 2 「**ペアリング(接続)する**」を参照し、他のBluetooth機器と接続します。

※本製品を起動、またはBluetooth機器を起動したときは、直前にペアリングしたBluetooth機器と自動的に接続します。
※直前にペアリングしたBluetooth機器以外の機器と接続するときは、Bluetooth機器側から接続する操作を行います。

仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth ver 3.0+EDR
出力クラス	Class 2
通信方式	FHSS(周波数ホッピング方式)
通信距離	最大10m
周波数帯域	2.4GHz帯(2,402~2,483.5MHz)
送信出力	約 2dBm
受信感度	-85dBm
全高調波歪み+ノイズ	0.1%
サポートプロファイル	A2DP(アドバンスド オーディオ ディストリビューション プロファイル)
対応コーデック	SBC(サブバンドコーデック)
オーディオ部仕様	
音声出力コネクタ	φ3.5mm ステレオミニジャック
DAC SN比	95dB(8kHz~48kHzサンプリング時)
再生周波数帯域	20Hz~20KHz
伝送帯域(A2DP)	20Hz~20KHz(44.1KHzサンプリング時)
ハードウェア仕様	
ボタン操作	電源オン/電源オフ/ペアリング
LED	Power/Link/Charging
バッテリー	内蔵リチウムポリマーリチャージャブルバッテリー DC3.7V 280mAh
駆動時間	最長 約6時間
待機時間	最長 約300時間
駆動時消費電流	37mA未満
待機時消費電流	1mA未満
充電時間	約 2時間
外形寸法	約 70(W)×26(H)×9.3(D)mm(ケーブル部を除く)
重量	約 15g
動作環境	温度:-10~50℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
保存環境	温度:-20~60℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
その他	
保証期間	1年間

注意事項

- ※通信距離、駆動時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。
- ※オーディオプロファイル「A2DP」に対応しているBluetooth機器でご使用ください。
- ※マルチペアリングは最大8台までです。
- ※本製品は、マルチポイントには対応していません。
- ※充電をしている状態で、他のBluetooth機器と接続することはできません。
- ※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp/>)を参照ください。
- ※内蔵バッテリーの交換はできません。

FAQ、ユーザーズ・マニュアル

サポートFAQ情報

ご質問の前に、まずサポート Q&A 情報に
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

困ったときのFAQはWEB上に掲載されています。

携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。



(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)

プラネックス BT-WRV01 で 検索

ユーザーズ・マニュアル

最新版のマニュアルが参照できます。
http://www.planex.co.jp/support/download/index_manual.shtml

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- BluetoothはBluetooth SIG,INC.の登録商標であり、プラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。