

スタートガイド


BT-Micro54

Version: BT-Micro54_QIG_A-V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、本紙裏面に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

最新テクノロジー Bluetooth Ver5.4に対応！
Bluetooth Ver2.1以降の機器と互換性があります



手順の確認

STEP 1 本製品の取り付け

STEP 2 ペアリング (接続) する

ペアリングを解除する

準備する


- 同梱物
 - ☐ 本製品
 - ☐ スタートガイド (本紙) (はじめにお読みください (保証書含む))
- 別途用意してください。
 - ☐ USB ポートを搭載したパソコン
 - ☐ Bluetooth 機器 (ヘッドセットやマウスなど)

必ずお読みください

- 本製品以外のBluetooth製品をご使用のときは、その製品のソフトウェアやドライバを先にアンインストール (削除) してください。詳しい操作はお使いの製品の取扱説明書を参照してください。


STEP 1 本製品の取り付け

1. 本製品をパソコンのUSBポートに取り付けます。ドライバーが自動的にインストールされます。



STEP 2 ペアリング (接続) する

1. 画面右下のタスクトレイのBluetoothアイコンをクリックします。



2. 表示されたメニューから「Bluetoothデバイスの追加」を選択します。




Bluetooth アイコンをクリックしてもメニューが表示されないときは
「スタートボタン (Windows ボタン)」
→「設定」
→「デバイス」
→「Bluetooth とデバイス」
をクリックします。

STEP 2 ペアリング (接続) する つづき

3. 「デバイスの追加」をクリックします。




4. 「Bluetooth」をクリックします。



5. Bluetooth機器の検索が始まります。



6. 本製品に接続するBluetooth機器を接続可能な状態 (ペアリングモード) にします。



STEP 2 ペアリング (接続) する つづき

7. 検出されたBluetooth機器をクリックします。「デバイスの準備が整いました!」と表示されましたら設定は完了です。



ペアリングを解除する

1. 画面右下のタスクトレイのBluetoothアイコンをクリックし表示されたメニューから「Bluetoothデバイスの追加」を選択します。

もしくは、
「スタートボタン (Windows ボタン)」
→「設定」
→「Bluetooth とデバイス」
をクリックします。

2. 削除する接続済み機器の右端「・・・」(その他のオプション) をクリックし表示されたメニューから「デバイスの削除」をクリックします。



本製品の取り外し

パソコンの電源をオフにし、USBポートから本製品を取り出します。

