



同梱物について



①本体 ②ACアダプター ③LANケーブル ④カメラ本体用ゴムキャップ ⑤LANケーブル用防水カバーセット ⑥ブラケット ⑦壁取付け用ネジセット ⑧ブラケット用ネジ(5個) ⑨六角棒レンチ ⑩SIM カードトレイ ⑪SIM 取り出し用ピン ⑫本ガイド裏面保証書含む(本紙)

各部名称など




注意

カメラを設置する前に、あらかじめ仮接続して映像を確認してください。


1 本製品にSIMカードを挿入する

- ①カメラ本体から本体カバーを取り外します。
- ②切り欠きの方向に注意して、SIMカードトレイにSIMカードをはめこみます。
- ③SIMカードトレイをSIMカードスロットに挿入します。




2 本製品の電源を入れる

- ①本製品にACアダプターを接続します。
- ②ACアダプターをコンセントに接続します。



Windowsで見る 操作画面の使い方












- ①カメラリスト
右クリックでカメラをリストに追加します。
- ②オートサーチ
ローカルネットワーク内で検出されたカメラ一覧を表示します。
- ③カメラ映像
- ④設定ボタン
- ⑤カメラ発! Playback 起動ボタン
- ⑥スケジュールボタン
- ⑦言語設定ボタン
- ⑧画面分割
カメラ画面の表示を切り替えます。
- ⑨マイク音量
- ⑩スピーカー音量

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。
<https://www.planex.co.jp/FAQ>

Windows用アプリや操作マニュアル、取付け方法は下記からダウンロードしてください。
<https://www.planex.co.jp/support/download/cs-l84-180p/>



LTE 回線でインターネットに接続して、スマホ・タブレットで映像を見る



困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

電源が入らない

- ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱品以外のACアダプターを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に変わしてみてください。

カメラ画像が表示されない

- LANケーブルが本製品とルーターやハブなどにしっかり差し込んであるかご確認ください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体ラベルに記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、本紙上部の「各部名称など」の「初期化について」を参照してください。
- お使いのルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてご確認ください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使っている接続を試行する機能があります。

LTE回線で接続できない

- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 設定したAPN情報に誤りがないか確認してください。
- LTEセットアップで接続できない時は、手動でインターネットに接続してください。接続手順の詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、本紙上部の「各部名称など」の「初期化について」を参照してください。

本製品が反応しない

- LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
- 本製品を再起動してください。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●Android は Google LLC の商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。