

ユーザーズマニュアル


① はじめに

同梱物

- ・FXG-08VLAN(本製品) ・ACアダプタ
- ・保証書 ・その他印刷物 ・マニュアル(本紙)
- ・ゴム足(4個)

② 各部の名称


正面




各LEDの説明

	状態	内容
Power	点灯	電源が入ってる状態
	消灯	電源が切れている状態
Link / Act	点灯	リンクしている状態
	消灯	リンクしていない状態
	点滅	送受信している状態
1000M	点灯	1000M で通信している状態
	消灯	10/100M で通信している状態

側面



裏面




アップリンクポート：1 クライアントポート：2～8

※クライアントポートとアップリンクポート間の通信のみ可能となります。クライアントポート間の通信はできません。アップリンクポートにルータまたはサーバーなどを接続しクライアントポートにPCや共有するグループのHUBなどを接続します。

③ 本製品の使い方

本製品は、あらかじめマルチプルVLANが設定されているためインターネットマンションなどの各クライアント間通信の遮断が必要なネットワークが容易に構築できます。
※アパート、マンション、ホテル、企業内ネットワーク、スクールネットワーク、ネットカフェなど、クライアント間の通信ができないためセキュリティが確保されます。


③ 本製品の使い方のつづき



マルチプルVLANによりポート間(クライアント間)の通信を遮断することで、インターネットサービスだけを安全に提供することが可能になります。

中規模～大規模のネットワークにおいても以下のように簡単な構築が可能です。
※すべて本製品を使用。

[システム構築例]



複雑な設定が不要なため、メンテナンスも容易に行えます。