

GW-NS54GMX

かんたん設定ガイド (Windows 98編 Windows XP/2000/Me/98SE編) / CD-ROMマニュアル訂正文

SS Manual Version 1.0 No.PHM-04-04-BS-GW-NS54GMX

このたびは、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品付属のかんたん設定ガイドおよびCD-ROMマニュアルに、以下の誤りがありましたので、お詫びと訂正をいたします。

■各部の名称とはたらき

誤：

かんたん設定ガイド

LED	色	機能説明
Power	緑	点灯 電源が供給されています。※
		消灯 電源が供給されていません。
Act	緑	点滅 データ転送中です。

※ネットワークに接続するとゆっくり点滅します。

CD-ROMマニュアル

LED	色	機能説明
Act	緑	交互に点滅：ワイヤレスネットワークを検索中です。
Power	緑	遅い点滅：ワイヤレスネットワークに接続中です。
		早い点滅：データの送受信中です。
		点灯 ：電源が供給されています。
		消灯 ：電源が供給されていません。

正：

LED	色	機能説明
Act	緑	点滅：無線 LAN 通信中です。
Power	緑	点灯：電源が供給されています。
		点滅：無線 LAN 通信中です。

※ ActとPowerのLEDが両方とも消灯しているときは、電源が供給されていません。

2004年4月現在

今後ともプラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社