


# スマカメ 目線が合うWEBカメラ 好感度WEBカム USB-CAM02



## 取扱説明書

### ■同梱物

- ①USB-CAM02 (本製品)
- ②ケーブルホルダー (ゴム)
- ③ケーブルホルダー (プラスチック)
- ④ホルダー内寸調整用ゴムパッド (厚さ2mm/4mm)
- ⑤はじめにお読みください/保証書 (本紙)

### 注意事項


- 本製品はドライバインストール不要です。標準のPnPデバイスとして機能します。
- カメラ本体側から約5cmまでのフレキシブル部分には部品が内蔵されています。無理に曲げると故障の原因になりますのでご注意ください。
- カメラ本体部分だけを左右に首振り (パン) させることはできません。無理に動かすと故障の原因になりますのでご注意ください。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 使用中に本体が熱くなることがありますが異常ではありません。

### レンズのピント調整と交換方法

レンズの外側の黒い円形部分を回転することにより、レンズの交換やピントが調整できます。


※但し、反時計回りに回転させすぎるとレンズが外れてしまいますので、ご注意ください。

時計回り



遠くにピントを合わせます。  
レンズを取り付けるときは時計回りに回してください。

反時計回り




近くにピントを合わせます。  
レンズを外すときは反時計回りに回してください。

### ケーブルホルダー使用方法

使い方に合わせてホルダーをお選びください。

#### ケーブルホルダー (ゴム)

ディスプレイ背面に直接貼り付けます。



#### ケーブルホルダー (プラスチック)

ディスプレイの厚みに合わせてゴムパッドをケーブルホルダーの内側に貼り、厚みの調整ができます。

