


USBカメラ BRC-EE260 ユーザーズマニュアル

このたびは、BRC-EE260 をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この「ユーザーズマニュアル」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。



安全にお使いいただくために 必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めください。

本書中のマーク説明




この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。



この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。



この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。

ご使用にあたってのお願い

- ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in anyother country.

- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や万一、本商品に登録された情報内容が消失してしまうこと等の純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いいたします。
- 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制するものではありません。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。
- この取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変更することがあります。

警告

- 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに本商品を抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本商品をぬれた手でさわったり、水をかけないようにご注意ください。火災・感電の原因となることがあります。
- 万一、本商品を落したり、本体を破損した場合は、本商品を抜いて当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本商品を抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品のコネクタ部などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだりしないでください。万一、異物が入った場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。また、改造は法律で禁止されています。
- ふる場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品をBRCシリーズルータやパソコンのUSBポート以外には、絶対に使用しないで下さい。火災、感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で本商品を抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 本商品のコネクタ部および接続先端末のUSBポートにほこりが付着していないことを確認してからコネクタ部を差し込んでください。ほこりにより火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品のそばに花瓶、コップ、化粧品、薬用品など液体の入った容器や植木鉢、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

 **警告**

- お客様が自作した機器や改造した機器を本商品に接続して使用しないでください。お客様が自作した機器や改造した機器を接続して使用した場合、火災・感電の原因となることがあります。

お使いになる前に（設置環境）

 **警告**

- 直射日光の当たるところや、暖房機器・ボイラーなどのため著しく温度が上昇するところには置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所、銀粉や有毒ガスが発生する場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上にものを置かないでください。落下して破損したり、けがの原因となることがあります。
- 振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落下して破損したり、けがの原因となることがあります。

お使用のとき



- 近くに雷が発生したときはご使用をお控えください。雷によっては、火災・感電の原因となることがあります。
- 本商品の近くに、紙などの燃えやすいものを置かないでください。発熱により火災の原因となることがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品を抜いてください。
- 本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。
- 本商品の故障や回線品質の低下によって、データ消失が発生する恐れがあります。あらかじめ冗長性のあるシステム設計、バックアップなど構成してください。

取り扱いについて

STOP お願い

- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 静電気による破損を防ぐため、本商品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシ)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気は、本商品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
- 水滴が付いたら乾いた布でふきとってください。

置き場所について

STOP お願い

- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が正常に動作しないことがあります。
- 温度が急激に変化する場所や結露の発生しやすい場所に置かないでください。本商品の内部に水滴が付着し、誤動作や故障の原因となることがあります。
- 電気製品、AV・OA機器などの磁気を帯びている所や電磁波が発生している所に置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。
 - ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音等が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
 - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - ・放送局や無線局などが近く、雑音等が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。
- 硫化水素が発生する場所(温泉地)などでは、本商品の寿命が短くなるがあります。

お使いのとき

STOP お願い

- 本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える部分があります。プラスチック製品の製作過程で生じることがあるものですが、構造上および機能上は問題ありません。安心してお使いください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください・・・3

目次・・・10

第1章 お使いになる前に

セットを確認してください・・・12

各部の名称とはたらき・・・13

第2章 BRCシリーズルータへの接続

本商品の使用方法・・・16

BRCシリーズルータへの接続方法・・・17

スナップショットボタンが点灯しない場合には・・・18

第3章 付録

仕様・・・20

ユーザ登録・・・22

お問い合わせ・・・23

質問表・・・24

保証規定・・・26

お使いになる前に


この章では、付属品や各部の名称、お使いになる前に確認していただきたいことを説明します。

セットを確認してください	12
各部の名称とはたらき	13

セットを確認してください

BRC-EE260 1個

1
お使いになる前に



BRC-EE260

付属品



ユーザーズマニュアル
(保証書付き)


お知らせ

付属品が足りない場合は販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

各部の名称とはたらき

ここでは各部の呼び方と機能について解説します。

本商品にはBRCシリーズルータに接続するためのUSB1.1準拠 USB端子と画像をキャプチャするための1/3インチCMOSイメージセンサがあります。



「スナップショットボタン」

本商品のスナップショットはBRCシリーズルータ上で操作します。スナップショットボタンは使用いたしません。ご注意ください。

「フォーカスレンズ」

レンズのピント調整を行います。

「USB端子」

BRCシリーズルータへ接続するUSB端子と約1.5mのUSBケーブルです。

BRCシリーズルータへの接続

この章では、本商品の使用方法、BRCシリーズルータへの接続方法について説明します。


本商品の使用方法 16

本商品の使用方法

本商品はBRCシリーズルータに接続する専用USBカメラです。
本商品を使い静止画または動画をキャプチャすることができ、キャプチャした画像はパソコン上のWEBブラウザ、携帯電話のブラウザから手軽に観覧することができます。

2

BRCシリーズルータへの接続



! ご注意

携帯電話からのご利用は、JPEG形式に対応したブラウザ搭載機種に限りです。

BRCシリーズルータへ接続する

.....17ページ参照




BRCシリーズルータの設定を行う

- ☛ USBカメラの設定につきましては、BRCシリーズルータ各製品の機能詳細取扱説明書をご参照ください。


BRCシリーズルータへの接続方法

- 1 BRCシリーズルータの前面にあるUSBポートが空いているのを確認してください。



BRCシリーズルータ

- 2 本商品のUSB端子をBRCシリーズルータのUSBポートに接続します。



BRC-EE260


BRCシリーズルータ



お知らせ

BRCシリーズルータにはUSBポートが2つあります。
空いているUSBポートに本商品を接続してください。

- 3** 本商品の上部にあるスナップショットボタンが点灯していれば接続は終了です。



- 4** 最後にBRCシリーズルータのUSBカメラ設定を実行すれば完了です。

→USBカメラ設定につきましては、BRCシリーズルータ各製品のユーザーズマニュアルをご参照ください。

ワンポイント

本商品はBRCシリーズルータの電源オン/オフにかかわらず、接続/取り外しが可能です。

スナップショットボタンが点灯しない場合には

- 本商品のUSB端子がBRCシリーズルータのUSBポートに、しっかり奥まで接続されているか確認してください。
- 本商品のUSB端子を一旦BRCシリーズルータのUSBポートから取り外し、再度接続し直してください。

第3章

付録

3

仕様 20

項目

仕様

画像センサ	1/3インチCMOSイメージセンサ
有効画素数	30万画素
フレームサイズ	最大640 X480ピクセル
フレームレート	最大30fps
焦点距離	30cm～∞

準拠規格	USB1.1
動作温度	0～40℃
外形寸法	約87(W) x約77(D) x約77(H) mm (本体のみ)
質量	約160g

ユーザー登録について

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザー登録を行ってくださいますようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽選でプレゼントを差し上げております。

<http://www.planex.co.jp/user/>

弊社へのお問い合わせ

■弊社製品の追加購入

弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。

〈PCIダイレクト〉

<http://direct.planex.co.jp/>

■製品に関するお問い合わせ

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。

ネットワーク導入やシステム構築・拡張など、お客様のお手伝いをいたします。

〈ご質問/お見積もりフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/lan.shtml>

■技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

受付：24時間

〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415977

受付：月～金曜日、10～12時、13～17時

* 祝祭日および弊社規定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号：03-5614-1018

受付：24時間

◇お問い合わせ前のお願ひ

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。

お客様のご協力お願いいたします。

- ・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ・ご利用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ・ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

■その他

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。

ブラネックスコミュニケーションズ

<http://www.planex.co.jp/>

注) 上記内容は2003年9月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。

質問表

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズテクニカルサポート担当行

FAX : 03-5614-1018

送信日 : _____

会社名			
部署名			
名前			
電 話		F A X	
E-MAIL			

製品名 Product name.	USBカメラ
型番 Product No.	BRC-EE260
製造番号 Serial No.	

① ご使用のコンピュータについて

メーカー	
型番	

② ソフトウェア

ネットワーク OS	バージョン
OS	バージョン

保証規定

ブラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。

本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。

ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件になります。

◎初期不良・修理依頼の手順(センドバック方式)

弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する)方式による修理対応を行っております。

1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。
ブラネックスコミュニケーションズ(株) サポートセンター
フリーダイヤル・0120-415977 FAX・03-5614-1018
Web・<http://www.planex.co.jp/support/repair/>
2. ご案内に従って、修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。
(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担をお願いいたします。)
3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項

- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

保証書

●弊社の保証規定を必ずご覧下さい●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日 より 1年間
製品名 Product name	USBカメラ
型番 Product No.	BRC-EE260
製造番号 Serial No.	

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 都道 府県
TEL	
FAX	
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

