



GW-US54GDの充電について

User's Manual Version 1.0 No.PMN-06-0529-NW-GW-US54GD

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品の無線LANチェッカー機能を使うときは充電が必要です。
充電の方法は、以下の手順で行ってください。

充電の手順

- 1.本製品の電源スイッチをオンにします。
- 2.ドライバがインストールされたコンピュータのUSBポートに接続します。
- 3.表示領域に「Recharging」と表示され充電が始まります。
- 4.表示領域に「Charge Complete」が表示されると充電は終わりです。

※充電中に電源スイッチをオフにすると表示領域に「Stop Charge」と表示され充電は止まります。再度充電を始めるときは本製品をコンピュータから取り外し、充電の手順1から行ってください。

内蔵バッテリーの目安

最大充電時間 : 約1時間

最大使用可能時間 : 約8時間

※ご使用の状況によってバッテリーの利用時間は異なります。

今後ともプラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

2006年6月現在

プラネックスコミュニケーションズ株式会社