

「らくらく！かんたん設定ガイド」訂正のお知らせ

User's Manual Version 1.1 No. PMN-07-04-TN-MZK-W04N


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 「らくらく！かんたん設定ガイド」におきまして、以下の訂正がございます。
 謹んでお詫び申し上げます。

無線LANブロードバンドルータ編

■ 1 ページ **STEP 7** の **④**


【誤】

MZK-W04N背面



【正】

MZK-W04N前面



■ 2 ページ **STEP 3** の **②**

【誤】

- ② [次へ] をクリックします。
 ▼
 「IPアドレス情報」画面が表示されます。

【正】

- ② [次へ] をクリックします。
 ▼
 「接続方式」画面が表示されます。
 ③ 「PPPoE」をクリックします。
 ▼
 「IPアドレス情報」画面が表示されます。

※以降、手順番号が一つずつ増えます。

■ 3 ページ STEP 4 の ②

【誤】


「LAN」をクリックし、「LANIP」の「IPアドレス」にSTEP 7の★印の数字（末尾が250の方）を入力し、[適用] をクリックします。

【正】


「LAN側設定」をクリックし、「LANIP」の「IPアドレス」にSTEP 7の★印の数字（末尾が250の方）を入力し、[適用] をクリックします。

■ 4 ページ STEP 5 の ③

【誤】



【正】



■ 4 ページ STEP 5 の ⑤

【誤】

- ⑤ 各機器の電源を順番に投入します。
①ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ → ②MZK-W04N → ③コンピュータ

【正】

- ⑤ 各機器の電源を順番に投入します。
①ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ → ②MZK-W04N

<2007年4月現在>

今後ともプラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます

プラネックスコミュニケーションズ株式会社