

ユーザズ・マニュアル

ExpressCard/34/54 対応 5in1 カードリーダー / ライター

PL-CR100EC

バージョン：1.0 PMN-06-0825-TN-PL-CR100EC

本製品をご利用いただき誠にありがとうございます。本ユーザズ・マニュアルは、本製品を正しくお使いいただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、大切に保管していただきますようお願いいたします。

■ パッケージ内容の確認

- PL-CR100EC (本製品)
- ユーザズ・マニュアル (本紙)
- 保証書
- 安全に関する説明書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

■ 本製品の LED について

名称	状態	説明
Power	赤点灯	製品が使える状態
	消灯	製品が使えない状態
Access	緑点灯	メモリーカードが取り付けられている状態
	緑点滅	メモリーカードへアクセスしている状態
	消灯	メモリーカードが取り付けられていない状態

■ インストール手順

1. コンピュータの電源をオンにし、OS を起動します。
2. 本製品へメモリーカードを取り付けます。
3. コンピュータの ExpressCard/34 スロットへ本製品を取り付けます。
4. 本製品が自動で認識されます。

以上でインストールは完了です。

■ 本製品の取り外し

コンピュータの電源が入った状態で本製品およびメモリーカードの取り外し時、またはコンピュータのスタンバイや休止へ移行させる前は、次の手順で本製品を取り外してください。

Windows のとき

1. 本製品の Access LED が点滅していないことを確認します。
2. 画面右下のタスクトレイに表示されている「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
3. 表示されたメッセージ上でクリックします。
4. 本製品の Power、Access LED の消灯を確認し、コンピュータから取り外します。

Macintosh のとき

1. 本製品の Access LED が点滅していないことを確認します。
2. デスクトップにマウントされている本製品のアイコンをゴミ箱へドラッグ & ドロップします。
3. 本製品の Power、Access LED の消灯を確認し、コンピュータから取り外します。

ご注意

- 本製品の Access LED が点灯している状態で取り外してください。Access LED が点滅していたり、メモリーカードへ読み書きしている状態で、本製品をコンピュータから取り外さないでください。本製品やメモリーカードの故障や、ファイルの破損・消失の恐れがあります。
- データのバックアップを必ず取得してください。データの損失や消失など不測の事態が発生したときの回避策になります。データに関して当社では一切その責任を負いかねます。

仕様

型番	PL-CR100EC
機能	
インターフェース	ExpressCard/34
メディアリーダー	SD メモリーカード、マルチメディアカード、メモリスティック、メモリスティック PRO、xD-Picture Card
LED	Power/Access
外形寸法	34 (W) × 100 (H) × 5 (D) mm (突起部除く)
重量	約 22g
動作環境	温度：5 ～ 55℃ 湿度：35 ～ 80% (結露なきこと)
その他	
対応機種	ExpressCard/34 スロットを標準装備した PC/AT 互換機および Macintosh
対応 OS	Windows XP 日本語版 Mac OS X 10.x 日本語版
保証期間	1 年間

注意事項

- ※対応メディアは弊社ホームページを参照ください。
- ※本製品にメディアは 1 枚ずつ取り付け可能です。複数メディアは同時に使用できません。
- ※市販のメディア変換アダプタ (miniSD→SD、メモリスティック DUO→メモリスティックなど) は、その形状や仕様によっては本製品で使用できない場合があります。
- ※メモリスティックの著作権保護機能 (マジックゲート) には対応していません。
- ※SD メモリーカード、マルチメディアカードの著作権保護機能には対応していません。
- ※SD メモリーカードのセキュリティ機能には対応していません。SD メモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは利用できません。
- ※モデムなどの I/O カードには対応していません。
- ※SDHC メモリーカードには対応していません。
- ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

●ご注意

- ・本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
- ・本製品内部のソフトウェア (ファームウェア) 更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関する保証は一切ありません。
- ・輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
- ・本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。

●著作権等

- ・本ユーザーズ・マニュアルに関する著作権は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰属します。ブラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本ユーザーズ・マニュアルの記述に誤りや欠落があった場合もブラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
- ・本ユーザーズ・マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付：24 時間]

電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル：0120-415-977

[受付：月～金曜日、10 時～12 時、13～17 時]

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX でのお問い合わせ

ファックス番号：03-5766-1615

[受付：24 時間]

お問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- ・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ・ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP など)
- ・ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ・ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください。)

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびそのほかの国における登録商標または商標です。
- Macintosh は、Apple Computer, Inc の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。