

Mac OSX インストールガイド

UE-200TX-G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-03-TU-UE-200TX-G_MacOSX

STEP
1

ドライバのインストール

① 弊社HPよりドライバファイルをダウンロードします。
(<http://planex.co.jp/support/download/usb/ue-200tx-g.shtml>)

② ダウンロードしたファイルを解凍します。

③ UE-200TXG_v1.0フォルダを開きます。

④ 「AX88772.kext」を選び、コピーします。



⑤ デスクトップ上の起動ドライブをダブルクリックして、開きます。


⑥ コピーした「AX88772.kext」を起動ドライブにペーストします。



⑦ 起動ドライブの「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ターミナル」を選びます。



⑧ 下記の通りに入力し、<return>キーを押します。



```
sudo cp -R //AX88772.kext /System/Library/Extensions/AX88772.kext
```

※の箇所には半角スペースを入れてください。
※パスワードの入力を求められたときは、システムのパスワードを入力してください。
※起動ディスクが複数ある場合:
/Volumes/XXXXXX/AX88772.kext /Volumes/XXXXXX/System/Library/Extensions/AX88772.kext
と入力してください。XXXXXXは起動ドライブ名です。

⑨ ターミナルを閉じます。

⑩ 起動ディスク内の「システム」→「ライブラリ」→「Extensions」を開き、「AX88772.kext」がインストールされていることを確認します。



⑪ ⑥ で起動ディスクにペーストした「AX88772.kext」を削除します。

以上でインストールは完了です。

STEP
2

本製品の取り付け

① コンピュータのUSBポートに本製品を取り付けます。

② コンピュータを再起動します。

③ 「アップルメニュー」→「システム環境設定」を開きます。



④ 「ネットワーク」を開きます。



⑤ 「表示」より「Ethernet アダプタ (enX*)」を選びます。
※X: お使いの環境により異なります。



以上で本製品の取り付けは完了です。

本製品の使い方

ここでは本製品のインストール後の使い方について説明します。

●インストール・取り付け後に、本製品だけの特別な設定はありません。

一般的なLAN環境への接続であれば、LANケーブルをつなげばすぐに使用できます。

※環境によっては、OS上でネットワーク設定が必要な場合があります。その場合は、お使いのモデム、ルータなどのネットワーク周辺機器の取扱説明書やネットワーク関係者へご確認ください。

●本製品を取り外すときは:

コンピュータを終了してから取り外してください。

ドライバのアンインストール

以下の手順は、コンピュータから本製品を取り外した後におこなってください。

① 起動ディスク内の「システム」→「ライブラリ」→「Extensions」を開きます。

② 「AX88772.kext」を選び、削除します。



※パスワードの入力を求められたときは、システムのパスワードを入力してください。

以上でドライバのアンインストールは完了です。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Machintoshは、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意: ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。