

## UE-200TXをご購入のお客様へ

User's Manual Version 1.0 No.PMN-06-0616-NW-UE-200TX

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品のドライバを、フロッピーディスクからCD-ROMに変更いたしました。それによりマニュアルの内容が一部変更になります。

内容変更にあたり、あらかじめCD/DVDドライブを確認してください。

- ① 付属CDをCD/DVDドライブに入れます。
- ② 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、CDのアイコン「NEW (★:)」の★部分を確認してください。



### ■マニュアル変更箇所

以下「★」は、上記でお客様が確認したアルファベットの文字に読み替えてください。

	対象ページ	手順	変更箇所
98/	18ページ	4	「A:¥」を「★:¥」に変更
98SE	19ページ	6	「A:¥NET8511.INF」を「★:¥ NET8511.INF」に変更
	19ページ	7	「A:¥」を「★:¥」に変更
Me	36ページ	3	「A:¥」を「★:¥」に変更
	37ページ	4	「A:¥NET8511.INF」を「★:¥ NET8511.INF」に変更
	37ページ	5	「A:¥」を「★:¥」に変更
2000	55ページ	5	「A:¥」を「★:¥」に変更
	55ページ	6	「A:¥NET8511.INF」を「★:¥ NET8511.INF」に変更

### ■Windows XPへのインストール※付属CD-ROMは使いません。

- ①電源オフの状態ですコンピュータに取り付けます。
- ②コンピュータを起動します。
- ③自動的にインストールされて使用可能な状態になります。

※デバイスマネージャの確認

「スタート」→「マイコンピュータ」を右クリック→「プロパティ」→「ハードウェア」タブ→「デバイスマネージャ」をクリックするとデバイスマネージャが表示されます。「ネットワークアダプタ」の中に「UE-200TX ADM tek ADM8511 USB Open Host Controller」として表示されます。

今後ともプラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

2006年6月現在

**プラネックスコミュニケーションズ株式会社**