

# らくらく! かんたん接続ガイド



マルチクライアント機能搭載デジタル家電無線LANコンバータ


## GW-EC54-5P (5ポート) / GW-EC54-2P (2ポート)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-03-TU-GW-EC54-5P\_2P


### STEP 1

別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」にそって、GW-EC54-5P/2Pを設定します。




### STEP 2

GW-EC54-5P/2Pを、無線化したい機器の近くに設置します。



### STEP 3

GW-EC54-5P/2Pと各機器をLANケーブルで接続します。




GW-EC54-5P/2P

※各機器のLANポートの位置に関しては、各機器の取扱説明書をご覧ください。

### STEP 4

接続した機器が通信可能になります。



GW-EC54-5P/2P

#### ●通信ができないときは

一部の機器によっては、その機器自体にネットワークの設定が必要になります。各機器のネットワーク設定の手順に関しては、各機器の取扱説明書をご覧ください。


※通常は、「自動」、「かんたん」、「IP自動取得」などの自動設定を選択することで通信が可能になります。

### スイッチングハブを使う

「GW-EC54-5P」は5つのLANポート、「GW-EC54-2P」は2つのLANポートを備えています。

別途、スイッチングハブを接続することでさらに多くの機器を接続できます。

※右図は5ポートのスイッチングハブの接続例です。お使いのスイッチングハブの取扱説明書もご覧ください。




## 接続例

「GW-EC54-5P」、「GW-EC54-2P」は、LANポートを搭載した製品なら、ほとんどの製品に対応しています。さらに、マルチクライアントモードを利用して、複数の家電やゲーム機はもちろん、OSも問わないからWindows/Macもまとめて無線化することが可能です。


別途、スイッチングハブを接続すればさらに多くの機器を接続できます。

以下の接続例を参考に、お客様の環境に合わせて、機器を接続してください。


### 有線LAN搭載PCを無線化




### 有線LAN搭載ゲーム機を無線化



### ネットワーク対応家電を無線化



### スイッチングハブを使って、さらに多くの機器を無線化



※イラストはGW-EC54-5Pです。

## こんなときは・・・

### ●LEDが点灯しない

各機器の電源がONになっているか、LANケーブルは正しく接続されているか確認してください。

### ●無線接続ができない

- ・「らくらく!かんたん設定ガイド」での設定に誤りがないか確認してください。
- ・電波が届いていない可能性があります。通信する機器の間に障害物がないことを確かめてください。たとえば、通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。