

# Yahoo! BB 45Mサービス+無線LANパック+GW-NS54G ユーザ用 インストールガイド

※Yahoo! BB 45Mサービス+無線LANパック+GW-NS54Gのお客様はこのCD1枚でドライバとユーティリティのインストールが完了します。

54Mbps 無線LAN PCカード

## GW-NS54G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-03-12-YT-GW-NS54G

## 対応OS

Windows XP/2000/Me/98SE/98

※各画面はWindows XPの画面です。他のOSでは画面構成が多少異なる場合がありますが、特に設定を変更する必要はありません。

## ⚠ 注意

本製品はWindows XPのゼロ・コンフィグレーションに対応しています。無線ネットワークの設定に本製品付属のユーティリティを使用する場合は、ユーザーズマニュアル P.63「Windows XP Professional (32bit) 及びHomeEditionでの場合」を参照して設定ユーティリティの切り替えをおこなってください。

## ドライバのインストール、ユーティリティの セットアップをしましょう。

ここではWindows XP Professional (32bit) 及びHomeEditionの場合を例に手順をご案内します。


### 1. コンピュータの電源を投入します。

## ⚠ 注意

この段階では本製品をコンピュータに挿入しないでください。


### 2.Windows XPが起動したらGW-NS54G付属のCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに入れます。

※コンピュータのCD-ROMドライブの位置はメーカーにより異なります。詳しくはコンピュータのマニュアルをご参照ください。




### 3.GW-NS54GをコンピュータのPCカードスロットに挿入します。


※コンピュータのPCカードスロットの位置はメーカーにより異なります。詳しくはコンピュータのマニュアルをご参照ください。




### 4.自動的にGW-NS54Gが認識されます。



### 5.「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




### 6.ロゴテストの画面が表示されます。「続行」をクリックします。



## 📖 説明

本製品は弊社にて動作確認はおこなっておりますので先にお進みください。こちらはマイクロソフト社による確認がおこなわれていない場合に表示されます。

### 7.「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されます。「完了」をクリックします。



## ⚠ 注意

「完了」をクリック後、OSによっては、コンピュータの再起動が必要です。

Windows XP/2000 : コンピュータの再起動は必要ありません。「手順8」へ進んでください。


Windows Me/98SE/98 : 「コンピュータを再起動しますか?」と表示される場合があります。その場合は「はい」をクリックしてください。コンピュータが再起動します。コンピュータ再起動後、自動的にユーティリティのインストール画面が表示されます。「手順8」へ進んでください。

裏面へ ➡➡➡

8.続いて、ユーティリティソフトのインストール画面が表示されます。セットアップウィザードにしたがってインストールを進めます。




ここをクリック




ここをクリック



ここをクリック



ここをクリック



1.ここを確認

2.ここをクリック

「完了」をクリックするとコンピュータが再起動します。これでGW-NS54Gのドライバとユーティリティのインストールは終了です。

パソコンのWebブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して、インターネットに接続されていることを確認してください。

## 説明

「完了」をクリックしても自動的に再起動しない場合は、手動でコンピュータを再起動してください。

## 注意

### ◆ 無線LANご使用時のセキュリティについて

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してコンピュータと無線アクセスポイント等との間で情報のやり取りを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。その反面、ある範囲であれば障害物を越えて電波が届くため、「通信内容を盗み見られる」「不正に侵入される」のような問題が発生する可能性があります。ユーザーズマニュアル P.76「暗号化」を参照してセキュリティ設定をおこなうことを推奨します。

## ◆困ったときは？

### ●付属のCD-ROMを挿入する前に本製品をPCに挿入してしまった場合は...

→「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。付属のCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入し「手順5」から進んでください。

### ●ドライバのインストールは完了したが、ユーティリティのインストール画面が表示されない場合は...

→Windowsの「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブを開いてください。CD-ROMの内容が表示されます。その中の「WLsetup.exe」をダブルクリックしてください。ユーティリティのインストール画面が表示されます。

### ●コンピュータ起動後にPCカードスロットに本製品を取り付けたが、アダプタが検出されない場合は...

→Windowsの「デバイスマネージャ」から「PCMCIAソケット」の中にあるデバイスが正常に動作しているか確認してください。「!」や「?」マークがついている場合はご使用のコンピュータメーカーにお問い合わせください。

→Windowsの「デバイスマネージャ」の「その他のデバイス」の中に「PLANEX GW-NS54G 54Mbps Wireless LAN Card」が入っていないか確認してください。入っている場合は削除してからコンピュータを再起動して、ドライバをインストールしなおしてください。

## Yahoo! BB 45Mサービス+無線LANパック + GW-NS54G ユーザー専用お問い合わせ窓口

こちらはYahoo! BB 45Mサービス+無線LANパック回線にて、本製品GW-NS54Gをご利用いただいているお客様専用テクニカルサポート窓口です。**サポート対象は本製品GW-NS54Gのみとなります。**あらかじめご了承ください。

※注意 他の回線および弊社他機器との接続設定に関するお問い合わせは、下記「弊社へのお問い合わせ」窓口にて承っております。

Yahoo! BB 45Mサービス+無線LANパック+GW-NS54G

〈電話〉 03-5911-6870

受付：月～金曜日 10～12時、13～17時

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉 03-5911-6871

受付：24時間

※注意 上記内容は2004年1月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。

## 弊社へのお問い合わせ

### ■弊社製品の追加購入

弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。  
〈PCIダイレクト〉  
<http://direct.planex.co.jp/>

### ■技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉  
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>  
受付:24時間

〈電話〉  
フリーダイヤル:0120-415977  
受付:月～金曜日、10～12時、13～17時  
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉  
ファックス番号:03-5614-1018  
受付:24時間

### ◇お問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。  
・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー  
・ご利用のコンピュータの型番とOS名 (Windows XP/Meなど)  
・ご利用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)  
・ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

### ■その他

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。  
ブラネックスコミュニケーションズ  
<http://www.planex.co.jp/>

注) 上記内容は2004年1月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。