

Windows Vista をご利用の方へ

Version: MZK-NAS02_SP-D_V1


! 「らくらく！かんたん設定ガイド」のすべてのSTEPを終えてから、以下の操作を行ってください。

本製品を Windows Vista で使用するには、付属の CD-ROM 内のソフトウェアをインストールする必要があります。以下の手順にしたがってインストールしてください。

ご注意：

- ・ファームウェアをアップデート中は、本製品にアクセスしないようにしてください。
- ・本製品に取り付けた HDD をフォーマットしたときも、「らくらく！かんたん設定ガイド」の設定を終えた後に、再度同じ手順でソフトウェアをインストールしてください。

- ① パソコンを起動し 付属の CD-ROM を DVD/CD ドライブに入れます。
- ② 「自動再生」画面が開きますので、「全般のオプション」の「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックして、CD-ROM を開きます。
※「スタート」アイコン→「コンピュータ」をクリックし、DVD/CD ドライブを右クリックして「開く」をクリックすることで CD-ROM を開くこともできます。
- ③ 「Update」フォルダを開き、「update (.exe)」アイコンをダブルクリックします。
- ④ 本製品の IP アドレスと管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンを押します。
※本製品の IP アドレスは「らくらく！かんたん設定ガイド」の STEP3 の手順 ⑧ (Mac のときは手順 ⑤) の画面で確認できます。
※管理者パスワード (root ユーザのパスワード) の初期値は「なし」に設定されています。




NASのIPアドレス
①
NASの管理者パスワード
②
③

- ⑤ 「MZK-NAS02 F/W を更新しますか？」のウィンドウが表示されたら「OK」をクリックします。



- ⑥ NAS のファームウェアのアップデートが開始します。

- ⑦ アップデートが終了するとアップデート完了のウィンドウが表示されますので、[OK] をクリックします。



以上でアップデートの完了です。