

本製品のリカバリ方法について

User's Manual Version 1.3 No. PMN-07-07-TN-NAS-01G

本製品に付属のリカバリCD-ROMを使って、本製品のリカバリをします。
以下の手順でリカバリしてください。

1. ハードディスクをフォーマットします。

※ハードディスクのフォーマット方法は、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルの「■ 設定」—「HDDのフォーマット」を参照してください。

2. パソコンのCD/DVDドライブに付属のリカバリCD-ROMを挿入します。

3. Web設定画面を表示します。

- ① WEBブラウザを起動します。
- ② アドレス欄に、本製品に設定したIPアドレス※を入力し、<Enter>キーを押します。
- ③ ログイン画面が表示されますので、ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

※本製品の IP アドレスはご使用の環境により異なります。「らくらく！かんたん設定ガイド」の  — 
で設定した IP アドレスが本製品の IP アドレスになります。

4. メニューの「メンテナンス」をクリックします。

5. 「文字設定 & UPnP & プリンタ」の[参照]をクリックします。

6. 付属のリカバリCD-ROMの「ntx_libra.tgz」ファイルを選び、[実行]をクリックします。



リカバリが始まります。

※リカバリには約40～1時間かかります。

今後ともブラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます

プラネックスコミュニケーションズ株式会社