らくらく!
かんたん設定ガイド ②

オールギガビット11n Draft2.0/g/b対応
高速300Mbps 無線LANルータ + USB無線LANアダプタ

MZK-W04G-PKU

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-W04G-PKU_QIG-B_V1

第2章 GW-US300GXSの設定

MZK-W04Gのセットアップを先に済ませてから、GW-US300GXSの設定を始めてください。

MZK-W04Gのセットアップが済んでいないときは、「らくらく!かんたん設定ガイド①」（別紙）を参照してセットアップを済ませてください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。
※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止または一時的なアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
※Windows Vistaをご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator（アドミニストレータ）」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

STEP 2-1 ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使用するためには、付属CD-ROMからドライバ&ユーティリティをインストールする必要があります。

まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

① パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。



▼
「CDツアー」が表示されます。

■Windows Vistaをお使いのときは
(1)「自動再生」画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。
(2)「tour」ファイルをダブルクリックします。

ご注意
・「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり、個人情報を…」の画面が表示されたときは、[はい]をクリックしてください。
・以下のメッセージが表示されたときは、メッセージ上でクリックし、「ブロックされているコンテンツを許可」をクリックしてください。

・「セキュリティの警告」画面が表示されたときは、[はい]をクリックしてください。

■「CDツアー」が表示されないときは
(1)マイコンピュータを開きます。
(2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。
(3)「tour」ファイルをダブルクリックします。

② [ドライバ&ユーティリティ]をクリックします。



▼
「Setup」ファイルが表示されます。

③ 「Setup」ファイルをダブルクリックします。

▼
「設定言語の選択」が表示されます。

※ Windows Vistaをお使いのときは、「許可」をクリックしてください。

④ 「日本語」を選び、[次へ]をクリックします。

▼
「セットアップの準備」が表示され、しばらくすると「PCI Client Installation Program」が表示されます。

⑤ [次へ]をクリックします。



▼
「使用許諾契約」が表示されます。

⑥ 「使用許諾契約の全条項に同意します」を選び、[次へ]をクリックします。

▼
「セットアップタイプ」が表示されます。

⑦ 「クライアントユーティリティとドライバインストール」を選び、[次へ]をクリックします。



▼
警告画面が表示されます。

※ Windows Vistaのときはドライバのみインストールします。[はい]をクリックしてください。

⑧ [OK]をクリックします。

ご注意
まだ本製品をパソコンに取り付けないでください。

▼
「インストール先の選択」が表示されます。

※ Windows Vistaのときは ⑭ へ進んでください。

9 ［次へ］をクリックします。



▼

「フォルダの選択」が表示されます。

10 ［次へ］をクリックします。

▼

注意画面が表示されます。

11 ［次へ］をクリックします。



▼

「設定ツールを選択してください」が表示されます。

※ Windows 2000のときは、⑭ へ進んでください。

12 「PCIクライアントユーティリティ（PCU）と認証」を選び、［次へ］をクリックします。

▼

「シングルサインオン機能のインストールオプション」が表示されます。

13 「シングルサインオン機能をインストールしません」を選び、［次へ］をクリックします。

▼

警告画面が表示されます。

14 ［OK］をクリックします。

ご注意
まだ本製品をパソコンに取り付けないでください。

▼

「セットアップステータス」が表示され、インストール中に「ソフトウェアのインストール」が表示されます。

15 ［続行］をクリックします。



※ Windows Vistaのときは［このドライバソフトウェアをインストールします］をクリックしてください。
※ Windows 2000のときは、［はい］をクリックします。

▼

インストールが再び始まり、「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。

ご注意
弊社において本製品の検証をおこなっており、ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。

16 ［完了］をクリックします。

これでインストールは終わりです。

STEP 2-2 本製品の取り付け

本製品をパソコンに取り付けます。

1 パソコンのUSBポートに本製品を挿し込みます。

▼

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

■Windows Vistaのときは
自動的にインストールが完了します。「STEP 2-3 WPSソフトウェアのインストール」へ進んでください。

■Windows 2000のときは
「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されます。
［はい］をクリックし、⑥ へ進んでください。

2 (1)「いいえ、今回は接続しません」を選択します。
(2)［次へ］をクリックします。



※ 右の画面が表示されないときは次の手順に進んでください。

3 (1)「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。
(2)［次へ］をクリックします。



▼

インストールが始まり、「ハードウェアのインストール」が表示されます。

4 ［続行］をクリックします。



▼

インストールが再び始まり、「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

5 ［完了］をクリックします。

6 デスクトップにユーティリティアイコンが表示されていることを確認します。

これでインストールは終わりです。

STEP 2-3 WPSソフトウェアのインストール

WPSソフトウェアのインストール方法を説明します。
このソフトウェアをインストールすると、本製品と親機側（MZK-W04G）のWPSボタンを押すだけで簡単に無線LANを設定できるようになります。

WPSとは
WPS（Wi-Fi Protected Setup）とは、無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が策定した無線LANの簡単設定規格です。同じWPS対応の無線ブロードバンドルータ（親機）と組み合わせて無線LANの設定や暗号化を簡単に行うことができる機能です。

1 ［WPSソフトウェア］をクリックします。



※左の画面が表示されていないときは、STEP 2-1 の ① を行ってください。

▼

「Setup」ファイルが表示されます。

②「Setup」ファイルをダブルクリックします。



▼

「設定言語の選択」が表示されます。

※ Windows Vistaをお使いのときは、「許可」をクリックください。

③「日本語」を選び、[次へ]をクリックします。

▼

「セットアップの準備」が表示され、しばらくすると「Jumpstart Installation Program」が表示されます。

④ [次へ]をクリックします。



▼

「使用許諾契約」が表示されます。

⑤「使用許諾契約の全条項に同意します」を選び、[次へ]をクリックします。



▼

「セットアップステータス」が表示され、しばらくすると警告画面が表示されます。

⑥ [続行]をクリックします。

※ Windows Vistaのときは[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックし、⑨へ進んでください。

※ Windows 2000のときは、[はい]をクリックします。



▼

インストールが再び始まります。そのまましばらくお待ちください。

⑦ 右の警告画面が数回表示されます。表示されるたびに[続行]をクリックします。

※ Windows 2000のときは、[はい]をクリックします。



▼

インストールが再び始まります。そのまましばらくお待ちください。

⑧ 右の画面が表示されたときは、[はい]をクリックします。

▼

インストールが再び始まり、「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。

⑨ [完了]をクリックします。



⑩ デスクトップ画面右下のシステムトレイにユーティリティアイコンが表示されていることを確認します。

これでWPSソフトウェアのインストールは終わりです。

パソコンが自動的に再起動されることがあります。

STEP 2-4 無線LANの設定

無線LANの設定方法を説明します。
以下のいずれかの方法を選んで設定してください。

WPSボタンを使って自動で設定する → かんたん設定へ

ユーティリティを使って手動で設定する → 通常設定へ

WPS※1ボタンを使ってかんたんに無線LAN設定する

本製品は、WPSボタンを使って無線LANの設定をワンタッチで行うことができます。WPSボタンを使って無線LANの設定を行うときは※2「かんたん設定」へ進んでください（「通常設定」は不要です）。

※1: WPS（Wi-Fi Protected Setup）とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

※2: WPS機能を使って設定するためには、無線ブロードバンドルータ（親機）と無線LANクライアントの両方がWPSに対応している必要があります。

かんたん設定

■設定前の準備

MZK-W04Gがインターネットに接続できることを確認してください。

① 本製品をパソコンのUSBポートに取り付け、パソコンの電源をオンにします。

※パソコンが起動してから②へお進みください。



② MZK-W04G本体背面のWPSボタンを2秒以上押し続けます。



ご注意

WPSボタンの位置は機器により異なります。詳細は機器の取扱説明書をご覧ください。

③ パソコンに「ワイヤレス対応 JumpStart」画面が表示されるまで、本製品のWPSボタンを押し続けます。



④ 右の画面が表示されると接続の成功です。[完了]をクリックします。

これで無線LANの設定は終わりです。

接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、次ページの**「通常設定」**で設定してください。

通常設定

無線LANの通常設定方法を説明します。本紙ではMZK-W04Gの初期設定を基に説明します。お客様の任意で設定したいときは、付属のCD-ROM内のユーザーズマニュアルを参照してください。

MZK-W04G……「無線LANを設定する」→「本製品の無線LANを設定する」の「設定画面を使って設定する(通常設定)」を参照してください。
GW-US300GXS …「本製品を設定する」→「STEP 4.　無線LANの設定」→「■通常設定」を参照してください。

Windows Vistaをお使いのときは、付属CD-ROM内の「ユーザーズマニュアルの「本製品を設定する」→「STEP4. 無線LANの設定」の「通常設定」を参照してください。

1 デスクトップのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

※デスクトップにユーティリティアイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム(または、「プログラム」)」→「PCI」→「PCI Client Utility」をクリックすることでも起動できます。

▼

アクセスポイント一覧が表示されます。

2 [スキャン]をクリックします。

▼

アクセスポイント一覧が表示されます。

SSIDが表示されないときは、再度[スキャン]をクリックしてください。それでも表示されないときは、接続先の無線アクセスポイントで、SSIDが見えなくなる設定になっていないか確認してください。
※設定解除方法は親機側の取扱説明書をご覧ください。

3 「planexuser」をクリックし、[アクティブ化]をクリックします。

▼

「プロファイル管理」が表示されます。

4 任意のプロファイル名を入力し、「セキュリティ」タブをクリックします。

▼

「プロファイル管理」が表示されます。



5 セキュリティを設定します。

1.「事前共有キー(静的WEP)」をクリックします。

2.[設定]をクリックします。



3.「キー入力」で「16進数」を選びます。

4.「WEPキーサイズ」で「64」を選びます。



5.「WEPキー1」に「1223334444」を入力します。

6.[OK]をクリックします。

▼

「プロファイル管理」画面に戻ります。



6 [OK]をクリックします。

7 画面を閉じて、ユーティリティを終了します。

これで無線LAN設定は終わりです。

STEP 2-5 インターネットへの接続

1 WEBブラウザを起動します。

2 ホームページが表示されることを確かめます。

これで本製品の設定は終了です。

●2台目以降のパソコンをインターネットに接続するときは

有線LANで通信するときは、LANケーブルをパソコンとMZK-W04GのLANポートへ接続するだけで通信できます。
無線LANで通信するときは、接続する各パソコンに「第2章　GW-US300GXSの設定」を行ってください。

●ホームページが表示されないときは

・本製品がパソコンのUSBポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。
・STEP 2-4 を確認して、無線LAN通信の設定内容に間違いがないか確認してください。
・ソフトウェアが正しくインストールされているか確認してください。

GW-US300GXS ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

1 パソコンのCD/DVDドライブにGW-US300GXSのCD-ROMを挿入します。

▼

「CDツアー」が表示されます。

■Windows Vistaをお使いのときは
(1)「自動再生」画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。
(2)「tour」ファイルをダブルクリックします。

■「CDツアー」が表示されないときは
(1)マイコンピュータを開きます。
(2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。
(3)「tour」ファイルをダブルクリックします。

2 「ユーザーズマニュアル」ボタンをクリックします。

MEMO

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA071213-MZK-W04G-PKU-2