

BRC-14VG-BT/BRC-W14VG-BT 追加マニュアル

iTunes サーバ編

音楽データを作成して保存する

1 iTunes で音楽データを作成します。

※対応フォーマットは、MP3 と AAC フォーマット (m4a または m4p) です。

変換ビットレートは、保存する USB ハードディスク (または USB メモリ) の容量やお好みに応じて調整してください。

2 音楽データを USB ハードディスク (または USB メモリ) に保存します。

※USB ハードディスク (または USB メモリ) を既に NAS として使用しているときは、そのままネットワーク経由で保存できます。または USB ハードディスク (または USB メモリ) を直接コンピュータに取り付けて保存しても構いません。

※iTunes では、通常「iTunes」というフォルダが作られて、その中に音楽データが作成されます。

そのフォルダごと USB ハードディスクへ移していただくのがお奨めの方法です。

iTunes サーバ機能の設定をする

1 音楽データを保存した USB ハードディスク (または USB メモリ) を本製品に接続します。

2 本製品の「iTunes サーバ」機能を有効にします。

1. コンピュータの電源を入れ、Internet Explorer を起動します。
2. アドレス欄に本製品の IP アドレス「192.168.1.1」を半角で入力し、<Enter>キーを押します。
3. ログインユーザ名とログインパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
4. 「オプション設定」をクリックします。
5. 「iTunes サーバ」をクリックします。
6. チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

以上で設定は完了です。

※上記は 1 回だけ設定すれば、複数台のコンピュータで本機能を使用できます。

※iTunes 側の設定は不要です。

iTunes サーバの音楽データを再生する

1 コンピュータで iTunes を起動します。

▼左側メニューの「共有」の下に、本製品が表示されます。

※表示されるまでに時間がかかることがあります。

2 表示された本製品をクリックします。

▼プレイリストが表示され、再生可能になります。

※初めてプレイリストを表示するときは、表示完了までに時間 (曲数によっては数分程度) がかかることがあります。

3 音楽データを再生します。

※LAN 内の複数台のコンピュータで同時に本機能を使用でき、それぞれでお好みの曲が再生できます。

そのときも特に操作方法に変わりはありません。

- ・記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- ・最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。